

Philips Xperion 6100
Motorhuvslampa

Två lägen: kabel och batteri

Upp till 2 400 lumen
dimmerbelysning
Kan förlängas upp till 2,1 meter
Vikbar för enkel förvaring

LUMX61BONNX1



Designad för dig

Kraftfull Under-bonnet LED-lampa med och utan sladd

Oavsett om Philips Xperion 6100 Under-bonnet LED-lampan används med eller utan sladd ger den en smidigt dimbar kägla på upp till 2 400 lumen och har ett teleskopiskt fäste som kan utökas upp till 2,1 meter på båda sidor – perfekt för att jobba med bilar, skåpbilar och lastbilar.

Kraftfull och ljusstark LED-lampa

- Kraftfull och dimbar kägla

Prestanda med lång livslängd

- Kraftig kabel på 5 meter
- Batteri med lång livslängd

Ökad mångsidighet

- Teleskopiskt, förlängningsbart fäste
- Vikbar för enkel förvaring

Överlägsen hållbarhet

- Robust, vatten- och dammskyddad

Förlängd garanti

- Utöka garantin online till 3 år

PHILIPS

Motorhuvslampa

Två lägen: kabel och batteri Upp till 2 400 lumen dimmerbelysning, Kan förlängas upp till 2,1 meter, Vikbar för enkel förvaring

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

- Produktbeskrivning: Förlängningsbar upp till 2,1 m
- Väntade fördelar: Designad för dig

Produktbeskrivning

- Slagtlighetsklass (IK): IK07
- Kapslingsklassning (IP): IP54
- Magnet: Nej
- Material och finish: Aluminium
- Driftstemperatur: -10 °C till 40 °C
- Sortiment: Xperion 6000
- Tål: fett, olja, industriella lösningsmedel
- Teknik: LED
- Krok: Vridbar, två förlängningsbara sidor
- Handsfree-alternativ: Stora vridbara krokar

Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 6 500 K
- Ljusintensitet (Boost): Upp till 2 400 lumen
- Ljusintensitet (Eco): 300 lumen
- Spridningsvinkel: 110°

Elektriska specifikationer

- Batteriladdningstid: Up to 2,5 timmar
- Batterikapacitet: 7,4V 2x 2600 mAh
- Batteritid (Boost): Upp till 3 timmar
- Batteriets drifttid (ECO): Upp till 12 timmar

- Batterityp: Litiumbatteri
- Typ av kontakt: 110–240 V-adapter (EU-kontakt)
- Typ av laddningskabel: 5 m kabel
- Strömkälla: Dubbelt läge
- Wattal: 20/12 W
- Spänning: 7,4 V

Beställningsinformation

- Beställningspost: 02736831
- Beställningskod: X61BONNX1

Förpackningsinformation

- EAN1: 8719018027368
- EAN3: 8719018027375

Produktinformation i förpackning

- Antal i förpackning/minsta beställningsantal: 6
- Vikt med kabel: 1950 g
- Längd: 69 cm
- Bredd: 17 cm
- Höjd: 8,2 cm
- Kabellängd: 5 m lång kabel med 110–240 V-adapter

Förpackningsinformation

- Längd: 72 cm cm
- Bredd: 26 cm cm
- Höjd: 38 cm cm

LUMX61BONNX1/10

Funktioner

Kraftfull och ljusstark LED-lampa

Philips Xperion 6100 Under-bonnet LED-lampan ger ett ljus på upp till 2 400 lumen, vilket hjälper dig att upptäcka även de minsta detaljerna. Ställ in ljusintensiteten efter behov med ett vred för att matcha ljuset till din omgivning eller spara på batteriet.

Kraftig kabel på 5 meter

Philips Xperion 6100 Under-bonnet LED-lampan är perfekt för längre perioder av användning och är utrustad med en lång, robust kabel på fem meter (110–240 V) som ger kontinuerlig belysning på upp till 2 400 lumen när du arbetar. Precis som lampan är även kabeln utformad för att tåla tuffa verkstadsmiljöer och kemikalier, inklusive kolväten.

Batteri med lång livslängd

Behöver du röra dig runt i verkstaden när du arbetar? Inga problem. Ta bara loss kabeln från Philips Xperion 6100 Under-bonnet LED-lampan. Batteriet på 7,4 V 2x 2 600 mAh med snabb laddning och lång batteritid ger tre timmars kontinuerlig användning vid 1 400 lumen, upp till 12 timmar i ekoläget och laddas helt på 2,5 timmar. Den har en batteristatusindikator som visar hur mycket batteritid som återstår, så att du aldrig får slut på ström när du är mitt i ett jobb igen.

Teleskopiskt, förlängningsbart fäste

Philips Xperion 6100 Under-bonnet LED-lampan har två integrerade teleskopiska krokar som kan förlängas på båda sidor och vridas 360 grader. Krokarna har bredare öppningar och är täckta med mjukt gummi för enkel fastsättning på motorhuv utan att lacken repas. Med ett fäste som sträcker sig från 1,10 till 2,10 meter kan Philips Xperion 6100 Under-bonnet LED-lampan användas på en mängd olika platser. Oavsett om lampan används under motorhuv, taket eller bakluckan på en bil, skåpbil eller lastbil erbjuder den här lampan den flexibilitet du behöver.

Vikbar för enkel förvaring

Philips Xperion 6100 Under-bonnet LED-lampan kan fällas ihop på mitten, vilket gör den hälften så lång för enkel förvaring.

Ökad hållbarhet

Det robusta aluminiumhöljet på Philips Under-bonnet LED-lampa uppfyller den internationella stötskyddsstandarden IK07 och är utformad för att klara tuffa arbetsmiljöer. Den är IP54-klassad för stänk- och dammtålighet. Lampan är byggd enligt strikta tillverkningsstandarder med flera förseglingsprocesser, vilket innebär att den står emot vattenstänk och damm.

Upp till 3 års garanti

Dra nytta av Philips 2-åriga standardgaranti samt ytterligare 1 år.*



Publiceringsdatum
2024-04-30

Version: 4.4.1

EAN: 87 19018 02736 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* *Hämtas på Philips webbplats för utökad garanti