



Philips Xperion 6100
Лампа для диагностики
двигателя

Два режима: проводной и
беспроводной

До 2400 люмен с функцией
диммера

Удлиняется до 2,1 метра
Складная, удобно хранить

LUMX61BONNX1

Созданы с учетом ваших потребностей

LED-лампа для диагностики двигателя с питанием от сети и от аккумулятора

Светодиодная лампа для диагностики двигателя Philips Xperion 6100 поддерживает питание от сети и от аккумулятора, а также предлагает световой луч интенсивностью до 2400 лм с функцией диммера и телескопическое крепление длиной до 2,1 метра — идеально для диагностики автомобилей, микроавтобусов и грузовиков.

Мощная и яркая светодиодная лампа

- Мощный луч с диммером

Качественная работа надолго

- Надежный 5-метровый кабель
- Долговечный аккумулятор

Улучшенная адаптируемость

- Телескопическое выдвижное крепление
- Складная, удобно хранить

Превосходная надежность

- Надежная, водо- и пыленепроницаемая

Расширенная гарантия

- Продлите гарантию до 3 лет при регистрации

PHILIPS

Лампа для диагностики двигателя

Два режима: проводной и беспроводной До 2400 люмен с функцией диммера, Удлиняется до 2,1 метра, Складная, удобно хранить

Характеристики

Особенности изделия

- Характеристики изделия: Удлиняется до 2,1 м
- Ожидаемые преимущества: Созданы с учетом ваших потребностей

Описание продукта

- Класс ударопрочности (IK): IK07
- Степень защиты корпуса (IP): IP54
- Магнит: нет
- Материалы и отделка: Алюминий
- Использовать при температуре: От -10 °C до 40 °C
- Линейка продукции: Xperion 6100
- Устойчивость к воздействию: смазка, масло, растворители
- Технология: Светодиодная
- Крючок: Поворотный, выдвижной с 2 сторон
- Свободные руки: Большие поворотные крюки

Световые характеристики

- Цветовая температура: 6500 K
- Интенсивность света (режим boost): До 2400 люмен
- Интенсивность света (режим Eco): 300 люмен
- Угол освещения: 110°

Электрические характеристики

- Время зарядки батареи: Up to 2,5 часов
- Емкость аккумулятора: 7,4V 2x 2600 mAh
- Время работы аккумулятора (форсированный режим): До 3 часов
- Время работы аккумулятора (Eco): До 12 часов

- Тип элемента питания: Литиевый аккумулятор
- Тип вики питания: Адаптер 110–240 В (евростандарт)
- Тип кабеля для зарядки: Кабель 5 м
- Источник питания: Двойной режим
- мощность в ваттах: 20 / 12 Вт
- напряжение: 7,4 В

Информация для заказа

- Регистрация заказа: 02736831
- Код для заказа: X61BONNX1

Информация об упаковке

- EAN1: 8719018027368
- EAN3: 8719018027375

Информация об упакованном продукте

- Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 6
- Вес (с кабелем): 1950 г
- Длина: 69 см
- Ширина: 17 см
- Высота: 8,2 см
- Длина кабеля: 5-метровый кабель с адаптером 100–240 В

Информация об упаковке

- Длина: 72 см см
- Ширина: 26 см см
- Высота: 38 см см

LUMX61BONNX1/10

Основные

Мощный и яркий светодиодный свет

Светодиодная лампа для диагностики двигателя Philips Xperion 6100 обеспечивает мощный свет до 2400 лм, что поможет увидеть даже мельчайшие детали. Настраивайте интенсивность света с помощью поворотного регулятора в зависимости от условий работы или для экономии ресурса аккумулятора.

Надежный 5-метровый кабель

Светодиодная лампа для диагностики двигателя Philips Xperion 6100 станет идеальным выбором для длительного использования — она оснащена надежным 5-метровым кабелем (110–240 В) и предлагает непрерывное освещение до 2400 люмен для эффективной работы. Лампа и кабель спроектированы с учетом возможных неблагоприятных рабочих условий, а также защищены от воздействия химикатов, таких как углеводороды.

Долговечный аккумулятор

Много двигаетесь по мастерской во время работы? Никаких проблем — просто отсоедините светодиодную лампу для диагностики двигателя Philips Xperion 6100 от сети. Ее долговечный аккумулятор 7,4 В 2x 2600 мА ч с поддержкой быстрой зарядки обеспечит 3 часа непрерывной работы с яркостью 1400 люмен и до 12 часов в эконожиме, а его полная зарядка занимает всего 2,5 часа. Лампа оснащена индикатором состояния аккумулятора, который отображает текущий заряд, чтобы вы не остались без света прямо во время диагностических работ.

Телескопическое выдвижное крепление

Светодиодная лампа для диагностики двигателя Philips Xperion 6100 оснащена двумя встроенными телескопическими крюками, которые выдвигаются в стороны и поворачиваются на 360°. Они имеют большой диаметр и покрыты мягкой резиной для удобного крепления к капоту автомобиля без появления царапин. Крепление удлиняется с 1,10 до 2,10 метра, что позволяет использовать светодиодную лампу для диагностики двигателя Philips Xperion 6100 в различных местах — на капоте, крыше или багажнике любого автомобиля, микроавтобуса или грузовика. Это универсальное решение обязательно вам пригодится.

Складная, удобно хранить

Светодиодная лампа для диагностики двигателя Philips Xperion 6100 складывается пополам для удобного хранения.

Повышенная надежность

Надежный алюминиевый корпус светодиодной лампы Philips для диагностики двигателя соответствует международному классу защиты от механических воздействий IK07 и спроектирован таким образом, чтобы обеспечить надежную работу в экстремальных условиях эксплуатации. Лампа имеет класс пыле- и влагостойкости IP65. Она изготовлена с соблюдением строгих производственных стандартов герметичности и защищена от попадания пыли и брызг воды.



Дата выпуска 2024-05-06

Версия: 4.4.1

EAN: 87 19018 02736 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

** Можно получить на веб-странице расширенной гарантии Philips