

Philips Philips
Sistema para torneira

Sistema de microfiltração

AUT1211/10

*New launch
coming soon*



Poupa espaço

Desfrute de uma nova experiência com água descalcificada

Pequeno e sem necessidade de ligar à alimentação, pode colocá-lo onde quiser

Design prático

- Substituição do filtro QuickTwist
- Água mais limpa para a cozinha inteira
- Prolonga a vida útil dos eletrodomésticos de cozinha evitando

Utilização e manutenção sem preocupações

- Poupa milhares de garrafas de plástico descartáveis todos os anos
- Ecológico
- Filtro avançado para um desempenho superior e duradouro

PHILIPS

Especificações

Desempenho de filtração

- Redução do cloro
- Vida útil do filtro: Filtro CB: até 24 meses; filtro de resina: até 12 meses
- Redução de bactérias
- Redução de pesticidas
- Redução da dureza da água
- Redução de COV
- Redução de vírus
- Modo de filtração: Apenas água purificada

Especificações do filtro

- Precisão de filtração: Até 0,01 micrones
- Nível de filtração: 3 níveis

- Substituição do filtro CB: AUT811/10
- Substituição do filtro de resina: AUT820IEX/10

Especificações gerais

- Taxa de fluxo de água nominal: 2,5 L/min
- Dimensões do produto (CxLxA): 296*99*264 mm
- Temperatura da água de entrada: 5-38 °C
- Pressão da água de entrada: 0,1-0,4
- Água de entrada aplicável: Água canalizada municipal
- Bomba de reforço de pressão: Incluído
- Instalação: Apenas para instalação vertical

País de origem

- País de origem: Fabricado na China

Destaques

Substituição do filtro QuickTwist

Substituição simples e higiênica do filtro graças ao design QuickTwist, sem necessidade de ferramentas adicionais.

Água mais limpa para a cozinha inteira

A microfiltração de 3 níveis melhora a qualidade da água reduzindo eficazmente o cloro, o chumbo e os pesticidas, para que possa desfrutar de água segura, limpa e com um ótimo sabor, enquanto alcança um fluxo rápido de até 2,5 L/min.

Água pura e cristalina

Fornecer água macia ao longo da torneira, com resinas de troca iônica.

Ecológico

A água engarrafada tem um efeito significativo no ambiente e também é dispendiosa. Com este sistema de filtração de água, nunca mais precisa dela. Terá sempre acesso a água limpa e fresca.

Poupança de energia

Sem necessidade de energia e sem água de drenagem.

Filtro de longa duração

Vida útil longa: o filtro de carbono dura até 24 meses, enquanto os filtros de resina duram até 12 meses.



Data de publicação
2024-05-06

Versão: 2.2.1

EAN: 48 95244 60929 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com