

Philips Xperion 6100
Lampă pentru capotă

Mod dual: cu cablu și pe baterie

Lumină de până la 2400 de lumeni
cu intensitate variabilă
Extensibil până la 2,1 metri
Pliabilă pentru depozitare ușoară

LUMX61BONNX1



Concepută special pentru tine

Lampă LED puternică cu și fără fir, pentru utilizare sub capotă

Alimentată de la rețeaua electrică sau de baterie, lampa LED Philips Xperion 6000 pentru utilizare sub capotă oferă un fascicul cu intensitate variabilă de până la 2400 de lumeni și un suport telescopic care se extinde până la 2,1 metri pe ambele părți, ideal pentru lucrul la autoturisme, furgonete și camioane.

Lampă LED puternică, strălucitoare

- Fascicul puternic, cu intensitate reglabilă

Performanță de durată

- Cablu robust de 5 metri
- Baterie cu durată mare de viață

Versatilitate sporită

- Suport telescopic extensibil
- Pliabilă pentru depozitare ușoară

Durabilitate superioară

- Robustă, cu protecție împotriva apei și prafului

Garanție extinsă

- Extinde online garanția până la 3 ani

PHILIPS

Lampă pentru capotă

Mod dual: cu cablu și pe baterie Lumină de până la 2400 de lumeni cu intensitate variabilă, Extensibil până la 2,1 metri, Pliabilă pentru depozitare ușoară

Specificații

Specificatii pentru comercializare

- Caracteristici produs: Extensibil până la 2,1 m
- Avantaje preconizate: Concepută special pentru tine

Descrierea produsului

- Evaluarea protecției la impact (IK): IK07
- Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP54
- Magnet: Nu
- Materiale și finisaje: Aluminiu
- Temperatură de funcționare: Între -10 °C și 40 °C
- Gamă: Xperion 6000
- Rezistent la: vaselină, ulei, solvenți de atelier
- Tehnologie: LED
- Cârlig: Rotativ, extensibil pe 2 părți
- Opțiuni mâini libere: Cârlige rotative mari

Caracteristicile fotometrice

- Temperatură de culoare: 6500 K
- Intensitate luminoasă (amplificare): Până la 2400 de lumeni
- Intensitate luminoasă (eco): 300 de lumeni
- Unghiul fasciculului: 110°

Caracteristici electrice

- Timp de încărcare a bateriei: Up to 2,5 ore
- Capacitate baterie: 7,4V 2x 2600 mAh
- Durata de funcționare a bateriei (Amplificare): Până la 3 ore

- Durata de funcționare a bateriei (Eco): Până la 12 ore
- Tip baterie: Baterie cu litiu
- Tip de priză: Adaptor 110-240 V (mufă pentru UE)
- Tip de cablu de alimentare: Cablu de 5 m
- Sursă de alimentare: Mod dual
- Putere: 20 /12 W
- Tensiune: 7,4 V

Informații privind comandarea

- Nr. comandă: 02736831
- Cod de comandă: X61BONNX1

Informații ambalaj

- EAN1: 8719018027368
- EAN3: 8719018027375

Informații despre produsul ambalat

- Cantitate per pachet/MOQ: 6
- Greutate cu cablu: 1950 g
- Lungime: 69 cm
- Lățime: 17 cm
- Înălțime: 8,2 cm
- Lungime cablu: Cablu de 5 m cu adaptor pentru 110-240 V

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 72 cm cm
- Lățime: 26 cm cm
- Înălțime: 38 cm cm

LUMX61BONNX1/10

Repere

Lumină LED puternică, strălucitoare

Lampa LED pentru utilizare sub capotă Philips Xperion 6100 oferă o lumină puternică de 2400 de lumeni, ajutându-te să observi chiar și cele mai mici detalii. Potrivește intensitatea luminii așa cum dorești cu ajutorul unui buton rotativ, pentru a o adapta la mediul tău sau pentru a conserva durata de funcționare a bateriei.

Cablu robust de 5 metri

Ideală pentru perioade lungi de utilizare, lampa LED pentru utilizare sub capotă Philips Xperion 6100 este echipată cu un cablu lung și robust de 5 metri (110-240 V), oferind o iluminare continuă de până la 2400 de lumeni în timp ce lucrezi. Cablul, ca și lampa, este proiectat să reziste în medii de atelier dificile și să reziste la substanțe chimice, inclusiv hidrocarburi.

Baterie cu durată mare de viață

Ai nevoie să te miști prin atelier în timp ce lucrezi? Nicio problemă. Scoate cablul din lampa LED pentru capotă Philips Xperion 6100. Bateria cu durată mare de viață de 7,4 V 2x 2600 mAh și încărcare rapidă asigură 3 ore de utilizare continuă la 1400 lumeni, până la 12 ore în modul Eco și se reîncarcă complet în 2,5 ore. Acesta dispune de un indicator de stare a bateriei care arată durata de viață rămasă, asigurându-te că nu vei rămâne niciodată fără energie în mijlocul unei lucrări.

Support telescopic extensibil

Lampa LED pentru capotă Philips Xperion 6100 este echipată cu două cârlige telescopice integrate, extensibile pe ambele părți și rotative la 360°. Cârligele au deschideri mai largi și sunt acoperite în cauciuc moale pentru a ține ușor la capota vehiculului fără a zgâria vopseaua. Cu un suport care se extinde de la 1,10 la 2,10 metri, lampa LED pentru capotă Philips Xperion 6100 poate fi utilizată într-o varietate mare de locații. Indiferent că este fixată sub capota, plafonul sau hayonul oricărui autoturism, furgonete sau camion, această lampă oferă flexibilitatea de care ai nevoie.

Pliabilă pentru depozitare ușoară

Lampa LED pentru capotă Philips Xperion 6100 este pliabilă la jumătate, reducând lungimea până la jumătate pentru depozitare ușoară.

Durabilitate crescută

Respectând standardul internațional de rezistență la impact IK07, carcasa robustă din aluminiu a lămpii LED Philips pentru capotă este concepută să reziste în medii de lucru dificile. Are clasa IP54 de rezistență la stropire și praf. Construită conform unor standarde de producție riguroase, cu procese de etanșare multiple, lampa noastră este rezistentă la stropirea cu apă și protejată împotriva prafului.

Până la 3 ani garanție

Beneficiază de garanția standard de 2 ani oferită de Philips, plus 1 an suplimentar.*



Data apariției 2024-04-30

Versiune: 4.4.1

EAN: 87 19018 02736 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* *se va solicita pe pagina web Philips pentru garanție extinsă