

Philips  
Kesa

900 W i sakupljanje 99,9% prašine

Usisni nastavak TriActive  
HEPA filter i 2 s-Bag kесе  
Ugrađena četka i usisni nastavak  
za nameštaj



**XD5123/10**



## Maksimalna snaga za temeljno čišćenje

Hvata >99,99%\* prašine i alergena

Temeljno očistite dom pomoću Philips usisivača sa kesom serije 5000. Snažni motor od 900 W efektivno uklanja prašinu, dok TriActive usisni nastavak obavlja tri radnje čišćenja u jednom potezu, što vam pomaže da dobijete bolje rezultate sa manje napora.

### Napravljen za temeljno svakodnevno čišćenje

- HEPA filter vrhunskih performansi hvata >99,99%\* čestica
- Usisni nastavak TriActive
- Snažni motor od 900 W za veliku usisnu snagu
- Napredna tehnologija AirflowMax za veliku snagu usisavanja
- Lake, dugotrajne kесе staju u veliki odeljak za prašinu od 4 litra
- Ugrađena mekana četka i usisni nastavak za nameštaj
- Funkcija kontrole snage za podešavanje usisne snage
- Meki odbojnik i gumeni točkovi štite nameštaj
- Usisni nastavak TriActive daje visoke performanse na svim podovima

**PHILIPS**

## Kesa

900 W i sakupljanje 99,9% prašine Usisni nastavak TriActive, HEPA filter i 2 s-Bag kese, Ugrađena četka i usisni nastavak za nameštaj

# Specifikacije

### Usisni nastavci i dodaci

- Dodatna oprema u kompletu: Dodatak za uske površine, Integrisana četka, Usisni nastavak za nameštaj
- Standardni usisni dodatak: TriActive
- Uključene kese za prašinu: 2 S-bag kese
- Mekani branik

### Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (Š x D x V): 470 x 320 x 280 mm
- Masa proizvoda: 4,6 kg

### Održivost

- Pakovanje: > 90% recikliranog materijala
- Korisnički priručnik: 100% reciklirani papir

### Mogućnost korišćenja

- Spajanje cevi: ActiveLock
- Radni domet: 9 m
- Dužina kabela: 6 m
- Tip cevi: Metalna teleskopska cev iz 2 dela
- Tip točka: Guma

- Kontrola snage: Rotaciono dugme
- Pozicija za parkiranje: Vertikalno i horizontalno

### Performanse

- Nivo jačine zvuka: xx-77 dB
- Ulazna snaga (IEC): 750 W
- Ulazna snaga (MAKS.): 900 W

### Dizajn

- Boja: Intenzivno crna

### Filtracija

- Tip kese za prašinu: s-bag Izuzetno dugotrajne performanse
- Kapacitet za prašinu: 4 l
- Izduvni filter: HEPA: filteri > 99,99%
- Filter za motor: Doživotni perivi mikrofilter

### Bezbednost

- Indikator napunjenosti posude za prašinu
- Isključivanje pri pregrevanju
- Blokada za uključivanje bez kese

XD5123/10

# Važne karakt.

### Snažni motor od 900 W za veliku usisnu snagu

Brzo i efikasno uklanjanje prašine zahvaljujući našem motoru od 900 W. Generiše preko 50.000 o/min i dolazi sa 5 godina garancije kada registrujete aparat na Philips.com u roku od 3 meseca.

### Usisavanje prašine od 99,9%\*\*

Usisni nastavak TriActive i trajno velika snaga usisavanja obezbeđuju da možete da usisate 99,9% fine prašine\*\*.

### Tehnologija AirflowMax

Odeljak za prašinu jedinstvenog dizajna maksimalno povećava kapacitet i protok vazduha, uz kesu za prašinu koja se ne zapušava i omogućava veliku snagu usisavanja do potpunog punjenja.

### Mekani branik



Meki odbojnik i gumeni točkovi štite nameštaj i sprečavaju grebanje podova, i istovremeno obezbeđuju lako manevrisanje po kući.

### Kontrola snage

Funkcija kontrole snage lako podešava usisnu snagu za različite poslove čišćenja, od tvrdih podova do mekanog nameštaja.

### Usisni nastavak TriActive

Mlaznica TriActive obavlja 3 radnje čišćenja u jednom prolazu. Specijalno dizajnirana ploča dubinski odstranjuje prašinu iz tepiha, dok veliki prednji otvor uvlači komadiće. Kanali za vazduh sa obe strane mlaznice povlače prašinu i prljavštinu duž zidova i nameštaja.

### HEPA filter

Uživajte u boljem vazduhu kod kuće zahvaljujući našem HEPA filteru koji hvata >99,99%\* polena, dlaka kućnih ljubimaca, grinja i drugih finih čestica prašine unutar kanistera, za zdravije okruženje za osobe sa alergijama.

### Ugrađena četka i usisni nastavak za nameštaj

Mekana četka je ugrađena u ručku, pa je uvek spremna za korišćenje na nameštaju, ravnim površinama i tapacirungu. Usisni nastavak za nameštaj je konstruisan za optimalno čišćenje mekih predmeta, kao što su jastuci, kauči, kao i za efektivno uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca.

### Dugotrajne s-bag kese od 4 l

Veliki odeljak za prašinu od 4 litra i dugotrajne univerzalne kese omogućavaju optimalnu snagu usisavanja do potpune napunjenosti. Jedinstveni dizajn takođe omogućava čišćenje posude za prašinu bez nereda.



Datum izlaska 2024-03-07

Verzija: 8.8.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Nivoi filtriranja se testiraju u skladu sa EN60312-1-2023. Veličina čestica je u opsegu 0,3–10 um.

\*\*99,9% skupljene prašine sa tvrdih podova sa usecima (IEC62885-2).

\*\*\*IEC vrednost ulazne snage predstavlja prosečnu snagu, a uređaj može da dobije maksimalno <900 W.