



Philips
Professionele Soundbar

2.1 Soundbar
met ingebouwde subwoofer



HAL5023/00

Meeslepende TV-geluidsbeleving

Met ingebouwde subwoofer

Deze geluidsverbeterende soundbar vergroot de ervaring voor gasten die Philips MediaSuite TV's gebruiken. Eenvoudig te installeren, in te stellen en te bedienen, met een ingebouwde subwoofer die is ontworpen om extra pit te geven bij speciale effecten, muziek en meer.

Professioneel en beheerd

- Eenvoudig installeren en dupliceren via het professionele TV-menu
- Slim netsnoer voor snelle installatie
- Aanpasbare geluidsconfiguratie
- Gecontroleerd verwijderen van Bluetooth-verbindingen
- Bedien de soundbar met de afstandsbediening van de TV
- Plaatsing naar keuze – of hij nu aan de muur is bevestigd of ergens op staat
- Antidiefstalvoorziening
- Professionele garantie

Een superieur tv-geluid dat past bij de door uw gekozen content

- Krachtiger TV-geluid
- Speel uw persoonlijke content af via Bluetooth Audio

PHILIPS

Specificaties

Comfort

- Wandmontage mogelijk
- Antidiefstalvoorziening: Kabel

Geluid

- Equalizer-instellingen: Film, Muziek, Spraakfunctie, Stadion
- Uitgangsvermogen luidspreker: 200 W max. / 100 W RMS (10% THD)
- Luidsprekerconfiguratie: 2.1 (2 x 5 cm + 1 x 7,5 cm)

Connectiviteit

- Bluetooth: SBC, A2DP
- Bluetooth-versie: 4.2
- Aantal HDMI-aansluitingen: 1
- HDMI-functies: Audio Return Channel, EasyLink (HDMI-CEC), HDMI 1.4 met

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Energieverbruik: 30 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Accessoires

- Inclusief: Beugels voor wandmontage (2 stuks), Y-

vormige netsnoeradapter, HDMI-kabel, Garantiekaart

Afmetingen

- Afmetingen verpakking (b x d x h): 91,5 x 18 x 13 cm
- Brutogewicht: 3,8 kg
- Gewicht van het product: 2,5 kg
- Productafmetingen (b x d x h): 70 x 12 x 7 cm.

Gegevens van de verpakking

- EAN: 87 18863 03997 7

Buitenverpakking

- GTIN: 1 87 18863 03997 4
- Aantal ruilitems: 4
- Omdoos (B x H x D): 94 x 29 x 38,5 cm
- Brutogewicht: 16.5 kg
- Nettogewicht: 12 kg
- Gewicht van de verpakking: 4.5 kg

Ondersteund door

- MediaSuite 5000-serie: HFL5014 HFL5114 HFL5214
- B-line 2000-serie: BFL2114 BFL2214
- MediaSuite 6000-serie: HFL6014 HFL6114 HFL6214

Kenmerken

Krachtig TV-geluid

Hoor meer in alles wat u bekijkt en elk nummer waar u van houdt. 2,1 kanalen brengen de beste effecten, score en dialoog naar voren. Met de ingebouwde subwoofer voelt u de bas, of u nu naar muziek luistert of naar een actiefilm kijkt.

Bluetooth-audio

Koppel uw mobiele apparaat via Bluetooth en speel uw favoriete nummers af met de verbeterde geluidsprestaties van de soundbar.

Eenvoudig installeren en dupliceren

Configureer de instellingen van de soundbar eenvoudig via het menu met professionele instellingen op de MediaSuite-TV. Alle gerelateerde instellingen kunnen worden gekopieerd en overgezet naar andere TV's door middel van duplicatie.

Slim netsnoer

Met de speciaal ontworpen netsnoeradapter is er slechts één stopcontact nodig om zowel de SoundBar als de TV van stroom te voorzien.

Gecontroleerd verwijderen

De koppeling aan de gebruikersgegevens van de TV zorgt ervoor dat de Bluetooth-koppelingsinformatie van de gebruikte mobiele apparaten ook wordt verwijderd.

Overal te plaatsen

Het stijlvolle trapeziumvormige design kan gemakkelijk op een oppervlak worden geplaatst of met de meegeleverde wandbeugels worden gemonteerd, zodat het er altijd geweldig uitziet.

Antidiefstal

Voorkom ongeoorloofde verwijdering van het apparaat met de meegeleverde antidiefstalkabel.



Publicatiedatum
2024-10-08

Versie: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Voor ondersteunde TV-modellen is mogelijk een software-update vereist.