

Philips Philips  
Sistema bajo el fregadero

Sistema de microfiltración

AUT1211/10

*New launch  
coming soon*



## Ahorra espacio

Disfruta de una nueva experiencia con agua descalcificada

Con un tamaño pequeño y sin necesidad de electricidad, puedes colocarlo donde quieras

### **Diseño pensado para tu comodidad**

- Sustitución de filtro QuickTwist
- Agua más limpia para toda la cocina
- Prolonga la vida útil de los electrodomésticos de cocina al evitar la acumulación de cal.

### **Uso y mantenimiento sencillos**

- Ahorra miles de botellas de plástico de un solo uso cada año
- Respeta el medio ambiente
- Filtro avanzado para un rendimiento superior duradero

**PHILIPS**

# Especificaciones

## Rendimiento de filtrado

- Vida útil del filtro: Filtro CB: hasta 24 meses; filtro de resina: hasta 12 meses
- Reducción del cloro
- Reducción de la dureza del agua
- Reducción de bacterias
- Reducción de pesticidas
- Reducción de COV
- Reducción de virus
- Modo de filtración: Solo agua purificada

## Especificaciones del filtro

- Precisión de filtración: Hasta 0,01 micras
- Fase de filtración: 3 fases

- Sustitución de filtro CB: AUT811/10
- Sustitución de filtro de resina: AUT820IEX/10

## Especificaciones generales

- Dimensiones del producto (L. x An. x Al.): 296\*99\*264 mm
- Velocidad nominal del flujo de agua: 2,5 l/min
- Temperatura del agua de entrada: 5-38 °C
- Presión del agua de entrada: 0,1-0,4
- Agua de entrada aplicable: Agua del grifo municipal
- Bomba cebadora de presión: Incluida
- Instalación: Solo instalación vertical

## País de origen

- País de origen: Fabric. en China

# Destacados

## Sustitución de filtro QuickTwist

Sustitución del filtro fácil e higiénica gracias al diseño QuickTwist, sin necesidad de herramientas adicionales.

## Mejor agua para toda la cocina

La microfiltración en 3 etapas mejora la calidad del agua reduciendo el cloro, el plomo y los pesticidas para que disfrutes de agua segura, limpia y con un sabor excelente, al tiempo que consigue un flujo rápido de hasta 2,5 l/min.

## Agua de sabor puro

Proporciona agua suave como la seda a la salida de todo el grifo con resinas de intercambio iónico.

## Productos ecológicos

El agua embotellada tiene un impacto significativo en el medio ambiente, y también es cara. Con este sistema de filtración de agua, no volverás a necesitarla, pues siempre tendrás acceso a agua limpia y fresca.

## Ahorro de energía

Sin necesidad de energía ni agua de drenaje.

## Filtro de larga duración

Larga vida útil: el filtro de carbono dura hasta 24 meses, mientras que los de resina duran hasta 12 meses.



Fecha de emisión  
2024-05-02

Versión: 2.2.1

EAN: 48 95244 60929 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)