

PHILIPS



Soundbar 2.0

2.0kanálový

120 W max. HDMI ARC

DTS Virtual:X

Dolby Digital Plus



TAB5109

Lepší zvuk pro veškerou zábavu

Ať už rádi hrajete nebo sledujete cokoli, užijte si to ještě více! Tento krásný soundbar s nízkým profilem vám zajistí čistší dialogy a lepší zvukové efekty. Sofistikovaná technologie zvuku se postará o pohlující zvuk, ať už sledujete cokoli.

Snadné ovládání, skvělé možnosti připojení

- Připojte svá oblíbená zařízení a dopřejte si větší zážitek z poslechu
- Ovládejte soundbar a televizor jediným dálkovým ovladačem
- HDMI ARC, optické připojení, AUX-in, USB
- Bluetooth 5.4 s podporou LE Audio
- Aplikace Philips Home Entertainment

Pohlující zvuk pro vše, co máte rádi

- Dolby Digital Plus. Filmový zvuk v domácnosti.
- DTS Virtual:X pro pohlující 3D zvuk v jakékoli místnosti
- Čtyři zvukové režimy ekvalizéru a vylepšení dialogů

Základní soundbar Philips

- 2.0 kanály. 120 W max.
- Vypadá skvěle a snadno se umísť
- Zkrátka kvalitnější zvuk televizoru

Přednosti

Zkrátka kvalitnější zvuk televizoru



Kanály 2.0 a technologie pohlcujícího zvuku tohoto soundbaru přináší novou úroveň zvuku pro vše, co máte rádi. Čtyři režimy ekvalizéru vám umožní vybrat si styl zvuku podle toho, co právě sledujete, a hlasy můžete v jakémkoli režimu projasnit aktivací funkce vylepšení dialogů.

DTS Virtual:X



Kompatibilita s technologií DTS Virtual:X promění zvuk televizoru a přinese vám virtuální 3D zvuk bez ohledu na to, co je na obrazovce! Nepotřebujete žádné další reproduktory a funguje v jakékoli místnosti: zapněte jej pomocí dálkového ovladače soundbaru nebo aplikace Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus



Vychutnejte si sedadlo v první řadě u všech dramát, která sledujete a hrajete. Tento soundbar kompatibilní s technologií Dolby Digital Plus vám poskytne prostorový zvuk, aniž byste potřebovali další reproduktory. Rozdíl uslyšíte a ucítíte.

Snadné umístění



Tento elegantní soundbar vypadá skvěle v každé místnosti. Máte televizor na stěně? Tento soundbar můžete také připevnit na zeď pomocí odnímatelných držáků (jsou součástí dodávky).

HDMI ARC a Philips EasyLINK



Hlasitost na soundbaru můžete nastavit pomocí dálkového ovladače televizoru. Pokud máte televizor Philips Ambilight, funkce EasyLINK umožňuje pomocí dálkového ovladače přepínat mezi přednastavenými režimy ekvalizéru soundbaru, nastavovat basy a výšky – a další funkce.

Snadná připojení



Kompatibilita s technologií Bluetooth LE Audio vám zajistí stabilnější připojení, lepší zvuk a menší zpoždění, pokud streamujete playlisty z chytrého zařízení, které je rovněž kompatibilní s technologií Bluetooth LE Audio. K soundbaru můžete také připojit zdroje zvuku prostřednictvím zvukového vstupu, USB nebo optického vstupu.

Aplikace Philips Home Entertainment

Stáhněte si aplikaci a pomocí chytrého zařízení můžete přepínat mezi zvukovými režimy ekvalizéru, vybírat zdroj, aktivovat virtuální prostorový zvuk a další funkce.

Specifikace

Zvuk

Vylepšení zvuku: Synchronizace zvuku, Automatické vyrovnávání hlasitosti, Regulace výšek a basů

Výstupní výkon subwooferu: Ne

Nastavení ekvalizéru: Film, Hudba, Hlas, Stadion

Celkové harmonické zkreslení: <=10 %

Výstupní výkon reproduktorové soustavy: 120 W max / 60 W RMS

Reproduktory

Frekvenční pásmo subwooferu: Ne Hz

Impedance subwooferu: No ohm

Počet zvukových kanálů: 2.0

Počet basových reproduktorů: No

Vinutí subwooferu: Ne

Průměr basových reproduktorů: Ne

Frekvenční pásmo reproduktoru SoundBar: 60 – 20 000 Hz

Odpor reproduktoru Soundbar: 8 ohm

Přední reproduktory: 2 širokopásmové (L+P)

Možnosti připojení

Bluetooth: Přijímač

Verze Bluetooth: 5.4

Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP

EasyLink (HDMI-CEC)

Přehrávání zařízení USB

Vstup audio: 1x 3,5 mm

Optický vstup x 1

Ochrana obsahu HDMI: HDCP 1.4

Výstup HDMI (ARC) x 1

DLNA Standard: Ne

Možnost připojení několika reproduktorů: Ne

Smart Home: Žádné

Připojení bezdrátového reproduktoru: Žádné

Podporované audio formáty

Bluetooth: SBC

HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch, DTS Digital Surround (DTS 5.1), DTS Virtual:X

USB: MP3, WAV, FLAC

Optický: Dolby Digital, LPCM 2ch

Vnější obal

Počet spotřebitelských balení: 2

Pohodlí

EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál,

Automatické zobrazování audio vstupu,

Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka,

Pohotovostní režim systému

Dálkový ovladač

Noční režim

Kompatibilita

Ovládání přes aplikaci ze smartphonu / tabletu

Napájení

Indikátor napájení LED

Hlavní jednotka napájecího zdroje: 100–240 V stř., 50/60 Hz

Spotřeba hlavní jednotky v pohotovostním režimu: < 0,5 W

Automatický pohotovostní režim

Rozměry balení

Výška: 12.5 cm

Typ balení: Krabice

Typ umístění poličky: Pokládání

Šířka: 94 cm

Hloubka: 15.5 cm

Počet zahrnutých výrobků: 1

Hrubá hmotnost: 3.3 kg

Čistá hmotnost: 2.15 kg

Hmotnost obalu: 1.15 kg

Příslušenství

Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Držák pro montáž na stěnu, Záruční list

Design

Barva: Tmavě šedá

Možnost montáže na stěnu

Rozměry

Hlavní jednotka (Š x V x H): 766 x 67,3 x 91 mm

Hmotnost hlavní jednotky: 1,93 kg

Hmotnost subwooferu: Ne kg

Hmotnost prostorového reproduktoru: Ne kg

Délka kabelu subwooferu: Ne m

Video

Průchod signálu 3D: Ne

