

Philips
Multimedia-
Lautsprecher 2.0

MMS221



Super Sound

Authentischer Sound für den Multimedia-Genuss

Mit seiner Bassleistung ist das Lautsprecher-System MMS221 eine gute Wahl, um Musik-, Internet- und Multimedia PC-Anwendungen mit Stereogenuss zu versehen.

Erleben Sie Multimedia wie nie zuvor

- Einfacher Anschluss an PCs oder Laptops
- Kompatibel m. Musik, Spielen, Filmen u. Internetaudioquellen

Perfekter Sound für Ihren Computer

- Genießen Sie PC-Audio mit Hi-Fi-Qualität
- Mehr als 75 Jahre Audio-Erfahrung

Hören Sie jedes Detail

- Bassreflex-Lautsprechersysteme bieten starke und tiefe Bässe
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Einfache Bedienung

- Magnetische Abschirmung verhindert Bildschirmverzerrung
- Kopfhöreranschluss für individuellen Musikgenuss
- Beschriftung und Farbkodierung für leichtes Anschließen

PHILIPS

Besonderheiten

Hi-Fi-Qualität auf dem PC

Philips hat seine mehr als 75-jährige Erfahrung im Audibereich zur Entwicklung von PC-Audio-Produkten genutzt, die eine vergleichbare Leistung und Qualität wie unsere preisgekrönten Hi-Fi-Systeme bieten.

75 Jahre Audio-Erfahrung

Philips hat nicht nur die CD erfunden und das Team angeführt, das die USB-Audio-Spezifikation geschrieben hat, Philips hat auch über Jahrzehnte hinweg Millionen von Audiosystemen, Home Entertainment-Anlagen und Fernsehgeräten produziert. Deshalb können Sie sich darauf verlassen, dass Philips, ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Audioinnovation, PC-Soundsysteme von höchster Klangqualität herstellt.

Musik, Spiele, Filme, Internet

Sie können alle Arten von Musik, Spiele, Filme und Audioquellen aus dem Internet abspielen und diese Multimediaerlebnisse mit besserem Sound als je zuvor genießen.

Für PCs oder Laptops

Anschluss an PCs oder Laptops

Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten

Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Schnelle Installation



Farbkodierte Kabel und klare Beschriftungen sowie die benutzerfreundliche Dokumentation sorgen dafür, dass Sie innerhalb von Minuten startklar sind.

Kopfhöreranschluss

Kopfhöreranschluss für individuellen Musikgenuss

Magnetische Abschirmung

Da die leistungsstarken Magnete des Lautsprechertreibers magnetisch abgeschirmt sind, müssen Sie auch dann keine Schäden oder Bildverzerrungen befürchten, wenn die Lautsprecher in der Nähe des PC-Bildschirms aufgestellt sind.



Daten

Ton

- Bassverstärkung: Dynamic Bass Boost
- Frequenzgang: 120 bis 20.000 Hz
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 1,5 W
- Musikleistung: 6 W
- Lautstärkeregelung: Analoge Lautstärkeregelung
- Kabel: Feste Kabel

Lautsprecher

- Lautsprecher-Erweiterung: Magnetische geschirmte LSB

Anschlüsse

- Leistung: Integrierter Transformator
- Kopfhörer: 3,5 mm

Komfort

- Stromanzeige

Leistung

- Leistungs-LED-Anzeige: Blau

Verpackungsdaten

- 12NC: 908210003397
- EAN/UPC/GTIN: 8710895844567
- Höhe: 218 mm
- Menge: 1
- Länge: 220 mm
- Bruttogewicht: 1.49 kg
- Breite: 110 mm
- Eigengewicht: 0.2 kg

Außenkarton

- 12NC: 908210003397
- Bruttogewicht: 7.95 kg
- Eigengewicht: 0.5 kg
- EAN/UPC/GTIN: 8710895851459
- Höhe: 230 mm
- Menge: 5
- Länge: 565 mm
- Breite: 235 mm

Verpackungsinhalt

- Schnellinstallationsanleitung



Ausstellungsdatum
2024-03-19

Version: 4.0.5

EAN: 87 10895 84456 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com