

Philips  
Tragbarer MP3-CD-Player

EXP2544



## Erschütterungsfreie MP3-Musikwiedergabe

Mit dem MP3-CD-Player eXp2544 und 10 Stunden unterbrechungsfreier Musikwiedergabe von einer MP3-CD kommen Sie richtig in Stimmung. Der beliebte eXp2540 verfügt über ein LCD-Display und ist die richtige Wahl für unkomplizierten mobilen Musikgenuss.

### **Geben Sie Ihre eigenen CDs und MP3-CDs wieder**

- Gibt CD, CD-R und CD-RW wieder
- 10 Stunden Musik auf einer MP3-CD

### **Stoßfest**

- 100 Sekunden Magic ESP™

### **Verbesserte Bassleistung**

- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

# PHILIPS

# Besonderheiten

## 10 Std. MP3-Spielzeit auf einer CD



10 Stunden Musik auf einer MP3-CD

## Gibt CDs, CD-R und CD-RW wieder

Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs

dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.

## 100 Sekunden Magic ESP™



Bei Magic Electronic Skip Protection™ handelt es sich um eine praktische Funktion, die erschütterungsfreie Musikwiedergabe garantiert, auch wenn Ihr MP3-CD-Player beim Joggen oder unterwegs Stößen und anderen Erschütterungen ausgesetzt ist. Geräte mit Magic ESP™ haben einen intelligenten, elektronischen Speicher, der Musikformate wie MP3 und WMA zwischenspeichert. Mithilfe des Speichers werden sowohl der

Inhalt als auch die Lasergeschwindigkeit automatisch ausgeglichen, sodass Musikgenuss ohne Unterbrechung garantiert werden kann.

## Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.



# Daten

## Ton

- D/A-Konverter: 1-Bit
- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz
- Ausgangsleistung: 2 x 4 mW RMS
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost
- Signal/Rausch-Verhältnis: >85 dB
- Lautstärkeregelung: digital

## Anschlüsse

- Gleichspannungseingang: 4,0 mm, 4,5 V, Centre +
- Kopfhörer: 3,5 mm

## Komfort

- Displaytyp: LCD
- Anzeige: Albumnummer, Batteriestatus, CD-Funktionen, DBB, ESP, Betriebsdauer; Zeit; Uhrzeit, Titel

## Leistung

- Batterietyp: AA, LR6, UM3
- CD-Betriebszeit im Batteriebetrieb: 20
- MP3-CD-Betriebszeit im Batteriebetr.: 30

## Zubehör

- Kopfhörer: AY3806 (Ohrhörer)
- Mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung

## Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 5
- Verpackungstiefe: 60 mm
- Produktmaße (B x T x H): 140 x 140 x 27,5 mm
- Verpackungshöhe: 309 mm
- Verpackungsart: Clam-Shell
- Verpackungsbreite: 208 mm
- Tiefe des Versandkartons: 348 mm
- Gewicht des Versandkartons: 2.39 kg
- Höhe des Versandkartons: 244 mm
- Breite des Versandkartons: 261 mm
- Produktgewicht: 0,38 kg

## Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Hold, Nächste/vorherige Albusuche, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat Play, Shuffle-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 kbit/s
- Electronic Skip Protection (CD): 45 Sekunden
- Unterstützte Dateisysteme: ISO-9660, Joliet
- Magic ESP (MP3-CD): 100 Sekunden



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 2.0.8

EAN: 87 12581 36322 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)