

Philips  
Tragbare DVD-Player



PET705

## DVD-Filme unterwegs genießen

Mit dem 7" TFT-LCD-Display PET705 (18 cm) können Sie sich zurücklehnen, entspannen und unterwegs in Filmwelten eintauchen. Genießen Sie Ihre Lieblingsfilme von DVD sowie Ihre MP3- und Audio-CD-Musik, oder sehen Sie sich JPEG-Fotos an – wann und wo Sie möchten.

### **Tauchen Sie unterwegs ein in AV-Unterhaltung**

- Genießen Sie Ihre Filme auf DVD, DVD+/-R oder DVD+/-RW
- Genießen Sie JPEG-Bilddateien gemeinsam mit Picture CD
- Spielt CD-RWs und MP3-CDs ab

### **Maximaler Komfort, einfach überall**

- Hochwertige, integrierte Stereo-Lautsprecher
- Filme im 16:9 Breitbildformat genießen
- 17,8 cm (7") TFT-LCD-Farbdisplay für hervorragende Anzeigequalität

### **Für höchsten Komfort**

- Autoadapter und clevere Fernbedienung
- Bis zu 2,5 Stunden Wiedergabe mit wiederaufladbarer Batterie
- Doppelte Kopfhöreranschlüsse für doppelten Spaß
- Reisetasche im Lieferumfang enthalten

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Filmgenuss: DVD, DVD+/-R & DVD+/-RW

Genießen Sie Ihre Filme auf DVD, DVD+/-R oder DVD+/-RW

### Spielt CD-RWs und MP3-CDs ab

Spielt CD-RWs und MP3-CDs ab

### Gemeinsam genießen: Picture CD (JPEG)



Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht es Ihnen, unterwegs Bilder von verschiedenen Disc-Formaten anzuzeigen.

### 18 cm (7") TFT-LCD-Farbdispl.



Das LCD-Farbdisplay mit hoher Auflösung erweckt Bilder zum Leben. Somit werden Ihre Lieblingsfotos, -filme und -musik genauso detailliert und mit den gleichen lebendigen Farben wie bei hochwertigen Drucken angezeigt.

### 16:9 Breitbildformat



Geben Sie Videos und digitale Fotos wieder, und teilen Sie sie mit Freunden und Ihrer Familie. Das 16:9 Breitbildformat gilt vom universellen bis hin zum HD-Fernsehen als Standard. Mit dem nativen 16:9 Breitbildformat werden Videos ohne störende schwarze Balken am oberen und unteren Bildrand wiedergegeben. Außerdem entsteht kein Qualitätsverlust durch Skalierung, also durch das Anpassen des Bilds an unterschiedliche Bildschirmgrößen.

### Integrierte Stereo-Lautsprecher



Die Stereo-Lautsprecher garantieren qualitativ hochwertigen Sound und völlige Unabhängigkeit. Genießen Sie mit integrierten Stereo-Lautsprechern jederzeit und überall ganz komfortabel Ihre Musik, indem Sie einfach die Kopfhörer vom Gerät trennen.

### 2,5 Stunden Batterielaufzeit für Filme

Bis zu 2,5 Stunden Wiedergabe mit wiederaufladbarer Batterie

### Doppelter Spaß mit Doppelanschluss



Dank der doppelten Kopfhöreranschlüsse können Sie Ihre persönlichen Musikerlebnisse teilen. Nehmen Sie sich zwei Kopfhörer, machen Sie es sich mit einem Freund oder Ihrem Liebsten gemütlich, und verdoppeln Sie den Spaß!


### Autoadapter und Fernbedienung

Dieser tragbare DVD-Player verfügt über einen Autoadapter und eine schlanke Fernbedienung. Schließen Sie den Autoadapter einfach an den Zigarettenanzünder Ihres Autos an, um Ihren Player auch unterwegs mit Strom zu versorgen. Sie müssen sich nie mehr Gedanken machen, ob Ihnen während eines Films oder Spiels der Strom ausgeht. Die Fernbedienung von der Größe einer Kreditkarte eignet sich hervorragend für die Verwendung unterwegs, da sie klein und kompakt ist und sich so ganz einfach verstauen lässt.

### Reisetasche im Lieferumfang enthalten



Die Reisetasche bietet optimalen Schutz für unterwegs.



# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 250 mW RMS (integrierte Lautsprecher)
- Ausgangsleistung (RMS): 10 mW RMS (Ohrhörer)
- Signal/Rausch-Verhältnis: >80 dB (Ohrh.), >62 dB (int. Lautspr.)

## Anschlüsse

- AV-Ausgang: 1 x Composite (FBAS)
- Gleichspannungseingang: 9 V
- Digitaler Audio-Ausgang: Koaxial (Cinch)
- Kopfhöreranschluss: 2x 3,5-mm-Stereokopfhörerbuchse

## Komfort

- Batterieladeanzeige
- Stoßfest

## Zubehör

- AC/DC-Adapter: AY4112/00 (110 bis 240 V, 50/60 Hz)
- Kabel: 1 x AV-Kabel
- Mitgeliefertes Zubehör: Reisetasche, Kopfhörer
- Fernbedienung: RC810 (Kreditkartenformat, 38 Tasten)
- Benutzerhandbuch: Gedruckt in 10 Sprachen
- Auto-Set: Zigarettenanzünder-Adapter, 12 VDC
- Batterie-Pack: 7,4 V DV, Li-Ionen, wiederaufladbar

## Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 2
- Verpackungstiefe: 118 mm
- Produkttiefe: 163 mm
- Verpackungshöhe: 255 mm
- Verpackungsart: D-Box
- Verpackungsbreite: 300 mm

- Tiefe des Versandkartons: 330 mm
- Gewicht des Versandkartons: 4,4 kg
- Höhe des Versandkartons: 270 mm
- Produktbreite: 193 mm
- Breite des Versandkartons: 310 mm
- Produkthöhe: 39 mm
- Produktgewicht: 0,82 kg

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, MP3
- Wiedergabemedien: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 kbit/s
- Unterstützte Dateisysteme: ISO-9660, Joliet

## Bild/Anzeige

- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 7 Zoll
- Effektive Bildfläche: 154,1 x 86,6 mm
- Kontrastverhältnis (Standard): 250:1
- LCD-Displaytyp: Anti-Reflexionsbeschichtung
- Bildschirmtyp: LCD TFT
- Reaktionszeit (Standard): 30 ms
- Helligkeit: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Pixelabstand: 0,107 (B) x 0,370 (H) mm
- Auflösung: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)

## Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, Picture CD
- Disc-Wiedergabemodi: OSD, A-B Wiederholen, Winkel, Discmenü, Schnellrücklauf, Schnellvorlauf, Repeat, Shuffle-Wiedergabe, Langsam rückwärts, Langsam vorwärts, Zoom
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 1.0.5

EAN: 87 10895 94805 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)