

Philips
HiFi-Microsystem

MP3/WMA-CD-Wiedergabe
Kompaktes Design

MCM118B



Audio-Kompaktsystem für Ihren Lifestyle.

Dieses kompakte und moderne Schmuckstück bietet eine hervorragende Leistung und alle wichtigen Funktionen, damit Sie Ihre Musik genießen können, wie Sie sie mögen.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- 2 x 15 W RMS/2 x 30 W Musikleistung
- Praktische Line-Eingangsbuchse für die Musikwiedergabe von tragbaren Playern
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Lassen Sie sich durch CD oder Radio wecken

- Weckfunktion/Sleep-Timer
- Stereo-Sendersuche mit Digitalanzeige

Minimaler Platzbedarf, für jeden Lebensstil

- Kompaktes Design

PHILIPS

Besonderheiten

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW



Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

Komfortable Line-In-Buchse

Der Line-In-Anschluss ermöglicht die Musikwiedergabe auf einem anderen Gerät mit dem Philips Player. Schließen Sie den Player einfach an die Line-Out- oder Audio-Ausgangsbuchse oder an den Kopfhöreranschluss von anderen Media-Playern an, wie beispielsweise CD-, DVD- oder MP3-Playern oder Videorecordern.

Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem

Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

2 x 15 W RMS/2 x 30 W Musikleistung
2 x 15 W RMS/2 x 30 W Musikleistung

Weckfunktion/Sleep-Timer



Viele Wecker bieten die Möglichkeit, unterschiedliche Alarmtöne auszuwählen. Dieser Philips Radiowecker weckt Sie mit dem Radio oder mit dem üblichen Alarnton. Mithilfe des Sleep-Timers können Sie die Dauer der abendlichen Musikwiedergabe programmieren und sie auf diese Weise an die Zeit anpassen, die Sie normalerweise zum Einschlafen benötigen. Dieser Radiowecker ist perfekt auf Ihre Wünsche und Anforderungen abgestimmt – ob Sie nun einen konstanten Alarnton für das morgendliche Aufwachen wünschen oder beim Einschlafen Ihre Lieblingsmusik hören möchten.

Stereo-Tuner mit Digitalanzeige

Stereo-Sendersuche mit Digitalanzeige

Kompaktes Design

Kompaktes Design



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 15 Watt RMS / 2 x 30 Watt Musikleistung
- Verbesserung der Soundqualität: Digitale Sound-Kontrolle, Dynamic Bass Boost
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/verringern

Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 89-mm-Lautsprecher

Anschlüsse

- Aux-Eingang: Line-Eingang, 3,5 mm
- Weitere Anschlüsse: feste UKW-Wurfantenne, MW-Antenne
- Kopfhörer: 3,5 mm

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo, MW

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm, Sleep-Timer
- Displaytyp: LCD
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Eco Power Standby: 1 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: UKW/MW-Antenne
- Kurzanleitung: Englisch, Deutsch, Niederländisch, Französisch, Spanisch, Italienisch
- Fernbedienung: 20 Tasten mit Batterie
- Benutzerhandbuch: 16 Sprachen

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 302 mm
- Gerätebreite: 150 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 5,5 kg
- Verpackungshöhe: 200 mm
- Gerätehöhe: 150 mm
- Verpackungsbreite: 535 mm
- Gerätetiefe: 244 mm
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 200 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 150 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 150 mm

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: 20 Titel programmierbar, Repeat One/All/Program, Shuffle-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Lademechanismus: Oben



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 1.1.5

EAN: 87 10895 98614 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com