

Philips
Tragbarer CD-Player

EXP3373



Für den individuellen MP3-Musikgenuss

Mit dem eXp3373 können Sie MP3- und WMA-Musik unterwegs und zu Hause auch über die integrierten Lautsprecher der praktischen Docking-Station genießen. Dabei lädt die Docking-Station den Player automatisch für Sie auf.

Ihr absolutes MP3-CD-Erlebnis

- ID3-Tag-Unterstützung: Titelinformationen bei CD-Wiedergabe
- Gibt CD, CD-R und CD-RW wieder
- Wiedergabe von MP3 und WMA Digital Audio

Sound-Station für einfaches Andocken

- Laden, Aussteuern und Ausgeben in einem System
- PDA-Anschluss mit sichtbarer LED für einfaches Andocken

Stoßfest

- 200 Sekunden Magic ESP™

Verbesserte Bassleistung

- Sorgt bei jeder Lautstärke für optimale Bässe

PHILIPS

Besonderheiten

MP3- und WMA-Wiedergabe

Wiedergabe von MP3 und WMA Digital Audio

Gibt CDs, CD-R und CD-RW wieder

Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. Auf einer CD können bis zu 10 Stunden Musik gespeichert werden. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.

ID3-Tag-Unterstützung

Player mit ID3-Tag-Unterstützung verfügen über ein LC-Display, auf dem ein Textausdruck mit dem Namen des Künstlers und des gerade abgespielten Titels eingeblendet wird, damit Sie die Lieder auf Ihrem Player bequem identifizieren können. Diese Informationen werden in einem gut erkennbaren Format angezeigt. Mit ID3-Tag-Unterstützung können Sie schnell und komfortabel eine große Anzahl

von Musikdateien auf Ihren MP3-CDs oder WMA-CDs identifizieren und durchsuchen.

Integriertes Soundsystem

Laden, Aussteuern und Ausgeben in einem System

PDA-Anschluss

PDA-Anschluss mit sichtbarer LED für einfaches Andocken

200 Sekunden Magic ESP™



Bei Magic Electronic Skip Protection™ handelt es sich um eine praktische Funktion, die erschütterungsfreie Musikwiedergabe garantiert, auch wenn Ihr Player beim Joggen oder unterwegs Stößen und anderen Erschütterungen ausgesetzt ist. Geräte mit Magic ESP™ haben einen intelligenten, elektronischen Speicher, der Musikformate wie MP3, WMA und CDDA

zwischenspeichert. Mithilfe des Speichers werden sowohl der Inhalt als auch die Lasergeschwindigkeit automatisch ausgeglichen, sodass Musikgenuss ohne Unterbrechung garantiert werden kann.

Digital Dynamic Bass Boost



Digital Dynamic Bass Boost ermöglicht bei hoher Lautstärke eine maximale Bassverstärkung ohne Verzerrung und sorgt bei niedriger Lautstärke für eine maximale Bassverstärkung, ohne die tiefsten Bassfrequenzen zu beeinträchtigen. Ein fortschrittliches elektronisches System überwacht ständig die Lautstärke- und Basspegel. Es berechnet jeweils die Pegel, bei denen keine Verzerrung auftritt, und erzeugt so optimierte Bässe. Mit Digital Dynamic Bass Boost können Sie unabhängig von der eingestellten Lautstärke ein grandioses Basserlebnis genießen.



Daten

Ton

- Akustische Rückmeldung
- D/A-Konverter: 1-Bit
- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz
- Ausgangsleistung: 2 x 5 mW RMS (Kopfhörer)
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 1,5 W (Sound Station)
- Verbesserung der Soundqualität: Digital Dynamic Bass Boost
- Signal/Rausch-Verhältnis: >85 dB
- Gesamt-Musikleistung (RMS): 3 W
- Lautstärkeregelung: digital

Anschlüsse

- Gleichspannungseingang: 4,0 mm, 6,5 V (Sound Station)
- Line-Ausgang: 3,5 mm
- Kopfhörer: 3,5 mm

Komfort

- Displaytyp: LCD
- Anzeige: Albumname, Albumnummer, Künstlurname, Batteriestatus, CD-Funktionen, DBB, ESP, Dateiname, Songtitel, Betriebsdauer; Zeit; Uhrzeit, Titel

Leistung

- Batterietyp: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Wiederaufladbar
- Spielzeit bei Batteriebetrieb (WMA): 20 Stunden (2 AA-Alkali-Batterien)
- CD-Betriebszeit im Batteriebetrieb: 10 Stunden (2 AA-Alkali-Batterien)
- MP3-CD-Betriebszeit im Batteriebet.: 20 Stunden (2 AA-Alkali-Batterien)
- Batterietyp: Wiederaufladbar

Zubehör

- AC/DC-Adapter: AY3195 (1,2 A)
- Batterien: AY3363 (NiMH-Akku)
- CD-ROM: AY4484 (MusicMatch)

- Kopfhörer: SBC HE225 (mit Lautstärkeregler)
- Mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung
- Dockingstation: 2 x 1,5 W Sound Station-Ausgang

Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 2
- Verpackungstiefe: 165 mm
- Tiefe der E-Box: 0 mm
- Verpackungshöhe: 269 mm
- Verpackungsart: D-Box
- Produktabmessungen (B x T x H) in mm: 137,5 x 137,5 x 23,3 mm (CD-Player) Zoll
- Höhe der E-Box: 0 mm
- Verpackungsbreite: 258 mm
- Breite der E-Box: 0 mm
- Gehäuse: Hitzebeständiges Gehäuse
- Tiefe des Versandkartons: 270 mm
- Gewicht des Versandkartons: 4 kg
- Höhe des Versandkartons: 293 mm
- Breite des Versandkartons: 342 mm
- Produktgewicht: 0 kg
- Komponenten-Tiefe: 0 mm
- Komponenten-Höhe: 0 mm
- Komponenten-Gewicht: 0 kg
- Komponenten-Breite: 0 mm

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: 50 Titel programmierbar, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Hold, Nächste/vorherige AlBUMsuche, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat One/Album/All, Wiederg. ausgehend vom letzten Stopp, Shuffle Album/All
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- ID3-Tag Unterstützung
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s
- Electronic Skip Protection (CD): 45 Sekunden
- Unterstützte Dateisysteme: ISO-9660, Joliet, UDF
- WMA-Bitraten: 32 bis 192 Kbit/s
- Magic ESP (MP3-CD): 100 Sekunden



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 4.0.5

EAN: 87 10895 81026 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com