

Philips  
Multimedia-  
Lautsprecher 2.1



SPA3350

## Kraftvoller Bass, den man fühlen kann

Für ein überzeugendes Klangerlebnis von Ihren Multimedia-Geräten schließen Sie das 2.1+1 Lautsprecher-System SPA3350 an. Sie können mit Dynamic Bass Boost die Basspegel einstellen und eine Musikleistung von 100 W erleben. Dabei genießen Sie eine hervorragende Klarheit, von den tiefsten bis zu den höchsten Tönen.

### **Beste Soundqualität**

- Bassreflex-Lautsprechersysteme für einen tiefen und kraftvollen Bass
- Keine Verzerrungen auch bei maximaler Soundleistung
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Separater Audioverstärker für qualitativ hochwertige Audioleistung
- Die Gesamt-Musikleistung beträgt 100 W
- Ermöglicht die einfache Einstellung hoher und tiefer Töne

### **Cleveres benutzerfreundliches Design**

- Einfache Lautstärkeregelung, Höhen- und Bassregelung

### **Verbessertes Hörerlebnis für verschiedenste Anwendungen**

- Kopfhöreranschluss für individuellen Musikgenuss
- Genießen Sie Musik, Spiele, Filme, Fernsehprogramme und Internet-Videos.

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Separater Audioverstärker

Separater Audioverstärker für qualitativ hochwertige Audioleistung

### Die Gesamt-Musikleistung beträgt 100 W

Die Gesamt-Musikleistung beträgt 100 W

### Keine Verzerrungen

Keine Verzerrungen auch bei maximaler Soundleistung

### Bassreflex-Lautsprechersysteme

Eine Kammer hinter dem Lautsprechertreiber, die Luft durch die eingebauten akustisch abgestimmten Öffnungen leitet, garantiert noch kräftigeren und realistischeren Sound.

### Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

### Lautstärkeregelung, Höhen- und Bassregelung

Einfache Lautstärkeregelung, Höhen- und Bassregelung

### Genießen Sie ein Multimedia-Erlebnis

Die perfekten Begleiter für Ihr Notebook, mit denen Sie Multimedia, Musik und Videos in großartiger Soundqualität wiedergeben können.

### Kopfhöreranschluss

Kopfhöreranschluss für individuellen Musikgenuss

### Höhen- und Bassregelung

Treble und Bass sind Equalizer-Funktionen zum Regeln der hohen und tiefen Tonfrequenzen. Die Höhen regeln die Verstärkung der hohen Töne in der Musik, während die Tiefen zur Verstärkung der tiefen Töne dienen. Mit den Cursortasten nach oben/unten können Sie die tiefen und hohen Töne ganz nach Wunsch weniger stark oder stärker betonen, oder Höhen und Tiefen unverändert lassen, um die Musik wie in der ursprünglichen Aufnahme wiederzugeben. Mit Treble & Bass Control können Sie Ihre Musik so genießen, wie Sie sie am liebsten hören.



# Daten

## Ton

- Bassverstärkung: Digital Bass Boost, Bassreflex
- Ausgangsleistung: 100 W
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 11 W
- Satellitenlautsprecher, 28 W Subwoofer
- Lautsprecher-Erweiterung: Magnetische geschirmte LSB
- Lautstärkeregelung: Analoge Lautstärkeregelung
- Kabel: Feste Kabel

## Lautsprecher

- Lautsprecher-Erweiterung: Magnetische geschirmte LSB
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 180 bis 20,000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Treiber: 2 x 5 cm
- Subwoofer-Treiber: 133 mm

## Anschlüsse

- Audioeingang für Daten: Stereo-Audio (3,5 mm Buchse) 1 x
- Kabellänge: 1,5 m
- Anschluss: 3,5 mm Stereo

## Außenkarton

- EAN: 87 12581 55969 4
- Länge: 51.6 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 4
- Breite: 49.8 cm

- Bruttogewicht: 23.6 kg
- Höhe: 55.4 cm
- Nettogewicht: 19.32 kg
- Eigengewicht: 4.28 kg

## Komfort

- Stromanzeige

## Leistung

- Leistungs-LED-Anzeige: Grün

## Verpackungsmaße

- Höhe: 26.9 cm
- Verpackungsart: Karton
- Breite: 50.2 cm
- Tiefe: 24.2 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 55968 7
- Bruttogewicht: 5.6 kg
- Nettogewicht: 4.83 kg
- Eigengewicht: 0.77 kg

## Verpackungsinhalt

- Subwoofer
- Anzahl der Satelliten: 2
- Verstärker
- 3,5-mm-Stereo-Line-Kabel
- Schnellinstallationsanleitung



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 1.0.2

EAN: 87 12581 55968 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)