



SPA7650

# HiFi Surround Sound

## 5.1 Surround Sound

Schließen Sie diese Multimedia-Lautsprecher an einen PC, MP3- oder CD-Player an, und erhalten Sie so Ihr eigenes 5.1 Surround Sound-System. Der unvergleichliche Bass kann auf einfache Weise eingestellt werden. Stellen Sie für eine perfekte Soundwiedergabe die Lautsprecher auf Ihren Schreibtisch, oder bringen Sie sie an der Wand an.

### Ultimative Bassleistung

- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- Bass Boost-Technologie mit Lautstärkeregelung
- Holzgehäuse für hervorragende Bässe

### Einfache Bedienung

- Magnetische Abschirmung verhindert Bildschirmverzerrung
- Kopfhöreranschluss für individuellen Musikgenuss
- Bequeme Anpassung der Lautstärke über die Fernbedienung
- Plug & Play für einfache Installation

### Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten

- Zusätzlicher Kopfhöreranschluss für privaten Hörgenuss
- Einzigartige direkte MP3-Eingabe per Fernbedienung
- Ideal geeignet für MP3, PC, TV CD und mehr

# PHILIPS

# Besonderheiten

## Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

## Bassregler

Einzigartiges Subwoofer-System für einen deutlich tieferen und satteren Bass. Mit Basslautstärkeregelung.

## Ideal geeignet für MP3, PC, TV und mehr

Sie können die Lautsprecher an alle Geräte anschließen: MP3-Player, PC, Fernseher, CD, DVD und andere Multimedia-Geräte. So macht Musik hören Spaß.

## Hochglanzoptik

Das Hochglanzschwarz "Klavierlack" sieht sowohl in einer klassischen als auch modernen Wohnungseinrichtung großartig aus.

## Kopfhöreranschluss

Dieses Lautsprechersystem ist mit einem zusätzlichen Kopfhöreranschluss ausgestattet. Verwenden Sie für Ihren ganz privaten Musikgenuss einfach die Kopfhörer.

## Kopfhöreranschluss

Kopfhöreranschluss für individuellen Musikgenuss

## Magnetische Abschirmung

Da die leistungsstarken Magnete des Lautsprechertreibers magnetisch abgeschirmt sind, müssen Sie auch dann keine Schäden oder Bildverzerrungen befürchten, wenn die Lautsprecher in der Nähe des PC-Bildschirms aufgestellt sind.

## MP3-Eingabe per Fernbedienung

Dank der einzigartigen direkten MP3-Eingabe über die Fernbedienung können Sie entspannt MP3 hören. Schließen Sie einfach den Audio-Ausgang des MP3-Players an die 3,5-mm-Buchse der Fernbedienung an, und genießen Sie Ihre Lieblingsmusik.

## Plug & Play

Mit Plug & Play haben Sie die Möglichkeit, neue Komponenten hinzuzufügen und zu nutzen, ohne komplizierte Installationsprozeduren oder technische Analysen durchführen zu müssen.

## Lautstärkeregelung über Fernbedienung

Mit der praktischen Kabelfernbedienung können Sie die Lautstärke ganz bequem einstellen.

## Holz-Subwoofer

Das Gehäuse des Subwoofers ist aus Holz gefertigt und gewährleistet ausgezeichnete Stabilität und Akustikleistung.



# Daten

## Ton

- Bassverstärkung: Bassreflex, Dynamic Bass Boost
- Ausgangsleistung (RMS): 4 x 12,5 W + 15 W (Center-Lautsprecher) + 25 W

## Lautsprecher

- Lautsprecher-Erweiterung: Magnetische geschirmte LSB
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: F0 - 20 k Hz
- Subwoofer-Frequenzbereich: F0 - 2 k Hz
- Satellitenlautsprecher-Treiber: 5 cm
- Subwoofer-Treiber: 133 mm
- Subwoofer-Typ: Aktiver
- Bassregler: Auf der Rückseite des Subwoofers
- Subwoofer-Impedanz: 8 ohm
- Netzschalter: Auf der Rückseite des Subwoofers

## Anschlüsse

- Audioeingang für Daten: Stereo-Audio (3,5 mm Buchse) 1 x

## Außenkarton

- EAN: 87 12581 43484 7
- Länge: 45,8 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 2
- Breite: 31 cm
- Bruttogewicht: 17,7 kg
- Höhe: 61 cm
- Nettogewicht: 14,4 kg
- Eigengewicht: 3,3 kg

## Komfort

- Einfache Installation: Plug & Play

- Stromanzeige
- Fernbedienung: Lautstärkeregelung, Kopfhörer-Ausgang, zusätzlicher Audio-Eingang, Betriebsanzeige

## Leistung

- Leistungs-LED-Anzeige: Blau

## Verpackungsmaße

- Höhe: 44,6 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 29,6 cm
- Tiefe: 29,8 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 43466 3
- Bruttogewicht: 8,3 kg
- Nettogewicht: 7,2 kg
- Eigengewicht: 1,1 kg

## Produktabmessungen

- Kabellänge: 0 cm
- Höhe: 0 cm
- Breite: 0 cm
- Tiefe: 0 cm
- Gewicht: 0 kg

## Verpackungsinhalt

- Subwoofer
- Anzahl der Satelliten: 5
- 3,5-mm-Stereo-Line-Kabel
- Schnellinstallationsanleitung
- Fernbedienung: Kabelgebunden



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 4.1.7

EAN: 87 12581 43466 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)