

PHILIPS

Universal-
Fernbedienung

6-in-1

SRU5060



Komplette Ersatzfernbedienung

Zur Bedienung von mehr als 1000 Marken

Eine wirklich ausgezeichnete Universal-Fernbedienung, die die Steuerung von bis zu sechs Geräten der meisten Marken ermöglicht. Sie hat spezielle Menütasten und kann die Codes Ihrer alten Fernbedienung lernen

Schnelle und einfache Einrichtung

- Automatische Suche nach der Gerätemarke
- Bei Fragen und Problemen rufen Sie unsere Service-Hotline an
- Mit beiliegenden Batterien einfach auspacken und loslegen
- Service-Hotline über eine spezielle Website

Großartiger Komfort

- Zeigt an, wann die Batterien ausgetauscht werden müssen
- Attraktives Chrom-Gehäuse
- Spezielle Tasten zum Navigieren durch Menüs
- Anzeige des aktiven Gerätemodus über LED

Idealer Ersatz für ausgediente Fernbedienungen

- 6-in-1-Fernbedienung für TV, DVD, STB, AMP, VCR und CD
- Praktisches Lernen von IR-Codes von einer anderen Fernbedienung
- Zur Verwendung mit Philips Geräten geeignet

Besonderheiten

6-in-1-Fernbedienung

Ersetzen Sie Ihre Sammlung verschiedener Fernbedienungen durch diese handliche Fernbedienung, mit der Sie Fernsehgeräte, DVD-Player/-Recorder, Satelliten-Receiver, Terrestrische Digital-Receiver oder Kabel-Set-Top-Boxen (STB), Verstärker/Receiver und CD-Player bedienen können – und das unabhängig von Marke oder Modell.

Lernfunktion

Die Lernfunktion ermöglicht, dass eine Fernbedienung auf die Infrarot-Signale anderer Fernbedienungen zugreift und sie für die spätere Verwendung speichert. Wenn Gerätecodes nicht in der integrierten Datenbank enthalten sind, können sie stets von der Original-Fernbedienung erlernt werden, indem auf diese gezeigt wird.

Vorprogrammiert für Philips

Wenn Sie Geräte von Philips besitzen, können Sie die Universal-Fernbedienung sofort einsetzen, denn sämtliche Tasten sind für Philips Geräte vorprogrammiert.

Chrom-Gehäuse

Das stilvolle Chrom-Gehäuse sieht gut aus und passt zu modernen Designer-Geräten.

Spezielle Menütasten

Mit speziellen Tasten können Sie im Handumdrehen durch die geräteeigenen Menüs navigieren, ohne eine Umschalt- oder Funktionstaste drücken zu müssen.

Anzeige des Gerätemodus

Durch die LED-Anzeigen wissen Sie stets, welcher Gerätemodus gerade aktiv ist.

Warnanzeige bei geringem Ladestand

Informiert rechtzeitig, wann Batterien aufgeladen oder ausgetauscht werden müssen.

Autom. Markensuche

Ihre neue Fernbedienung sucht automatisch nach dem geeignetsten Code für Ihr Gerät, und ist sofort einsatzbereit.

Batterien im Lieferumfang enthalten

Da Sie nicht erst passende Batterien kaufen müssen, können Sie Ihre neue Universal-Fernbedienung sofort nach dem Auspacken benutzen!

Service-Hotline

Wenn Sie Fragen zu Ihrer Universal-Fernbedienung haben oder eine bestimmte Funktion von der umfangreichen integrierten Code-Sammlung nicht abgedeckt ist, wenden Sie sich an die Service-Hotline. Wir stehen Ihnen täglich zur Verfügung.

Online-Service-Hotline

Spezielle Philips Website, die die Codes aller Marken für Ihre Fernbedienung über eine Service-Hotline bereitstellt.

Daten

Komfort

Einfache Installation: Autom. Suche

Anzahl der Tasten: 40

Kopiertastenfunktion

DVD-Funktionen: Navigationstasten,

Systemmenü-Steuerung, Disc-Menüsteuerung, Zifferntasten

Behördliche Zulassung: CE-Zeichen

Installationschritte: 2

Sprachunterstützung:

GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN

Vorprogrammiert für Philips

Spritzwassergeschützt

SAT/CBL-Funktionen: Zifferntasten,

Menüsteuerung, Guide, Info, Favoriten, Text-Funktionen

Verbesserung des Videotexts: Fast Text

TV-Funktionen: Programm-Plus/Programm-

Minus, Lautstärke Plus/Minus, Stumm-Schalt.,

Power/Standby, Zifferntasten, Externe AV-

Auswahl, Menüsteuerung,

Farb-/Helligkeitsregler, Videotext-Tasten, Fast

Text-Tasten, Vorheriges Programm, Sleep

Timer, 16:9, Guide, Info

Unterstützte Geräte: Fernseher, Videorecorder,

DVD, SAT, KABEL, CD/MD, RECEIVER, AMP

Videorecorder-Funktionen: Navigationstasten

(6), ShowView, VCR plus, Menüsteuerung

Leistung

Batterietyp: AAA

Akkulaufzeit: 12 Monate

Anzahl der Akkus: 2

Zubehör

Batterie: Ja, 1,5-V-Batterie, R03/AAA

Verpackungsdaten

12NC: 908210006487

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93605 7

Höhe: 33 mm

Länge: 304 mm

Breite: 157 mm

Außenkarton

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93606 4

Höhe: 172 mm

Menge: 6

Länge: 312 mm

Breite: 151 mm

Infrarotfunktionen

Betriebsreichweite: 10 m

Lernfähige IR-Codes

Lernfähiger Frequenzbereich: 20 bis 70 kHz und 455 kHz

LED-Übertragung: 1

Universelle IR-Code-Datenbank

Anzahl der Marken in der Datenbank: Über 1100

Trägerfrequenzbereich: 24 bis 55 kHz

Übertragungswinkel: 90 Grad

