

Philips
Tragbarer MP3-
Lautsprecher

Universell, 3,5 mm
Silber

SBA1600



Stereosound für unterwegs

von einem cleveren Lautsprecher im Taschenformat

Nehmen Sie Ihre Musik mit auf den Weg! Genießen Sie Stereosound überall mit einem Reiselautsprecher, der über eine außergewöhnlich lange Akkulaufzeit verfügt. Verwenden Sie für einfachen Transport das Line-In-Kabel als Trageband. Im Inneren schützt ein digitaler Verstärker vor Mobilfunkinterferenzen.

Nehmen Sie Ihre Musik überall hin mit

- Akkubetrieb für unterwegs
- 40 Stunden kontinuierliche Wiedergabe für außergewöhnlichen Musikgenuss
- Line-In-Kabel für einfachen Transport als Trageband verwendbar

Genießen Sie Ihre Musik in Stereoqualität

- Class D-Digitalverstärker für hochwertige Soundleistung
- Federleichtes, tragbares Design für Musikgenuss unterwegs
- Universell: Anschluss über die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse Ihres Geräts
- Mobilfunk-Abschirmungstechnologie für störungsfreien Sound

PHILIPS

Daten

Ton

- Frequenzgang: 350 bis 16.000 Hz
- Impedanz: 4
- RMS-Nennleistung: 2 W

Design und Materialausführung

- Farbe(n): Weiß

Außenkarton

- EAN: 87 12581 47706 6
- Länge: 43.2 cm
- Anzahl der Verpackungen: 24
- Breite: 23.2 cm
- Bruttogewicht: 3.844 kg
- Höhe: 20.7 cm
- Nettogewicht: 1.41888 kg
- Eigengewicht: 2.42512 kg

Innenkarton

- Länge: 20 cm
- Anzahl der Verpackungen: 6
- Breite: 10 cm
- Höhe: 18.5 cm

- Nettogewicht: 0.35472 kg
- Bruttogewicht: 0.80588 kg
- Eigengewicht: 0.45116 kg
- EAN: 87 12581 47707 3

Leistung

- Batterietyp: AAA
- Anzahl der Akkus: 3
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 40 Stunde(n)

Verpackungsmaße

- Höhe: 15 cm
- Verpackungsart: Karton
- Breite: 9.5 cm
- Tiefe: 3.04 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 47705 9
- Bruttogewicht: 0.11838 kg
- Nettogewicht: 0.05912 kg
- Eigengewicht: 0.05926 kg

Zubehör

- Batterien: nicht im Lieferumfang enthalten

Besonderheiten

40 Stunden kontinuierliche Wiedergabe

Dank einer Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden garantiert dieser Lautsprecher auch unterwegs kontinuierliche Wiedergabe und somit puren Musikgenuss.

Batteriebetrieben

Dieses Gerät ist mit einem Akku ausgestattet, sodass Sie unterwegs immer und überall Ihre Musik genießen können.

Class D-Verstärker

Der Class D-Digitalverstärker empfängt ein analoges Signal, wandelt es in ein digitales Signal um und verstärkt es digital. Anschließend erhält das Signal in einem Demodulationsfilter seine endgültige Form. Der verstärkte digitale Ausgang bietet alle Vorteile digitaler Audiosignale, einschließlich der verbesserten Tonqualität. Außerdem weist der Class D-Digitalverstärker, anders als herkömmliche AB-Verstärker, einen Wirkungsgrad von über 90 % auf. Das Ergebnis ist ein leistungsfähiger Verstärker mit minimalem Platzbedarf.

Federleichtes, tragbares Design



Das haltbare, federleichte Material und Design machen die Lautsprecher zu perfekten Begleitern unterwegs.

Line-In-Kabel als Trageband verwendbar

Mit diesen Lautsprechern sind Sie auch unterwegs optimal ausgerüstet: Verwenden Sie einfach das Line-In-Kabel als Trageband, und schon kann es losgehen!

Mobilfunk-Abschirmung

Die Mobilfunk-Abschirmung ist eine fortschrittliche Schaltungstechnologie, die vor Mobilfunkinterferenzen schützt und störungsfreien Sound garantiert.

Universelle 3,5-mm-Kopfhörerbuchse

Einfach an ein beliebiges mobiles Gerät mit 3,5-mm-Kopfhörerbuchse anschließen, und los geht's – u. a. kompatibel mit iPod, iPhone, GoGear, MP3-Playern, Laptops, Notebooks und Musiktelefonen.

