

Philips
HiFi-Minisystem

MP3

FWM70



wOOx-Technologie

Hören Sie den Bass, fühlen Sie den Unterschied!

Für alle, die moderne Technik und ein großartiges Hörerlebnis zu schätzen wissen. Tauchen Sie ein in das Erlebnis der wOOx-Technologie, und genießen Sie Ihre MP3-Hits mit dynamischem und kräftigem Klang.

Bereit für Spielespaß

- Verschiedene Soundmodi je nach Art des Spiels
- Gameport-Anschluss für Ihre Spielekonsole
- MIX-IT zum Mixen der Spielesounds mit Ihren Lieblingsliedern

Satter Sound, den Sie hören und fühlen können

- 2 x 220 W Musikleistung
- Class D-Digitalverstärker für hochwertige Soundleistung
- Front-Stereo über wOOx-Lautsprecher

Länger Hören, mehr Spaß

- 30 Std. Musikwiedergabe für MP3-CDs
- 3fach-CD-Wechsler für die einfache Wiedergabe von mehreren CDs
- Dual Logic-Kassettendeck mit Auto Replay

PHILIPS

Besonderheiten

Class D-Verstärker

Der Class D-Digitalverstärker empfängt ein analoges Signal, wandelt es in ein digitales Signal um und verstärkt es digital. Anschließend erhält das Signal in einem Demodulationsfilter seine endgültige Form. Der verstärkte digitale Ausgang bietet alle Vorteile digitaler Audiosignale, einschließlich der verbesserten Tonqualität. Außerdem weist der Class D-Digitalverstärker, anders als herkömmliche AB-Verstärker, einen Wirkungsgrad von über 90 % auf. Das Ergebnis ist ein leistungsfähiger Verstärker mit minimalem Platzbedarf.

Front-Stereo über wOOx-Technologie



Front-Stereo über wOOx-Lautsprecher

2 x 220 W Musikleistung

2 x 220 W Musikleistung

3fach-CD-Wechsler



Mit einem 3fach-CD-Wechsler können Sie jederzeit zwischen drei verschiedenen CDs im Gerät wählen. Dank dieser bequemen Funktion können Sie eine große Musikvielfalt genießen, ohne ständig die CD wechseln zu müssen.

30 Std. Wiedergabe für MP3-CDs



MP3 ("MPEG 1 Audio layer-3") ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie,

mit der große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat zur Audiokomprimierung im Internet etabliert.

Dual Logic-Kassettendeck

Dual Logic-Kassettendeck mit Auto Replay

Gameport-Anschluss

Gameport-Anschluss für Ihre Spielekonsole

Spielesoundmodi

Verschiedene Soundmodi je nach Art des Spiels

MIX-IT z. Mixen v. Spielesound

MIX-IT zum Mixen der Spielesounds mit Ihren Lieblingsliedern



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 220 W Musikleistung
- Verbesserung der Soundqualität: Digitaler Class "D" Verstärker, Incredible Surround, Digitale Sound-Kontrolle, Virtual Ambience Control, wOOx-Technologie, Spielesound, MIX-IT

Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 50 mm Hochtöner, 3 Wege, 165 mm Woofer, Bassreflex-Lautsprechersystem, Piezo, Abnehmbare Lautsprechergrills, wOOx-Bassstrahler
- Anzahl der Lautsprecher: 2

Anschlüsse

- Aux-Eingang: Line-Eingang, Gameport
- Weitere Anschlüsse: Composite-Video-Ausgang (FBAS), UKW-Antenne, MW-Antenne
- Kopfhörer: 3,5 mm

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung, Einfache Einrichtung (Plug&Play)
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo, MW
- Programmspeicherplätze: 40
- RDS: Nachrichten, Programmtyp, Radio-Text, RDS-Uhrzeiteinstellung, Sendername

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm, Sleep-Timer
- Displaytyp: FTD
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Eco Power Standby: 1 W
- Anzeige: Albumname, Albumnummer, CD-Funktionen, Datum, DIM-Modus, Betriebsdauer; Zeit; Uhrzeit, Titel

Leistung

- Stromversorgung: 200 bis 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: <1 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, UKW/MW-Antenne, Bedienungsanleitung
- Fernbedienung: 32 Tasten mit 2 AA-Batterien

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 510 mm
- Gerätebreite: 265 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 20,5 kg
- Verpackungshöhe: 412 mm
- Gerätehöhe: 322 mm
- Verpackungsbreite: 624 mm
- Gerätetiefe: 390 mm
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 230 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 240 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 358 mm

Audiowiedergabe

- Kassettendeck-Technologie: Logic
- Disc-Wiedergabemodi: 99 Titel programmierbar, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat One/All/Program, Repeat One/Disc/Program
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Kassetten-Wiedergabemodi: Full Auto Stop
- Anzahl der Kassettendecks: 2
- Lademechanismus: 3-CD-Karussell
- Anzahl der Discs: 3

Audioaufzeichnung

- Aufnahme-Medien: Kassette
- Verbesserung der Bandaufnahmen: Automatic Recording Level, Synchronstart der CD-Aufnahme



Ausstellungsdatum
2024-03-19

Version: 7.0.8

EAN: 87 10895 86016 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com