

# PHILIPS

Internes Laufwerk

DVD

18x

ReWriter

SPD6002BD



## Beschreiben und Etikettieren von DVDs mit einem Gerät Zuverlässig & kompatibel

Ihre Disc, Ihr Projekt. Erstellen Sie selbst Ihre ganz persönlichen Etiketten in professionellem Design.

### Überragende Leistung

- 8,5 GB Speicherkapazität auf einer einseitigen, zweilagigen Disc
- 8-fache Schreibgeschw. auf DVD+R DL
- 18fache Schreibgeschwindigkeit

### Komfort

- Plug & Play für einfache Installation
- CD/DVD-Brenner & Etikettendrucker in einem Gerät
- Drehen Sie die Disc einfach um, und beschriften Sie sie in drei Schritten.

### Extrem zuverlässig und robust

- Dynam. Kalibrierung f. beste Qualität bei schneller DVD-Aufzeichnung
- Sicheres u. zuverlässiges Wiederbeschreiben m. Seamless Link

### Erleben Sie neueste Technologie

- Laufwerk mit LightScribe-Funktion
- Double Layer-Brenner für +R und -R, DL-Medien
- Unterstützung für DVD-RAM-Format

# Besonderheiten

## LightScribe

Die Direktbeschriftungstechnik LightScribe macht Beschriftungsstifte und Klebe-Etiketten unnötig! Drehen Sie die speziell beschichtete (wieder-) beschreibbare CD oder DVD einfach um, legen Sie sie erneut in das Laufwerk ein, und „brennen“ Sie Beschriftungen, die in Aussehen und Qualität professionellen Siebdrucken gleichen. Mit der mitgelieferten Software können Sie Text und personalisierte Grafiken kombinieren und der Beschriftung auch zu einem späteren Zeitpunkt hinzufügen. Ihre archivierten Filme, Musiktitel, Fotos und Daten finden Sie jetzt leichter als je zuvor.

## Dynamische Kalibrierung

Dynamische Kalibrierung optimiert die DVD-Schreibqualität bei High Speed-DVD+RW-Laufwerken.

## Dual-Format-Brenner für +/- DL

Dank eines neuen Laufwerks können beide 8,5 GB-Double Layer-Medien +R und -R beschrieben werden.

## Brenner & Drucker in einem

Die LightScribe-Technologie erweitert Ihren CD- und DVD-Brenner um Beschriftungsfunktionen.

## Plug & Play

Mit Plug & Play haben Sie die Möglichkeit, neue Komponenten hinzuzufügen und zu nutzen, ohne komplizierte Installationsprozeduren oder technische Analysen durchführen zu müssen.

## Einfache Beschriftung

Drehen Sie die Disc einfach um. Das Gerät versieht die Disc mit Ihrer persönlichen Beschriftung. So können Sie nicht nur Erinnerungen und digitale Musik auf eine Disc schreiben, sondern diese auch professionell beschriften.

## 8-fache Schreibgeschw. auf +R DL

Ein neues Laufwerk mit noch leistungsstärkerem Laser für höhere Schreibgeschwindigkeit auf Double Layer-Medien

## Seamless Link

Seamless Link verhindert, dass Medien durch Schreibfehler unbrauchbar werden

## 8,5 GB Speicherkapazität

Speicherung von 8,5 GB Daten oder 4 Stunden Video in DVD-Qualität auf einer einseitigen, zweilagigen Disc

## DVD-RAM

Dank der Unterstützung für das DVD-RAM-Format wird dieses Produkt zu einem echten Multi-Aufnahmelaufwerk, das alle CD- und DVD-Formate unterstützt.

## 18fache Schreibgeschwindigkeit

Dank aktueller Technologien bietet dieses Laufwerk eine bis zu 18fache Schreibgeschwindigkeit. Somit ist es das weltweit schnellste und stabilste Laufwerk.



# Daten

## Anschlüsse

**Oberfläche:** IDE-Schnittstelle (ATAPI)

**Weitere Anschlüsse:** 12-V-

Gleichspannungseingang, IDE-Schnittstellen-

Anschluss, Master/Slave Auswahl-Jumper,

Analoger L/R Audioausgang, DC-

Netzanschluss, Digitaler Audio-Ausgang

## Systemanforderungen

**Festplattenspeicher:** 650 MB

**PC-Betriebssystem:** Windows® XP, 2000 SP4

**RAM-Speicher:** 128 MB

**Prozessor:** Pentium 4 1,3 GHz CPU oder besser

## Komfort

**Einfache Installation:** Plug & Play

**Einfache Bedienung:** Schrittweise

Bedienungsanleitung

## Leistung

**Adapter-Typ:** DC 5 V/12 V

**Stromverbrauch:** 25 W

## Zubehör

**Mitgeliefertes Zubehör:** 4 Montageschrauben,

CD-ROM mit Software und Anleitung,

LightScribe-Medien,

Schnellinstallationsanleitung,

Bedienungsanleitung

## Abmessungen

**Produktmaße (B x T x H):** 146 x 170 x 42 mm

**Produktgewicht:** <0,9 kg

## Technische Daten

**Temperaturbereich (in Betrieb):** 5 bis 50 °C

**Sicherheitsnormen:** EN60950, EN60825,

UL1950

**Luftfeuchtigkeit:** 15 bis 80 % RH (keine

Kondensation)

**Lagertemperaturbereich:** -40 bis 65 °C

**EMC-Standard:** EN55022, EMS55024, FCC, Teil

15

## Verpackungsdaten

**12NC:** 867000027148

**EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31709 6

**Höhe:** 260 mm

**Länge:** 210 mm

**Bruttogewicht:** 1,2 kg

**Breite:** 107 mm

## Lesegeschwindigkeit

**DVD-ROM:** 16-fach (21600 kB/s) von CAV

**Zugriffszeit:** 160 ms

**Puffergröße:** 2 MB

**CD-R:** 48-fach (7200 kB/s) von CAV

**DVD-RAM:** 5-fach (6750 kB/s) von P-CAV

## Software

**Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD

4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6,

Nero Media Player 1, Nero Vision Express 2

## Schreibgeschwindigkeit

**DVD+R:** 18-fach (24300 kB/s) mit CAV

**DVD-R:** 18-fach (24300 kB/s) mit CAV

**DVD-RAM:** 12-fach (16200 kB/s) von P-CAV

**DVD+R DL:** 8-fach (10800 kB/s) von Z-CLV

**DVD-R DL:** 8-fach (10800 kB/s) von Z-CLV

**CD-R:** 48-fach (7200 kB/s) von CAV

## Außenkarton

**12NC:** 867000027148

**Bruttogewicht:** 2 kg

**EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31712 6

**Höhe:** 230 mm

**Menge:** 2

**Länge:** 270 mm

**Breite:** 230 mm

## Überschreibgeschwindigkeit

**DVD + RW:** 8-fach (10800 kB/s) von CLV

**DVD-RW:** 6-fach (8100 kB/s) von CLV

**CD-RW:** 24-fach (3600 kB/s) von CAV

## Innenkarton

**12NC:** 8670 000 27148

**EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31709 6

**Menge:** 1

**Bruttogewicht:** 1,2 kg

**Länge:** 210 mm

**Höhe:** 260 mm

**Breite:** 107 mm

## Außenkarton 2

**12NC:** 8670 000 27148

**Menge:** 128

**EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31715 7

