

PHILIPS

Internes Bulk-
Laufwerk

DVD

16x

ReWriter

SPD2900BM



Eine einfach überragende Leistung

Dual-Format-Laufw. mit 8-facher Schreibgeschw. (DVD+R DL)

Dual-Format-Laufwerk (16-fache Schreibg.) mit 8-facher Schreibg. f. DVD+R Dual Layer und 4-facher Schreibg. f. DVD-R Dual Layer

Überragende Leistung

- Schnelle 16x Schreibgeschwindigkeit auf DVD+R/-R
- 8-fache Schreibgeschw. auf DVD+R DL

Komfort

- Plug & Play für einfache Installation
- Dual Format

Extrem zuverlässig und robust

- Dynam. Kalibrierung f. beste Qualität bei schneller DVD-Aufzeichnung
- Sicheres u. zuverlässiges Wiederbeschreiben m. Seamless Link
- Auf ADIP basierte Schreibmethode zur optimalen Datenerkennung
- Optimale Schreibqualität bei hoher DVD-Geschwindigkeit

Erleben Sie neueste Technologie

- Double Layer-Brenner für +R und -R, DL-Medien
- 8,5 GB Speicherkapazität auf einer einseitigen, zweilagigen Disc

Daten

Anschlüsse

Weitere Anschlüsse: 12-V-Gleichspannungseingang, Analoger L/R Audio-Ausgang 2 x, IDE-Schnittstellen-Anschluss, Master/Slave Auswahl-Jumper

Systemanforderungen

Festplattenspeicher: 100 MB
PC-Betriebssystem: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
RAM-Speicher: 128 MB
Prozessor: Pentium 3 550 MHz CPU oder besser

Komfort

Einfache Installation: Plug & Play

Leistung

Adapter-Typ: DC 5 V/12 V
Stromverbrauch: 12 W

Abmessungen

Produktabmessungen (B x T x H) in mm:
 146 x 178 x 42 Zoll
Produktgewicht: 0,9 kg

Technische Daten

Temperaturbereich (in Betrieb): 5 bis 50 °C
Sicherheitsnormen: EN60950, EN60825, UL1950
Luftfeuchtigkeit: 5 bis 90 % relF (keine Kondensation)
Zugriffszeit: CD: ≤ 120 ms (typisch), DVD: ≤ 140 ms (typisch)
EMC-Standard: EN55022, EMS55024, FCC, Teil 15

Verpackungsdaten

12NC: 908210006052
Höhe: 42 mm
Länge: 178 mm
Bruttogewicht: 0.9 kg
Breite: 146 mm

Lesegeschwindigkeit

DVD-ROM: 16-fach (21600 kB/s) von CAV
Puffergröße: 2 MB
CD-R: 48-fach (7200 kB/s) von CAV

Schreibgeschwindigkeit

DVD+R: 16-fach (21600 kB/s) von CAV
DVD-R: 16-fach (21600 kB/s) von CAV
DVD+R DL: 8-fach (10800 kB/s) von Z-CLV
DVD-R DL: 4-fach (5400 kB/s) von CLV
CD-R: 48-fach (7200 kB/s) von P-CAV

Außenkarton

Bruttogewicht: 11 kg
Höhe: 237 mm
Menge: 10
Länge: 525 mm
Breite: 320 mm

Überschreibgeschwindigkeit

DVD + RW: 8-fach (10800 kB/s) von CLV
DVD-RW: 6-fach (8100 kB/s) von CLV
CD-RW: 32fach (4800 kB/s) mit Z-CLV bei UltraSpeed-Discs

Außenkarton 2

Menge: 480

Besonderheiten

Dual-Format-Brenner für +/- DL

Dank eines neuen Laufwerks können beide 8,5 GB-Double Layer-Medien +R und -R beschrieben werden.

8,5 GB Speicherkapazität

Speicherung von 8,5 GB Daten oder 4 Stunden Video in DVD-Qualität auf einer einseitigen, zweilagigen Disc

16-fache Schreibgeschwindigkeit auf DVD

Superschnelle 16x Aufnahme auf DVD+R- und DVD-R-Discs

8-fache Schreibgeschw. auf +R DL

Ein neues Laufwerk mit noch leistungsstärkerem Laser für höhere Schreibgeschwindigkeit auf Double Layer-Medien

Seamless Link

Seamless Link verhindert, dass Medien durch Schreibfehler unbrauchbar werden

Dynamische Kalibrierung

Dynamische Kalibrierung optimiert die DVD-Schreibqualität bei High Speed-DVD+RW-Laufwerken.

ADIP-Schreibmethode

Das Laufwerk erkennt und nutzt sämtliche ADIP-Informationen der Datenträger, um die beste Schreibgeschwindigkeit zu ermitteln.

Optimale Schreibqualität

Durch die Verwendung von Seamless Link und dynamische Kalibrierungstechnologie ermöglicht Philips einen sicheren Schreibvorgang bei einer maximalen 16-fachen Schreibgeschwindigkeit auf DVD+R/-R.

Plug & Play

Mit Plug & Play haben Sie die Möglichkeit, neue Komponenten hinzuzufügen und zu nutzen, ohne komplizierte Installationsprozeduren oder technische Analysen durchführen zu müssen.

Dual Format

Laufwerk unterstützt die beiden Formate DVD+R/+RW und DVD-R/RW.

