

# PHILIPS

Universal-  
Fernbedienung

Fernseher

SRU5110



## Lösung für kompletten Funktionsumfang

Zur Bedienung von mehr als 1000 Marken

Wenn Sie maximale TV-Funktionalität und optimalen Komfort suchen, ist diese Universal-Fernbedienung die richtige Wahl. Die natürliche, der Hand angepasste Form gewährleistet eine mühelose Bedienung!

### **Schnelle und einfache Einrichtung**

- Bei Fragen und Problemen rufen Sie unsere Service-Hotline an
- Einfache Einrichtung mit schneller Tastenerkennung
- Service-Hotline über eine spezielle Website

### **Großartiger Komfort**

- Optimaler Bedienungskomfort durch ergonomisches Design
- Mit beiliegenden Batterien einfach auspacken und loslegen
- Benutzerfreundliche, in Gruppen zusammengefasste Funktionen

### **Idealer Ersatz für ausgediente Fernbedienungen**

- Zur Verwendung mit Philips Geräten geeignet
- Perfekte TV-Fernbedienung m. allen wichtigen Funktionstasten

# Besonderheiten

## TV-Fernbedienung

Durch die großen Programm- und Lautstärketasten ist diese Fernbedienung leicht zu bedienen. Sie ist der ideale Ersatz, wenn Ihre Originalfernbedienung kaputt oder verloren gegangen ist.

## Schnelle Tastenerkennung

Die schnelle Tastenerkennung hilft Ihnen bei der raschen und einfachen Korrektur von nicht funktionsfähigen Tasten nach dem Einrichten der Gerätemarke. Hierzu betätigen Sie die Taste 5 Sekunden lang und zielen dabei auf das Gerät. Sobald das Gerät reagiert, ist der Tastencode richtig eingestellt.

## Vorprogrammiert für Philips

Wenn Sie Geräte von Philips besitzen, können Sie die Universal-Fernbedienung sofort einsetzen, denn sämtliche Tasten sind für Philips Geräte vorprogrammiert.

## Service-Hotline

Wenn Sie Fragen zu Ihrer Universal-Fernbedienung haben oder eine bestimmte Funktion von der umfangreichen integrierten Code-Sammlung nicht abgedeckt ist, wenden Sie sich an die Service-Hotline. Wir stehen Ihnen täglich zur Verfügung.



## Online-Service-Hotline

Spezielle Philips Website, die die Codes aller Marken für Ihre Fernbedienung über eine Service-Hotline bereitstellt.

## Ergonomisches Design

Die glatte, abgerundete Form sieht nicht nur elegant aus – sie passt sich optimal Ihrer Hand an und ermöglicht so eine ausgewogene, ergonomische Bedienung.

## Benutzerfreundliche, in Gruppen zusammengefasste Funktionen

Die in Gruppen zusammengefassten Funktionen ermöglichen eine einfache Erkennung der Tasten, die zur Bedienung eines bestimmten Audio-/Videogerätes benötigt werden. Alle Funktionen des Gerätes sind auf der Fernbedienung in Gruppen zusammengefasst. Darüber hinaus ist der obere Teil der Fernbedienung in verschiedenen Farben gestaltet (schwarz, silber, aluminiumfarbig,...) und mit unterschiedlichen Oberflächen (schwarz, silber, matt, glänzend,...) ausgestattet. So fällt es einfacher, zu erkennen, welche Tasten zusammen gehören, um ein bestimmtes Audio-/Videogerät zu bedienen.

## Batterien im Lieferumfang enthalten

Da Sie nicht erst passende Batterien kaufen müssen, können Sie Ihre neue Universal-Fernbedienung sofort nach dem Auspacken benutzen!

# Daten

## Außenkarton

Länge: 30.5 cm  
Breite: 15 cm  
Bruttogewicht: 1.578 kg  
Höhe: 17.2 cm  
Nettogewicht: .696 kg  
Eigengewicht: .882 kg

## Komfort

Anzahl der Tasten: 37  
Kopiertastenfunktion  
Behördliche Zulassung: CE-Zeichen  
Installationschritte: 2  
Sprachunterstützung: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL  
Vorprogrammiert für Philips  
Spritzwassergeschützt  
Verbesserung des Videotexts: Fast Text  
TV-Funktionen: Programm-Plus/Programm-Minus, Lautstärke Plus/Minus, Stumm-Schalt., Power/Standby, Zifferntasten, Externe AV-Auswahl, Menüsteuerung, Farb-/Helligkeitsregler, Videotext-Tasten, Fast Text-Tasten, Vorheriges Programm, Sleep Timer, 16:9, Guide, Info  
Unterstützte Geräte: Fernseher

## Leistung

Batterietyp: AAA  
Akkulaufzeit: 12 Monate  
Anzahl der Akkus: 2

## Verpackungsmaße

Höhe: 30.4 cm  
Breite: 15.7 cm  
Tiefe: 3.4 cm  
Bruttogewicht: .245 kg  
Nettogewicht: .116 kg  
Eigengewicht: .129 kg

## Zubehör

Batterie: Ja, 1,5-V-Batterie, R03/AAA

## Verpackungsdaten

12NC: 908210006469  
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93584 5  
Höhe: 33 mm  
Länge: 304 mm  
Breite: 157 mm

## Infrarotfunktionen

Betriebsreichweite: 10 m  
LED-Übertragung: 1  
Universelle IR-Code-Datenbank  
Anzahl der Marken in der Datenbank: Über 1000  
Trägerfrequenzbereich: 24 bis 55 kHz  
Übertragungswinkel: 90 Grad

