

Philips
HiFi-Minisystem

MP3

FWM15



MP3-CD-Wiedergabe

Das MP3-HiFi-Minisystem FWM15 mit perfekter Klangfülle und 30 Stunden MP3-CD-Musikgenuss erfüllt alle Ihre Musikwünsche. Ausgezeichneter intuitiver Bedienkomfort!

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- 2 x 10 W RMS/2 x 20 W Musikleistung
- Full-Range-Bassreflex-Lautsprechersystem

Individuelle Sundeinstellungen

- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Grenzenloses Hörvergnügen für Ihre Lieblingsmusik

- 30 Std. Musikwiedergabe für MP3-CDs
- Doppel-Kassettdeck
- 3fach-CD-Wechsler für die einfache Wiedergabe von mehreren CDs

PHILIPS

Besonderheiten

2 x 10 W RMS/2 x 20 W Musikleistung
2 x 10 W RMS/2 x 20 W Musikleistung

Full-Range-Bassreflex-Lautsprecher



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprechersystemen liegt in der zusätzlichen Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off zu optimieren. Das Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

3fach-CD-Wechsler



Mit einem 3fach-CD-Wechsler können Sie jederzeit zwischen drei verschiedenen CDs im Gerät wählen. Dank dieser bequemen Funktion können Sie eine große Musikkvielfalt

genießen, ohne ständig die CD wechseln zu müssen.

30 Std. Wiedergabe für MP3-CDs



MP3 ("MPEG 1 Audio layer-3") ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat zur Audiokomprimierung im Internet etabliert.

Doppel-Kassettendeck

Doppel-Kassettendeck

Digitale Sound-Kontrolle




Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die

Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 20 W Musikleistung
- Verbesserung der Soundqualität: 4 digitale Klangsteuerungs-Modi, Dynamic Bass Boost, 3 Stufen

Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 10-cm-Woofer (4"), Bassreflex-Lautsprechersystem, Full-Range

Anschlüsse

- Weitere Anschlüsse: UKW-Antenne, MW-Antenne
- Kopfhörer: 3,5 mm

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung, Einfache Einrichtung (Plug&Play)
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo, MW
- Programmspeicherplätze: 40

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm, Sleep-Timer
- Displaytyp: FTD
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Eco Power Standby: 1 W
- Anzeige: DIM-Modus

Leistung

- Stromversorgung: 200 bis 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: \leq 1 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, UKW/MW-Antenne, Bedienungsanleitung
- Fernbedienung: 21 Tasten

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 417 mm
- Gerätebreite: 265 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 13 kg
- Verpackungshöhe: 414 mm
- Gerätehöhe: 310 mm
- Verpackungsbreite: 615 mm
- Gerätetiefe: 330 mm
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 235 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 200 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 310 mm

Audiowiedergabe

- Kassettendeck-Technologie: Mechanisch
- Disc-Wiedergabemodi: 40 Titel programmierbar, Repeat One/Disc/Program, Shuffle-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Kassetten-Wiedergabemodi: Kontinuierliche Wiedergabe
- Anzahl der Kassettendecks: 2
- Lademechanismus: 3-CD-Karussell
- Anzahl der Discs: 3

Audioaufzeichnung

- Verbesserung der Bandaufnahmen: Automatic Recording Level, Synchronstart der CD-Aufnahme



Ausstellungsdatum
2024-03-19

Version: 3.0.5

EAN: 87 10895 85248 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com