



Philips
Tragbarer CD-Player

EXP7361

Super kompakter und ultraleichter MP3-CD-Player

Digitaler UKW-Tuner

Wenn Sie immer nur das Beste verlangen, ist der MP3-CD-Player eXp7361 mit UKW-Tuner Ihre Wahl. Kompakt und ultraleicht mit elegantem Aluminiumgehäuse und modernsten Funktionen bietet der eXp7361 puren Luxus in jeder Hinsicht.

Elegantes Design

- Cooles Alu-Gehäuse f. hochwertigen Metall-Look
- Superflach und extrem leicht
- Am Körper tragbare LCD-Fernbedienung für umfassende Steuerung

Ein umfassendes Audioerlebnis

- Digitaler Tuner mit 30 Programmspeicherplätzen
- Gibt CD, CD-R und CD-RW wieder
- Wiedergabe von MP3 und WMA Digital Audio

Musikgenuss nonstop

- 102 Std. kontin. MP3-CD-Wiedergabe ohne Austauschen der Batterien
- 840 Sekunden Magic ESP™

Verbesserte Bassleistung

- Sorgt bei jeder Lautstärke für optimale Bässe
- Stereokopfhörer m. Bass Wave für verbesserte Bassverstärkung

PHILIPS

Besonderheiten

MP3- und WMA-Wiedergabe

Wiedergabe von MP3 und WMA Digital Audio

Digitaler Tuner (30 Speicherplätze)

Digitaler Tuner mit
30 Programmspeicherplätzen

Gibt CDs, CD-R und CD-RW wieder

Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. Auf einer CD können bis zu 10 Stunden Musik gespeichert werden. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.

Superflach und extrem leicht

Superflach und extrem leicht

Cooler Aluminiumgehäuse

Cooler Alu-Gehäuse f. hochwertigen Metall-Look

Am Körper tragbare LCD-Fernbd.

Am Körper tragbare LCD-Fernbedienung für umfassende Steuerung

Bis zu 102 Stunden Wiedergabe

102 Std. kontin. MP3-CD-Wiedergabe ohne Austauschen der Batterien

840 Sekunden Magic ESP™

Bei Magic Electronic Skip Protection™ handelt es sich um eine praktische Funktion, die erschütterungsfreie Musikwiedergabe garantiert, auch wenn Ihr Player beim Joggen oder unterwegs Stößen und anderen Erschütterungen ausgesetzt ist. Geräte mit Magic ESP™ haben einen intelligenten, elektronischen Speicher, der Musikformate wie MP3, WMA und CDDA zwischenspeichert. Mithilfe des Speichers werden sowohl der Inhalt als auch die Lasergeschwindigkeit automatisch ausgeglichen, sodass Musikgenuss ohne Unterbrechung garantiert werden kann.

Digital Dynamic Bass Boost



Digital Dynamic Bass Boost ermöglicht bei hoher Lautstärke eine maximale Bassverstärkung ohne Verzerrung und sorgt bei niedriger Lautstärke für eine maximale Bassverstärkung, ohne die tiefsten Bassfrequenzen zu beeinträchtigen. Ein fortschrittliches elektronisches System überwacht ständig die Lautstärke- und Basspegel. Es berechnet jeweils die Pegel, bei denen keine Verzerrung auftritt, und erzeugt so optimierte Bässe. Mit Digital Dynamic Bass Boost können Sie unabhängig von der eingestellten Lautstärke ein grandioses Basserlebnis genießen.

Stereokopfh. mit Bassverstärk.

Stereokopfhörer m. Bass Wave für verbesserte Bassverstärkung



Daten

Ton

- Akustische Rückmeldung
- D/A-Konverter: 1-Bit
- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz
- Ausgangsleistung: 2 x 5 mW RMS
- Verbesserung der Soundqualität: Digital Dynamic Bass Boost
- Signal/Rausch-Verhältnis: >85 dB
- Lautstärkeregelung: 32 Stufen, digital

Anschlüsse

- Gleichspannungseingang: 4,0 mm, 4,5 V, Centre +
- Line-Ausgang: 3,5 mm
- Kopfhörer: 3,5 mm

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenzbereich: 87,5 bis 108 MHz
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 30

Komfort

- Hintergrundbeleuchtung
- Displaytyp: LCD
- Fernbedienung: Am Körper tragbare LCD-Fernbd.
- Anzeige: Albumname, Albumnummer, Künstlernaame, Batteriestatus, CD-Funktionen, DBB, ESP, Dateiname, Songtitel, Betriebsdauer; Zeit; Uhrzeit, Titel

Power

- Tuner-Spielzeit bei Batteriebetrieb: 108 Stunden (2 AA-Batt. + 2 Akkus)
- Batterietyp: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Wiederaufladbar
- Spielzeit bei Batteriebetrieb (WMA): 102 Stunden (2 AA-Batt. + 2 Akkus)
- CD-Betriebszeit im Batteriebetrieb: 65 Stunden (2 AA-Batt. + 2 Akkus)
- MP3-CD-Betriebszeit im Batteriebet.: 102 Stunden (2 AA-Batt. + 2 Akkus)
- Batterietyp: Wiederaufladbar

Zubehör

- AC/DC-Adapter: AY3170 (300 mA)
- Batterien: AY3365 (gum)
- CD-ROM: AY4484 (MusicMatch)
- Kopfhörer: SBC HE570/77S
- Mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung
- Aufbewahrungsetui: AY3268
- Externer Batterie-Pack: AY3380 (AA/LR6/UM3)

Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 3
- Verpackungstiefe: 150 mm
- Tiefe der E-Box: 0 mm
- Verpackungshöhe: 56 mm
- Verpackungsart: D-Box
- Produktabmessungen (B x T x H) in mm: 134 x 130 x 14,5 mm Zoll
- Höhe der E-Box: 0 mm
- Verpackungsbreite: 240 mm
- Breite der E-Box: 0 mm
- Gehäuse: Hitzebeständiges Gehäuse
- Tiefe des Versandkartons: 240 mm
- Gewicht des Versandkartons: 2.2 kg
- Höhe des Versandkartons: 166 mm
- Breite des Versandkartons: 188 mm
- Produktgewicht: 0,14 kg
- Gehäusematerial: Aluminium

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: 50 Titel programmierbar, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Hold, Nächste/vorherige AlBUMsuche, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat One/Album/All, Wiederg. ausgehend vom letzten Stopp, Shuffle Album/All
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- ID3-Tag Unterstützung
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s
- Electronic Skip Protection (CD): 180 Sekunden
- Unterstützte Dateisysteme: ISO-9660, Joliet, UDF
- WMA-Bitraten: 32 bis 192 Kbit/s
- Magic ESP (MP3-CD): 420 Sekunden (bis zu 3 Titel)



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 3.0.4

EAN: 87 10895 79129 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Batterielebensdauer variiert je nach Verwendung und Einstellungen.
* Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
* Basierend auf 64 Kbit/s WMA-Verschlüsselung.