

Philips
HiFi-Minisystem

MP3

FWM35



MP3-Wiedergabe mit perfekter Klangfülle

Das MP3-HiFi-Minisystem FWM35 mit perfekter Klangfülle und 30 Stunden MP3-CD-Musikgenuss erfüllt alle Ihre Musikwünsche. Ausgezeichneter intuitiver Bedienkomfort!

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- 60 W RMS Gesamtausgangsleistung
- 2-Way Bassreflex-Lautsprechersystem für kräftigen Sound

Individuelle Sundeinstellungen

- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- 3-stufiger Dynamic Bass Boost für tiefe Bässe

Länger Hören, mehr Spaß

- 30 Std. Musikwiedergabe für MP3-CDs
- 3fach-CD-Wechsler für die einfache Wiedergabe von mehreren CDs
- Dual Logic-Kassettendeck mit Auto Replay

PHILIPS

Besonderheiten

60 W RMS

Dieses System bietet eine 60 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautsprecher übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

2-Way Bassreflex-System



2-Way Bassreflex-Lautsprechersystem für kräftigen Sound

30 Std. Wiedergabe für MP3-CDs



MP3 ("MPEG 1 Audio layer-3") ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie,

mit der große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat zur Audiokomprimierung im Internet etabliert.

3fach-CD-Wechsler



Mit einem 3fach-CD-Wechsler können Sie jederzeit zwischen drei verschiedenen CDs im Gerät wählen. Dank dieser bequemen Funktion können Sie eine große Musikvielfalt genießen, ohne ständig die CD wechseln zu müssen.

Dual Logic-Kassetdeck

Dual Logic-Kassetdeck mit Auto Replay

3-stufiger Dynamic Bass Boost




Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten

Lautstärke die Bässe in der Musik betonen - von Level 1 bis 3 - und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Sie können den Basspegel einstellen, der am besten zu Ihrem Stil passt. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 30 W Sinus-/2 x 60 W Musikleistung
- Verbesserung der Soundqualität: 4 digitale Klangsteuerungs-Modi, Dynamic Bass Boost, 3 Stufen

Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 2 Wege, 50 mm Hochtöner, 13,3-cm-Woofer (5,25"), Bassreflex-Lautsprechersystem
- Anzahl der Lautsprecher: 2

Anschlüsse

- Aux-Eingang: Line-In
- Weitere Anschlüsse: UKW-Antenne, MW-Antenne
- Kopfhörer: 3,5 mm

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung, Einfache Einrichtung (Plug&Play)
- Frequenz-Bänder: UKW, MW
- Programmspeicherplätze: 40
- RDS: Nachrichten, Programmtyp, Radio-Text, RDS-Uhrzeiteinstellung, Sendername

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm, Sleep-Timer
- Displaytyp: FTD
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Eco Power Standby: 1 W
- Anzeige: DIM-Modus

Leistung

- Stromversorgung: 200 bis 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: <1 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, UKW/MW-Antenne
- Fernbedienung: 21 Tasten

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 440 mm
- Gerätebreite: 265 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 15,6 kg
- Verpackungshöhe: 411 mm
- Gerätehöhe: 310 mm
- Verpackungsbreite: 611 mm
- Gerätetiefe: 367 mm
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 195 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 248 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 310 mm

Audiowiedergabe

- Kassettendeck-Technologie: Full Logical
- Disc-Wiedergabemodi: 99 Titel programmierbar, Repeat One/Disc/Program, Shuffle-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Kassetten-Wiedergabemodi: Schnell-Vorlauf/Rücklauf
- Anzahl der Kassettendecks: 2
- Lademechanismus: 3-CD-Karussell
- Anzahl der Discs: 3

Audioaufzeichnung

- Verbesserung der Bandaufnahmen: Automatic Recording Level, Synchronstart der CD-Aufnahme



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 5.0.6

EAN: 87 10895 86624 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com