

Philips  
Tragbares  
Lautsprechersystem



SBA2900

# Leistungsstarke Stereoendstufe

## Leistungsstarke XSL-Akustik

Die schlanken Monoblöcke des tragbaren Lautsprechersystems SBA2900 passen in jede Jacken- oder Reisetasche. So können Sie den satten und wirklichkeitsgetreuen Stereosound und die erstaunlich gute Basswiedergabe überall zusammen mit Freunden genießen.

### **Nehmen Sie Ihre Musik überall hin mit**

- Hülle zum Schutz Ihrer Lautsprecher
- Universal verwendbar mit allen tragbaren Unterhaltungsgeräten
- Ultraschlankes Gerät im Taschenformat

### **Jederzeit einsatzbereit**

- Ordentliche Aufbewahrung von Kabeln, wenn sie nicht benötigt werden

### **Satter Sound**

- DBE verbessert elektronisch die tiefen Töne
- Incredible Surround™ verbessert den Raumklangbereich
- Integrierte Lautsprecher mit XSL-Akustik für dynamischen Sound

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### XSL-Akustik

XSL-Akustik sorgt bei der ShoqBox für dynamischen Sound und kräftigen Bass. Durch die Kombination von klaren Höhen und Tönen im mittleren Bereich mit leistungsstarken Bässen wird eine beeindruckende Klangwiedergabe erzielt. Fortschrittliche Lautsprechertreiber mit Hightech-Material aus Titankonen und Neodymmagneten erzeugen einen Schalldruck, der fast doppelt so kräftig wie bei einem herkömmlichen Lautsprechertreiber gleicher Größe ist. Die exakte Abstimmung zwischen dem Lautsprechertreiber, der speziellen Akustikarchitektur und den Schaltkreisen garantiert eine überragend dynamische Klangleistung bei kleinen Gehäusen.

### Dynamic Bass Boost (DBB)



Wenn Sie den DBB einschalten, werden die Bässe im Niederfrequenzbereich elektronisch unterstützt. Dadurch wird der Klang konsistenter wiedergegeben - insbesondere bei niedrigem Lautstärkepegel. Sie hören immer beeindruckende Bässe.

### Incredible Surround™

Incredible Surround™ verbessert den Raumklangbereich und vermittelt den Eindruck, zusätzliche Lautsprecher zu hören.

### Für tragbare Geräte

Universal verwendbar mit allen tragbaren Geräten der Unterhaltungselektronik. Einfach nur mit dem 3,5 mm-Stecker anschließen.

### Ultrakompakt und leicht

Da es superschlank und leicht ist, passt es in jede Hosen- oder Handtasche. Ultimativer Tragekomfort, kaum zu spüren!

### Tragetasche



Bewahren Sie Ihre Lautsprecher in dieser praktischen und weichen Schutzhülle auf, und vermeiden Sie dadurch Kabelsalat.

### Kabelmanagement für Lautsprecher

Dank des einzigartigen Designs ist die Aufbewahrung von Kabeln kein Problem mehr. Einfach einpacken, und schon geht's los.



# Daten

## Ton

- Frequenzgang: 100 bis 20.000 Hz
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost, Incredible Surround
- Lautsprecher-Durchm.: 40 mm
- Impedanz: 3 Ohm
- RMS-Nennleistung: 2 x 3 W (6 W)
- Typ: Neodym
- Empfindlichkeit: 80 dB

## Anschlüsse

- Kabellänge: 0,3 m
- Anschluss: 3,5 mm Stereo
- Anschlussausführung: Nickelbeschichtet

## Außenkarton

- EAN: 87 12581 47701 1
- Länge: 56 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 6
- Breite: 24,4 cm
- Bruttogewicht: 4,08 kg
- Höhe: 23,5 cm
- Nettogewicht: 2,478 kg
- Eigengewicht: 1,602 kg

## Komfort

- Bassregler
- Betriebszeit: 6 Stunden
- Stromanzeige
- Lautstärkeregelung

## Innenkarton

- Länge: 22,4 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 2
- Breite: 17,8 cm
- Höhe: 20,6 cm
- Nettogewicht: 0,826 kg
- Bruttogewicht: 1,27 kg
- Eigengewicht: 0,444 kg
- EAN: 87 12581 47702 8

## Leistung

- Adapter-Typ: 9 V, 500 mA
- Batterietyp: AAA, LR03
- Batteriespannung: 1,5 V
- Anzahl der Akkus: 6

## Verpackungsmaße

- Höhe: 23 cm
- Verpackungsart: Karton
- Breite: 21,5 cm
- Tiefe: 17 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 47700 4
- Bruttogewicht: 0,513 kg
- Nettogewicht: 0,413 kg
- Eigengewicht: 0,1 kg

## Zubehör

- AC/DC-Adapter
- Aufbewahrungsetui



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 2.0.5

EAN: 87 12581 47700 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)