

# PHILIPS

Internes Bulk-  
Laufwerk, IDE

DVD

22x

ReWriter

SPD6007BM



## Beschreiben und Etikettieren von DVDs mit nur einem Gerät

Ihre Disc, Ihr Projekt. Erstellen Sie selbst Ihre ganz persönlichen Etiketten in professionellem Design.

### Überragende Leistung

- Überwältigende 22-fache Schreibgeschwindigkeit
- 8,5 GB Speicherkapazität auf einer einseitigen, zweilagigen Disc

### Komfort

- Dieses Laufwerk kann alle CD- und DVD-Formate lesen und beschreiben
- Plug & Play für einfache Installation

### Extrem zuverlässig und robust

- Dynam. Kalibrierung f. beste Qualität bei schneller DVD-Aufzeichnung
- Sicheres u. zuverlässiges Wiederbeschreiben m. Seamless Link

### Erleben Sie neueste Technologie

- Laufwerk mit LightScribe-Funktion
- Double Layer-Brenner für +R und -R, DL-Medien
- Unterstützung für DVD-RAM-Format

# Daten

## Anschlüsse

**Oberfläche:** IDE-/PATA-Schnittstelle

**Weitere Anschlüsse:** DC-Netzanschluss, Master/Slave Auswahl-Jumper

## Systemanforderungen

**Festplattenspeicher:** 650 MB

**PC-Betriebssystem:** Microsoft Windows® Vista, XP, 2000 SP4

**RAM-Speicher:** 256 MB

**Prozessor:** Pentium 4 1.3 GHz CPU oder besser

## Außenkarton

**EAN:** 87 12581 47687 8

**Länge:** 37.8 cm

**Anzahl der Verbraucherverpackungen:** 10

**Breite:** 31.7 cm

**Bruttogewicht:** 10.3 kg

**Höhe:** 23.8 cm

**Nettogewicht:** 7.5 kg

**Eigengewicht:** 2.8 kg

## Komfort

**Einfache Installation:** Plug & Play

## Leistung

**Stromverbrauch:** max. 25 W

**Eingangsleistung:** 5 V DC, 1 A / 12 V, 2 A

## Verpackungsmaße

**Höhe:** 4.2 cm

**Verpackungsart:** Karton

**Breite:** 14.82 cm

**Tiefe:** 17 cm

**Anzahl der enthaltenen Produkte:** 1

**EAN:** 87 12581 47686 1

**Bruttogewicht:** 0.75 kg

**Nettogewicht:** 0.75 kg

## Produktabmessungen

**Höhe:** 4.2 cm

**Breite:** 14.82 cm

**Tiefe:** 17 cm

**Gewicht:** 0.75 kg

## Technische Daten

**Temperaturbereich (in Betrieb):** +5 bis +50 °C

**Sicherheitsnormen:** EN60950, EN60825

**Luftfeuchtigkeit:** 20 bis 80 % relF (keine Kondensation)

**Lagertemperaturbereich:** -40 bis +80 °C

**EMC-Standard:** EN55022, EN55024

## Lesegeschwindigkeit

**CD-ROM:** 48x (7200 KB/s)

**DVD-ROM:** 16x (21600 KB/s)

**Zugriffszeit:** 110 ms

**Puffergröße:** 2 MB

## Schreibgeschwindigkeit

**DVD+R:** 22x (29700 KB/s)

**DVD-R:** 22x (29700 KB/s)

**DVD-RAM:** 12x (16200 KB/s)

**DVD+R DL:** 16x (21600 KB/s)

**DVD-R DL:** 12x (16200 KB/s)

**CD-R:** 48x (7200 KB/s)

## Überschreibgeschwindigkeit

**DVD + RW:** 8x (10800 KB/s)

**DVD-RW:** 6x (8100 KB/s)

**CD-RW:** 32x (4800 KB/s)

# Besonderheiten

## LightScribe

Die Direktbeschriftungstechnik LightScribe macht Beschriftungsstifte und Klebe-Etiketten unnötig! Drehen Sie die speziell beschichtete (wieder-) beschreibbare CD oder DVD einfach um, legen Sie sie erneut in das Laufwerk ein, und „brennen“ Sie Beschriftungen, die in Aussehen und Qualität professionellen Siebdrucken gleichen. Mit der mitgelieferten Software können Sie Text und personalisierte Grafiken kombinieren und der Beschriftung auch zu einem späteren Zeitpunkt hinzufügen. Ihre archivierten Filme, Musiktitel, Fotos und Daten finden Sie jetzt leichter als je zuvor.

## Unterstützung aller CD- und DVD-Formate

Das Laufwerk unterstützt die Formate CD-ROM, CD-R(W), DVD-ROM, DVD+R(W), DVD-R(W), DVD+R DL, DVD-R DL und DVD-RAM. Verschwenden Sie keine Gedanken mehr daran, welche Disc-Formate für Ihr Laufwerk geeignet sind!

## DVD-RAM

Dank der Unterstützung für das DVD-RAM-Format wird dieses Produkt zu einem echten Multi-Aufnahmelaufwerk, das alle CD- und DVD-Formate unterstützt.

## 22-fache Schreibgeschwindigkeit

Ausgerüstet mit der neuesten Technologie erreicht dieses Laufwerk bei einer zugesicherten Stabilität eine maximale Schreibgeschwindigkeit von 22x, was es zum schnellsten Laufwerk der Welt macht.

## 8,5 GB Speicherkapazität

Speicherung von 8,5 GB Daten oder 4 Stunden Video in DVD-Qualität auf einer einseitigen, zweilagigen Disc

## Dynamische Kalibrierung

Dynamische Kalibrierung optimiert die DVD-Schreibqualität bei High Speed-DVD+RW-Laufwerken.

## Seamless Link

Seamless Link verhindert, dass Medien durch Schreibfehler unbrauchbar werden

## Plug & Play

Mit Plug & Play haben Sie die Möglichkeit, neue Komponenten hinzuzufügen und zu nutzen, ohne komplizierte Installationsprozeduren oder technische Analysen durchführen zu müssen.

## Dual-Format-Brenner für +/- DL

Dank eines neuen Laufwerks können beide 8,5 GB-Double Layer-Medien +R und -R beschrieben werden.

