



Philips
PhotoFrame

20,3 cm (8") LCD
Seitenverhältnis 4:3

8FF3CDW

Erinnerungen teilen

Wie viele Digitalfotos sind auf Ihrem PC gespeichert? Mit dem Philips PhotoFrame™ können Sie Erinnerungen ansehen, auffrischen, organisieren und mit anderen teilen – dank der einfachen Anzeige von Digitalfotos in hervorragender Qualität ganz ohne PC.

Klassisches Design: echte Materialien und beste Struktur

- Front in Echtholz mit natürlicher Kornstruktur - passt perfekt zu Ihrer Einrichtung

Einfache Anzeige und Verwaltung Ihrer Digitalfotos

- Alben und Diashows erstellen und Ihre Fotos verwalten
- Viel Spaß mit Collage Pro: automatisch oder von Ihnen bearbeitet
- Ein zusätzlicher SD-Kartensteckplatz für unbegrenzte Speicherkapazität
- Eine einfache PC-Software mit Drag & Drop für die Fotoübertragung

Einfache intuitive Bedienung und toller Komfort

- Automatische Bildausrichtung für Hoch- oder Querformat
- Energieeffizienz mit der Auto-Dimm-Funktion durch Erkennen des Umgebungslichts

Hochwertiges Display für druckreife Bildanzeige

- Seitenverhältnis von 4:3 für optimale verzerrungsfreie Anzeige
- Mit RadiantColor frischen Sie Ihre Erinnerungen auf
- imagen Pro für die scharfe, lebendige und natürliche Wiedergabe von Hautfarben

PHILIPS

Besonderheiten

Perfektes Seitenverhältnis von 4:3

Auf dem digitalen PhotoFrame von Philips werden Ihre Fotos immer im optimalen Seitenverhältnis 4:3 angezeigt.

Unbegrenzte Speicherkapazität

Ihr Philips PhotoFrame wird mit einem zusätzlichen SD-Kartensteckplatz geliefert, mit dem Sie den Speicherplatz Ihres PhotoFrame erweitern können und mehr Platz für all Ihre Erinnerungen haben. Sie haben nahezu unbegrenzten Speicherplatz für Ihre Erinnerungen und Fotos! Dank des Philips Memory Card Managers können Sie Bilder ganz einfach per Drag & Drop zwischen Ihren verschiedenen Speicherkarten verschieben.

Automatische Ausrichtung

Für die automatische Erkennung von Hoch- bzw. Querformaten sorgt ein Sensor, der die Ausrichtung des PhotoFrames ermittelt und jedes Foto richtig anzeigt.

Collage Pro

Wissen Sie noch, wie viel Spaß Sie früher beim Schneiden von Fotos und Zusammenstellen von Fotocollagen hatten? Bei Collage Pro handelt es sich um eine einzigartige, erweiterte Funktion des digitalen PhotoFrame von Philips. Wie bei anderen digitalen FotoFrames von Philips können Sie automatisch eine Collage-Diashow wiedergeben (mit Zufallswiedergabe). Mit Collage Pro können Sie Ihre Collagen zudem selbst erstellen und bearbeiten. Sie können sogar ganz einfach

Collagen von verschiedenen Quellen (z. B. SD-Karte oder USB-Stick) erstellen.

imagen Pro für lebendige Farben

Die einzigartige Philips Bildverbesserungstechnologie analysiert Ihre Fotos automatisch, um die Farbe zu korrigieren und den optimalen Kontrast einzustellen. imagen Pro ist eine erweiterte Bildverbesserung mit den 3 wichtigen imagen-Elementen für mehr Farbtreue, Farbtiefe und Kontrast. Darüber hinaus bietet imagen Pro verbesserte Hauttöne, schärfere Bilder und flimmerfreie Bilder, was besonders bei Standbildern wichtig ist.

PhotoFrame Manager

Sie können Ihren Philips PhotoFrame ganz einfach mit einem USB-Kabel an Ihren Computer anschließen. PhotoFrame Manager ist ein einfaches Drag & Drop-Softwarewerkzeug, mit dem Sie Ihre Fotos von Ihrem Computer auf Ihren Fotorahmen ziehen und ablegen können. Es ist wirklich ganz einfach! Außerdem ist mit dieser Software ein einfaches Bearbeiten wie Zoomen oder Zuschneiden möglich. Sie können auch eine Vorschau der bearbeiteten Bilder anzeigen, bevor Sie die Bilder auf Ihren PhotoFrame übertragen.

RadiantColor

RadiantColor ist eine exklusive Technologie von Philips, die kleinere Fotos im optimalen

Seitenverhältnis von 4:3 anzeigt, indem sie die Farbe an den Bildrändern bis zu den Bildschirmseiten ausweitet. Auf diese Weise werden schwarze Balken und eine Verzerrung des Seitenverhältnisses vermieden.

Echtholz mit natürlicher Kornstruktur

Es gibt viele digitale Fotorahmen auf dem Markt mit einem unschönen und technischen Design. Diese passen häufig nicht in die Wohnlandschaft. Philips bietet jetzt einen PhotoFrame mit einer Front in Echtholz in einem warmen Farbton und natürlicher Kornstruktur an, die perfekt zum einfachen und klaren Rückseiten-Design passt. Fügt sich nicht nur ein, sondern wird zum echten Highlight für jeden Raum!

Smart Album

Mit Smart Album können Sie Alben erstellen, verwalten und Übergangseffekte auf Ihre Diashows anwenden.

Smart Power Pro

Bei Smart Power Pro handelt es sich um einen Sensor, der das Ein- und Ausschalten Ihres PhotoFrame regelt. Durch Ermittlung der Umgebungslichtintensität wird der Energieverbrauch bis zu einem Drittel der Gesamtenergiekosten für Ihren PhotoFrame reduziert. Und das Beste daran: Alles geschieht automatisch!



Daten

Speichermedien

- Integrierter Speicher (RAM): 128 MB (für 510–1020 Fotos, ca. 26 MB vom System verwendet)
- USB: USB-Flashlaufwerk
- Speicherkartentypen: Compact Flash Typ I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia-Karte, xD-Karte, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Anschlüsse

- USB: USB 2.0-Host, USB 2.0-Slave

Außenkarton

- Länge: 29,9 cm
- Anzahl der Verpackungen: 2
- Breite: 24,8 cm
- Bruttogewicht: 3.7648 kg
- Höhe: 24,8 cm
- GTIN: 1 87 12581 41237 8
- Nettogewicht: 1.9988 kg
- Eigengewicht: 1.766 kg

Komfort

- OSD-Bildschirm-Sprachen: Dänisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Chinesisch, Spanisch
- Kartenleser: Integriert (3x)
- Unterstütztes Fotoformat: Bis zu 10 MB JPEG-Dateien, Bis zu 20 Megapixel, JPEG-Foto
- Diashowverwaltung: Diashow erstellen, Diashow löschen, Diashow umbenennen
- Tasten und Bedienelemente: 3 Tasten, 4-Wege-Navigationstaste und Eingabetaste
- Behördliche Zulassung: C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Schweiz, UL/cUL, BSMI
- Diashoweinstellungen: Zufällig, Sequenz, Übergangseffekt, Collage (mehrere Bilder)
- Positionierung: Querformat, Hochformat, Automatische Fotoausrichtung
- Wiedergabemodus: Durchsuchen im Vollbildmodus, Diashow, Durchsuchen in Miniaturansicht
- Albumverwaltung: Erstellen, Löschen, Bearb., Umbenennen
- Fotobearbeitungsanwendung: Kopieren, Löschen, Drehen, Vergrößern & Schneiden
- Fotoeffekte: Monochrom, "Frames", Leuchtende Farben, Sepia
- Bildschirmhintergrund: Schwarz, Weiß, Grau, Automatische Anpassung
- Weiterer Komfort: Kompatibel mit Kensington-Sicherung

- Einrichtungsfunktion: Helligkeitseinstellung, Sprache, Status, Ton ein/aus, Datum und Uhrzeit festlegen, Uhr ein-/ausblenden, Automatisches Ein-/Ausschalten, Erinnerung mit Schlummerfunktion, Fotoquelle, Diashow
- Systemstatus: Firmware-Version, Verbleibender Speicher
- Status des angeschlossenen Mediums: Angeschlossenes Medium, Verbleibender Speicher
- Plug & Play-Kompatibilität: Windows 2000/XP oder höher, Windows Vista, Mac OS X

Leistung

- Stromverbrauch: (System on) 5.09 W
- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
- Stromquelle: DC-Ausgang 9 V, 2 A
- Unterstützung von Energiesparmodus: Wechselspannungsbetrieb

Verpackungsmaße

- Höhe: 22,9 cm
- Verpackungsart: Karton
- Breite: 27,8 cm
- Tiefe: 10,7 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 41237 1
- Bruttogewicht: 1.632 kg
- Nettogewicht: 0.9994 kg
- Eigengewicht: 0.6326 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AC-DC-Adapter, Kurzanleitung, Standfuß, USB-Kabel, CD-ROM mit Software und Anleitung

Abmessungen

- Gerätebreite (inkl. Fuß): 222,6 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 182,2 mm
- Gerätetiefe (inkl. Fuß): 33,2 mm
- Gewicht: 0,34 kg
- Temperaturbereich (in Betrieb): 0 °C bis 40 °C
- Temperaturbereich (außer Betrieb): -10 °C bis 60 °C

Bild/Anzeige

- Bildformat: 4:3
- Kontrastverhältnis (Standard): 300:1
- Auflösung des Displays: 800 x 600
- Betrachtungswinkel: bei C/R > 10, 130 ° (H)/ 110 ° (V)
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Lebensdauer bei 50 % Helligkeit: 20000 Stunde(n)



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 3.0.8

EAN: 87 12581 41237 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com