

Philips
Docking-Entertainment-
System



AZ1330D

Teilen Sie Ihre iPod-Musik zu Hause oder unterwegs

Genießen Sie Ihre iPod-Musik dank des Philips AZ1330D mit leistungsstarkem 2 x 4 W-Sound, so laut Sie mögen. Teilen Sie Ihre Lieblingshits mit anderen und machen Sie aus jeder Feier eine Megaparty oder legen Sie einfach eine CD in das CD-Fach mit Motorsteuerung und genießen Sie Ihre Musik zu Hause.

Exzellente Leistung bei kompaktem Design

- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Bassreflex-Lautsprechersysteme bieten starke und tiefe Bässe
- 2 x 4 W RMS Gesamtausgangsleistung

Einfache Bedienung

- Nur eine Fernbedienung für das System und den iPod
- Albumauswahl für MP3- und WMA-Musik
- Motorisierte CD-Lade für bequemen Zugriff

Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik

- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods
- Digitale Einstellung von Vorwahlprogrammen

PHILIPS

Besonderheiten

Wiedergeben und Aufladen Ihres iPod



Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik auch beim Aufladen Ihres iPods! Dank der Docking-Station können Sie Ihren iPod direkt an das Docking-Entertainment-System anschließen und Ihre Lieblingsmusik in ausgezeichneter Soundqualität wiedergeben. Ihr iPod wird während der Wiedergabe aufgeladen, sodass Sie Ihre Musik genießen können, ohne sich Gedanken über den Ladestand des Akkus machen zu müssen. Verwenden Sie zum Durchsuchen, Auswählen und Wiedergeben der auf dem iPod gespeicherten Musiktitel die Fernbedienung. Das Docking-Entertainment-System lädt Ihren iPod automatisch auf, solange er sich in der Station befindet.

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW



Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

Digitale Einstellung von Vorwahlprogrammen



Digitale Einstellung von Vorwahlprogrammen

Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten

Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

2 x 4 W RMS Gesamtausgangsleistung



2 x 4 W RMS Gesamtausgangsleistung

Motorisierte CD-Lade

Das motorgesteuerte CD-Fach auf der Vorderseite verleiht dem ohnehin schlanken Design dieses Geräts noch das gewisse Etwas. Die elegante und gleichzeitig funktionale Abdeckung des CD-Fachs gleitet auf Knopfdruck nach oben oder unten, wann immer Ihnen danach ist, Ihre Musikauswahl zu ändern. Lehnen Sie sich einfach zurück, und genießen Sie den dynamischen Sound, während Sie durch das transparente Fenster die Disc beobachten können.

Albumauswahl



Albumauswahl für MP3- und WMA-Musik



Daten

Ton

- Lautsprecher-Typen: Bassreflex-Lautsprechersystem
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 4 W
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost
- Soundsystem: Stereo
- Lautsprecher-Durchmesser: 3"
- Lautstärkeregelung: Drehregler

Anschlüsse

- Aux-Eingang
- Kopfhörer: 3,5 mm

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Autom. digitales Tuning
- Frequenz-Bänder: UKW, MW
- Programmspeicherplätze: 25

Komfort

- Hintergrundbeleuchtung
- Displaytyp: LCD
- Fernbedienung: Multifunktional

Leistung

- Batterietyp: LR20
- Batteriespannung: 1.5 V
- Netzstrom
- Anzahl der Akkus: 6

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, Audio-Kabel, Netzkabel, Bedienungsanleitung, Garantiezertifikat

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 307 mm
- Produkttiefe: 260 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 3,15 kg
- Verpackungshöhe: 187 mm
- Verpackungsbreite: 410 mm
- Gewicht: 2,22 kg
- Produktbreite: 358,4 mm
- Produkthöhe: 140,6 mm

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/ Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat Play, Shuffle-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Lademechanismus: Motorisiert, Einschub
- programmierbare Titel: 20
- Basisstation-Wiedergabemodus: iPod wird geladen, Wiedergabe und Pause, Nächster und vorheriger Track, Schnellvorlauf/-rücklauf

iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod mit Farbdisplay, iPod 5. Generation



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 3.0.13

EAN: 87 12581 34184 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com