

Philips
Tragbarer MP3-CD-Player

EXP2461



Erschütterungsfreie MP3-Musikwiedergabe

Mit dem MP3-CD-Player eXp2461 und seinen 10 Stunden unterbrechungsfreier Musikwiedergabe von einer MP3-CD kommen Sie richtig in Stimmung. Der beliebte eXp2461 verfügt über ein zweifarbiges Display und ist die richtige Wahl für unkomplizierten Musikgenuss.

Geben Sie Ihre eigenen CDs und MP3-CDs wieder

- Gibt CD, CD-R und CD-RW wieder
- 10 Stunden Musik auf einer MP3-CD

Stoßfest

- 100 Sekunden Magic ESP™

Verbesserte Bassleistung

- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

PHILIPS

Besonderheiten

10 Std. MP3-Spielzeit auf einer CD



10 Stunden Musik auf einer MP3-CD

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten

Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Gibt CDs, CD-R und CD-RW wieder

Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.

100 Sekunden Magic ESP™



Bei Magic Electronic Skip Protection™ handelt es sich um eine praktische Funktion, die erschütterungsfreie Musikwiedergabe garantiert, auch wenn Ihr MP3-CD-Player beim Joggen oder unterwegs Stößen und anderen Erschütterungen ausgesetzt ist. Geräte mit Magic ESP™ haben einen intelligenten, elektronischen Speicher, der Musikformate wie MP3 und WMA zwischenspeichert. Mithilfe des Speichers werden sowohl der Inhalt als auch die Lasergeschwindigkeit automatisch ausgeglichen, sodass Musikgenuss ohne Unterbrechung garantiert werden kann.



Daten

Ton

- Akustische Rückmeldung
- D/A-Konverter: 1-Bit
- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz
- Ausgangsleistung: 2 x 4 mW RMS
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost
- Signal/Rausch-Verhältnis: >85 dB
- Lautstärkeregelung: digital

Anschlüsse

- Gleichspannungseingang: 4,0 mm, 4,5 V, Centre +
- Line-Ausgang: 3,5 mm
- Kopfhörer: 3,5 mm

Komfort

- Displaytyp: LCD
- Anzeige: Albumnummer, Batteriestatus, CD-Funktionen, DBB, ESP, Betriebsdauer; Zeit; Uhrzeit, Titel

Leistung

- Batterietyp: AA, LR6, UM3
- CD-Betriebszeit im Batteriebetrieb: 15
- MP3-CD-Betriebszeit im Batteriebet.: 22

Zubehör

- AC/DC-Adapter: AY3162 (400 mA)

- Kopfhörer: AY3806 (Ohrhörer)
- Mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung

Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 6
- Verpackungstiefe: 152 mm
- Produktmaße (B x T x H): 140 x 140 x 27,5 mm
- Verpackungshöhe: 65 mm
- Verpackungsart: D-Box
- Verpackungsbreite: 241 mm
- Gehäuse: Hitzebeständiges Gehäuse
- Tiefe des Versandkartons: 407 mm
- Gewicht des Versandkartons: 4,5 kg
- Höhe des Versandkartons: 254 mm
- Breite des Versandkartons: 178 mm
- Produktgewicht: 0,2 kg

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: 50 Titel programmierbar, Hold, Nächste/vorherige Albumsuche, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat One/Album/All, Shuffle Album/All
- Wiedergabemedien: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s
- Electronic Skip Protection (CD): 45 Sekunden
- Unterstützte Dateisysteme: ISO-9660, Joliet, UDF
- Magic ESP (MP3-CD): 100 Sekunden



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 6.0.7

EAN: 87 10895 87039 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com