

# PHILIPS

## AVENT

### Renoveret hurtig flaskevarmer

Opvarmer jævnt, uden varme  
områder

Opvarmer hurtigt

Skånsom optøning

Opvarmer også babymad



SCF355



## Vores hurtigste elektriske sutteflaskevarmer

### Varmer mælken hurtigt og ensartet

På dage, hvor du har rygende travlt, varmer denne Philips Avent-sutteflaskevarmer mælken hurtigt og ensartet op på blot 3 minutter. Den er nem at betjene og har en praktisk optøningsindstilling, og den kan også bruges til at opvarme babymad.

#### Nem at anvende

- Nem at betjene med nyttig opvarmningsvejledning
- Hold mælken varm

#### Praktisk og kompatibel

- Kompatibel med Philips Avent-flasker og -beholdere
- Indstilling til skånsom optøning for sutteflasker
- Du kan også bruge den til at opvarme babymad

#### Ensartet opvarmning

- Opvarmer hurtigt og jævnt

#### Hurtig opvarmning

- Opvarmer sutteflasker på 3 minutter

## Vigtigste nyheder

### Opvarmer på 3 minutter



Flaskevarmeren kan opvarme 150 ml mælk på blot 3 minutter\*.

### Opvarmer hurtigt og jævnt



Flaskevarmeren opvarmer hurtigt og jævnt. Ved at få mælken i cirkulation under opvarmningen undgås ekstra varme områder også.

### Indstilling til skånsom optøning



Flaskevarmeren har en praktisk optøningsindstilling. Den er sikrere end optøning i mikroovn og mere praktisk end brug af vand, da du blot skal vælge indstillingen for at optø frossen mælk eller babymad til flydende form.

### Opvarmer også babymad



Du kan bruge flaskevarmeren til at opvarme både sutteflasker og babymad.

### Fuldt ud kompatibel

Flaskevarmeren er fuldt kompatibel med alle Philips Avent-flasker og beholdere\*. Brug den til bekvalt at opvarme flasker og beholdere til babymad.

### Nem at betjene

Warming reference table

	Start temperature of milk		
Milk content	20°C	5°C	Frozen
60-90ml/2-3oz	3 min	4.5 min	1-1.5 hrs
90-110ml/3-4oz	3 min	5.5 min	
125-150ml/4-5oz	3 min	3.5 min	
180-210ml/6-7oz	4 min	5.5 min	1.5-2.5 hrs
240-260ml/8-9oz	4.5 min	7 min	
290-330ml/10-11oz	5 min	7.5 min	

Drej på knappen for at tænde for sutteflaskevarmeren og vælge den ønskede opvarmningsindstilling. Flaskevarmeren leveres med en nyttig referencetabel, så du nemt kan finde ud af, hvor længe opvarmningen vil tage.

### Hold mælken varm



Mælk eller babymad opvarmes langsomt, holdes varm ved den korrekte temperatur og er klar, når du har brug for det.

## Specifikationer

### Tekniske specifikationer

Spænding: 220-240 V, 50/60 Hz

Strømforbrug: 300 W

### Vægt og mål

Mål på produkt (B x H x D): 160,4 x 139,9 x 148,55 mm

Mål for detailsalgspakning (B x H x D): 175 x 185 x 160 mm

### Oprindelsesland

Designet i: Europa

Fremstillet i: Kina

### Hvad følger med

Flaskevarmer: 1 stk.

