

Philips  
DVD-Micro-Musiksystem

**DVD**

CD, MP3-CD, USB, UKW  
20 W

**MCD2010**



## Entspannen Sie mit großartiger Musik und Filmen

### Begeistert von Sound

Holen Sie mit diesem Philips DVD-Microsystem das Beste aus Ihren DVDs, DivX-Filmen und MP3-CDs. Über USB Direct und MP3 Link können Sie tragbare Musik-Player anschließen, während die Bassreflex-Lautsprecher für hervorragende tiefe und kräftige Bässe sorgen.

#### **Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung**

- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- 20 W RMS Gesamtausgangsleistung
- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis

#### **Genießen Sie Musik und Filme aus verschiedenen Quellen**

- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe
- Wiedergabe von DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- USB Direct für Musik- und Fotowiedergabe

#### **Einfache Bedienung**

- Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort
- Motorisierte CD-Lade für bequemen Zugriff
- Radio Data System für Senderinformationen und Datendienste

# PHILIPS

# Besonderheiten

## Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

## Dolby Digital

Mit Dolby Digital nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr. Egal was Sie sich ansehen – ob eine DVD oder Blu-ray-Disc, eine Fernsehsendung oder heruntergeladene Inhalte – Sie erhalten immer dieselbe Audioqualität in Dolby Digital. Das Beste ist, Sie können sich sicher sein, dass Sie Audioinhalte genauso hören, wie es vorgesehen war, da Dolby Digital auch als Format für Film- und Spiele-Soundtracks verwendet wird. Dolby Digital sorgt im Kino und in Ihrem Zuhause für Surround Sound in Premium-Qualität.

## Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

## Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

## USB Direct



Schließen Sie einfach Ihr USB-Gerät an das System an und teilen Sie Ihre gespeicherten Musikdateien und Fotos mit Familie und Freunden.

## MP3 Link




MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

## Digitaler Tuner mit Programmspeicher



Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.



# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 10 W RMS
- Soundsystem: Dolby Digital
- Klangoptimierung: Digitale Klangsteuerung, Dynamic Bass Boost

## Lautsprecher

- Lautsprecher: 10-cm-Woofer (4")
- Lautsprechertypen: Bassreflex-Lautsprechersystem

## Anschlüsse

- Rückseitige Anschlüsse: Komponenten-Videoausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Ausgang, Aux-Eingang, Line-Ausgang, UKW-Antenne, Lautsprecher links und rechts
- USB: USB-Host
- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang
- Kopfhörer: 3,5 mm

## Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm
- Wiedergabemedien: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB-Flashlaufwerk
- Sonstiges: ID3-Tag Unterstützung
- USB-Direct-Wiedergabemodi: Schnelrücklauf/-vorlauf, Wiedergabe/Pause, Vorherige/Nächste, Wiederholen, Shuffle, Stopp

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne (75 Ohm)
- Frequenzbänder: UKW-Mono, UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 20
- RDS: Programmtyp, Radio-Text, RDS-Uhrzeiteinstellung, Sendername
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning, autom. Scan, Einfache Einrichtung (Plug & Play)

## Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm, USB-Alarm
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch,

- Griechisch, Ungarisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm, Sleep Timer
- Lademechanismus: Fach
- Displaytyp: LCD-Display

## Leistung

- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Composite-Videokabel (Y), Netzkabel, UKW-Antenne, Schnellstartanleitung
- Fernbedienung: 34-Tasten-Fernbedienung
- Benutzerhandbuch: 16 Sprachen

## Abmessungen

- Bruttogewicht: 3,8 kg
- Nettogewicht: 3,24 kg
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 144 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 140 mm
- Tiefe des Hauptgeräts: 210 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 118 mm
- Breite des Hauptgeräts: 200 mm
- Verpackungshöhe: 274 mm
- Verpackungsbreite: 576 mm
- Verpackungstiefe: 190 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 224 mm

## Wiedergabe von digitalen Fotos

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-Flashlaufwerk
- Bildverbesserung: Diashow mit MP3-Wiedergabe, Drehen, Zoom

## Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: Video CD/SVCD, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, USB-Flashlaufwerk
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, Slow Motion, Zoom, Kindersicherung, Discmenü, Schnelrücklauf, Schnellvorlauf, OSD, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Pause, Repeat, Vorwärts/rückwärts suchen, Skip, Standard-Wiedergabe
- DVD-Region-Code: 2



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 2.2.14

EAN: 87 12581 60786 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)