

# PHILIPS



## Auscultadores True Wireless

Auriculares sem almofadas

Som natural. Graves dinâmicos.

Estojo de carregamento de bolso

Chamadas nítidas



TAT2139BK

## Sinta a música e não os auriculares

Sem almofadas e um estojo de carregamento muito pequeno, estes auriculares leves permitem-lhe ouvir música com total conforto onde quer que vá. A função Dynamic Bass proporciona graves mais profundos em volumes baixos e os controlos táteis podem ser personalizados.

### Desde listas de reprodução favoritas a chamadas com amigos

- Ligação Bluetooth multiponto consistente
- Ligue-se a dois dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo
- Som quente e natural. Marca de som Philips.

### Até 28 horas de tempo reprodução. Estojo de carregamento pequeno.

- Até 28 horas de reprodução. Estojo de carregamento que cabe num bolso.
- Aplicação Philips Headphones. Personalize os controlos táteis dos auriculares
- Atribuir a reprodução, pausa, saltar faixas e regular o volume a qualquer um dos auriculares
- Resistência salpicos e transpiração IPX4

### Auriculares True Wireless. Ótimo som, sem pressão

- Auriculares pequenos e confortáveis. Sem almofadas, sem pressão
- Os auriculares assentam na perfeição no ouvido externo
- Excelente som mesmo a um volume baixo com a função Dynamic Bass
- Diafragmas de 13 mm e função Bass Boost
- Chamadas nítidas. Ouvem tudo o que disser.

# Destques

## Auriculares encaixam no ouvido externo



Se não gosta da sensação das almofadas no seu canal auditivo, estes auriculares True Wireless são ideais para si! Cada auricular assenta no ouvido externo e as hastes finas mantêm-nos no devido lugar. Sem almofadas a entrarem no canal auditivo, não há sensação de pressão, mesmo durante sessões de audição mais prolongadas.

## Excelente som. Dynamic Bass.



Estes auriculares True Wireless podem ser pequenos, mas não precisa de aumentar o volume para obter o melhor som dos seus

diafragmas de 13 mm. Ative a função Dynamic Bass através do auricular esquerdo ou da aplicação Philips Headphones e desfrute de todo o poder das suas basslines favoritas, mesmo que esteja a ouvir com o volume baixo.

## Chamadas nítidas



Durante uma chamada, a sua voz será ouvida a alto e bom som! Dois microfones com formação de feixe captam com precisão o som da sua voz, enquanto um algoritmo de redução de ruído reduz algum do ruído de fundo do mundo à sua volta. Pode atender chamadas através dos controlos táteis em qualquer um dos auriculares.

## Até 28 horas (7 + 21)

Obtém 7 horas de reprodução com um carregamento completo e 21 horas adicionais a partir do estojo. Se precisar de um carregamento rápido, coloque novamente os auriculares no estojo durante apenas 15 minutos e obterá uma hora adicional. Os auriculares demoram 2 horas a carregar na totalidade e o estojo pode ser carregado através de USB-C.

## Aplicação Philips Headphones

Pode utilizar a aplicação Philips Headphones para gerir os dispositivos aos quais mantém a ligação. Também pode atribuir os controlos táteis para reproduzir, colocar em pausa, saltar faixas e regular o volume do auricular esquerdo ou direito: extremamente prático se estiver a utilizar o modo mono para ouvir através de apenas um auricular enquanto o outro carrega.

## Resistência salpicos/transpiração IPX4

Com classificação IPX4, estes auriculares True Wireless são totalmente resistentes a salpicos. Conseguem suportar mais do que um pouco de suor e não precisa de se preocupar se começar a chover.

## Conetividade Bluetooth consistente

A conetividade Bluetooth avançada proporciona-lhe uma ligação mais estável para uma transmissão contínua perfeita e permite-lhe ligar-se a dois dispositivos Bluetooth (iOS ou Android) em simultâneo. Desfrute dessa lista de música ou ouça sem interrupções o seu podcast favorito sem perturbações no som.

## A marca de som Philips

De música a podcasts, desfrute do que ouve! Estes auriculares True Wireless dispõem de diafragmas grandes de 13 mm, sintonizados com a marca de som Philips. Independentemente dos seus gostos, desfrutará de um som quente e natural com graves profundos.

# Especificações

## Som

Diâmetro da coluna: 13 mm  
Tipo de diafragma: Dinâmica  
Impedância: 16 ohm  
Sensibilidade: 94 dB (1k Hz, -10 dBFs)  
Limites frequência: 20 - 20 000 Hz  
Entrada máxima de corrente: 10 mW

## Conectividade

Versão Bluetooth: 5,3  
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Alcance máximo: Até 10 m  
Ligação multiponto  
Codecs suportados: SBC

## Embalagem exterior

Número de embalagens para o consumidor: 24  
GTIN: 1 48 95229 13956 2  
Comprimento: 24,80 cm  
Largura: 22,30 cm  
Peso bruto: 2,807 kg  
Peso líquido: 1,42 kg  
Tara: 1,387 kg  
Comprimento: 21,20 cm

## Conveniência

Resistência à água: IPX4  
Suporta a aplicação Philips Headphones  
Modo mono para TWS  
Atualizações de firmware possíveis  
Tipo de controlos: Toque  
Emparelhamento rápido Google

## Embalagem interior

Número de embalagens para o consumidor: 3  
GTIN: 2 48 95229 13956 9  
Comprimento: 11,50 cm  
Largura: 10,20 cm  
Comprimento: 9,00 cm  
Peso bruto: 0,311 kg  
Peso líquido: 0,18 kg  
Tara: 0,131 kg

## Alimentação elétrica

Número de pilhas: 3 unid.  
Tempo de reprodução de música: 7 + 21 hora(s)  
Tempo de carga: 2 hora(s)  
Carregamento rápido: 15 mins for 1 hr  
Tipo de bateria (estojo de carregamento): Lithium Polymer (Built-in)  
Tipo de bateria (auricular): Lithium Polymer (Built-in)  
Capacidade da bateria (auricular): 50 mAh  
Capacidade da bateria (estojo): 520 mAh  
Peso da bateria (total): 12,5 g

## Dimensões da embalagem

Tipo de embalagem: Caixa  
Tipo de disposição na prateleira: Pendurado  
Número de produtos incluídos: 1  
EAN: 48 95229 13956 5  
Comprimento: 9,5 cm  
Largura: 9 cm  
Profundidade: 3,3 cm

Peso bruto: 0,085 kg  
Peso líquido: 0,059 kg  
Tara: 0,026 kg

## Acessórios

Guia de início rápido  
Estojo de carregamento  
Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 200 mm

## Design

Cor: Preto  
Estilo de utilização: Auricular  
Ajusta à orelha: Auriculares

## Telecomunicações

Microfone para chamadas: 2 mics

## Assistente de voz

Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google  
Ativação do assistente de voz: Toque multifunções  
Suporte do assistente de voz

## Dimensões

Dimensões dos auriculares (LxPxA): 2,05 x 1,90 x 2,90 cm  
Dimensões da caixa de carregamento (LxPxA): 5,10 x 2,60 x 4,40 cm  
Peso total: 0,041 kg

## UPC

UPC: 8 40063 20342 6

