

Philips  
Tragbarer CD-Player



AX3301

## Kompakt und stoßfest

Suchen Sie nach einem CD-Player mit hoher Funktionalität und supercoolem Design? Der AX3301 ist Ihre Wahl. Kompakt und ultramodern mit einem einzigartigen, optisch animierten Gehäuse und in einer Vielzahl aufregender Farben für ein unterhaltsames Musikerlebnis.

### Modernes Design

- Einzigartiges, optisch animiertes Gehäuse macht gute Laune
- Flacher tragbarer CD-Player im runden, kompakten Design

### Für alle Discstypen

- Gibt CD, CD-R und CD-RW wieder

### Stoßfest

- 45 Sekunden ESP™

### Verbesserte Bassleistung

- Sorgt bei jeder Lautstärke für optimale Bässe
- Stereokopfhörer mit praktischem Lautstärkereger

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Rund, flach und kompakt

Flacher tragbarer CD-Player im runden, kompakten Design

### Optisch animiertes Gehäuse

Einzigtiges, optisch animiertes Gehäuse macht gute Laune

### 45 Sekunden ESP™

Bei Electronic Skip Protection handelt es sich um eine praktische Funktion, die erschütterungsfreie Musikwiedergabe garantiert, auch wenn Ihr Player beim Joggen oder unterwegs Stößen und anderen Erschütterungen ausgesetzt ist. Geräte mit Electronic Skip Protection haben einen intelligenten, elektronischen Speicher, der Inhalte wie auch die Lasergeschwindigkeit automatisch ausgleicht, sodass Musikgenuss ohne Unterbrechung garantiert werden kann.

### Digital Dynamic Bass Boost



Digital Dynamic Bass Boost ermöglicht bei hoher Lautstärke eine maximale Bassverstärkung ohne Verzerrung und sorgt bei niedriger Lautstärke für eine maximale Bassverstärkung, ohne die tiefsten Bassfrequenzen zu beeinträchtigen. Ein fortschrittliches elektronisches System überwacht ständig die Lautstärke- und Basspegel. Es berechnet jeweils die Pegel, bei denen keine Verzerrung auftritt, und erzeugt so optimierte Bässe. Mit Digital Dynamic Bass Boost können Sie unabhängig von der

eingestellten Lautstärke ein grandioses Basserlebnis genießen.

### Kopfhörer mit Lautstärkereglern

Stereokopfhörer mit praktischem Lautstärkereglern

### Gibt CDs, CD-R und CD-RW wieder

Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.



# Daten

## Ton

- Akustische Rückmeldung
- D/A-Konverter: 1-Bit
- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz
- Ausgangsleistung: 2 x 5 mW RMS
- Verbesserung der Soundqualität: Digital Dynamic Bass Boost
- Signal/Rausch-Verhältnis: >85 dB
- Lautstärkeregelung: digital

## Anschlüsse

- Gleichspannungseingang: 4,0 mm, 4,5 V, Centre +
- Line-Ausgang: 3,5 mm
- Kopfhörer: 3,5 mm

## Komfort

- Displaytyp: LCD
- Anzeige: Batteriestatus, CD-Funktionen, DBB, ESP, Betriebsdauer; Zeit; Uhrzeit, Titel

## Leistung

- Batterietyp: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- CD-Betriebszeit im Batteriebetrieb: 20
- Batterietyp: Wiederaufladbar

## Zubehör

- AC/DC-Adapter: AY3170 (300 mA)
- Kopfhörer: SBC HE225 (mit Lautstärkereglern)
- Mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung

## Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 6
- Verpackungstiefe: 148 mm
- Tiefe der E-Box: 0 mm
- Verpackungshöhe: 49 mm
- Verpackungsart: D-Box
- Produktabmessungen (B x T x H) in mm: 137,5 x 137,5 x 23,3 mm Zoll
- Höhe der E-Box: 0 mm
- Verpackungsbreite: 243 mm
- Breite der E-Box: 0 mm
- Gehäuse: Hitzebeständiges Gehäuse, Linsenförmiges Blatt
- Tiefe des Versandkartons: 160 mm
- Gewicht des Versandkartons: 4.18 kg
- Höhe des Versandkartons: 310 mm
- Breite des Versandkartons: 252 mm
- Produktgewicht: 0,2 kg

## Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: 30 Titel programmierbar, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Hold, Intro-Scan, Repeat Play, Wiederg. ausgehend vom letzten Stopp, Shuffle-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW
- Electronic Skip Protection (CD): 45



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 2.0.3

EAN: 87 10895 79630 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)