

Philips  
Tragbarer CD-Player

**15 Sekunden ESP**  
CD-, CD-R-, CD-RW-  
Wiedergabe

**AX2506**



## Stoßfest

Mit der praktischen runden Form und dem auffallenden, lichtdurchlässigen CD-Fach-Design bietet der lustige und farbenfrohe AX2506 alles für Ihren Musikgenuss unterwegs. Genießen Sie unterbrechungsfreie Musik - jederzeit, überall.

### **Für alle Discypen**

- Gibt CD, CD-R und CD-RW wieder

### **Stoßfest**

- 45 Sekunden ESP™

### **Verbesserte Bassleistung**

- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### 45 Sekunden ESP™

Bei Electronic Skip Protection handelt es sich um eine praktische Funktion, die erschütterungsfreie Musikwiedergabe garantiert, auch wenn Ihr Player beim Joggen oder unterwegs Stößen und anderen Erschütterungen ausgesetzt ist. Geräte mit Electronic Skip Protection haben einen intelligenten, elektronischen Speicher, der Inhalte wie auch die Lasergeschwindigkeit automatisch ausgleicht, sodass Musikgenuss ohne Unterbrechung garantiert werden kann.

### Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken,

damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

### Gibt CDs, CD-R und CD-RW wieder

Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.



# Daten

## Ton

- Akustische Rückmeldung
- D/A-Konverter: 1-Bit
- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz
- Ausgangsleistung: 2 x 4 mW RMS
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost
- Signal/Rausch-Verhältnis: >82 dB
- Lautstärkeregelung: digital

## Anschlüsse

- Gleichspannungseingang: 4,0 mm, 4,5 V, Centre +
- Kopfhörer: 3,5 mm

## Komfort

- Displaytyp: LCD
- Anzeige: Batteriestatus, CD-Funktionen, DBB, ESP, Betriebsdauer; Zeit; Uhrzeit, Titel

## Leistung

- Batterietyp: AA, LR6, UM3
- CD-Betriebszeit im Batteriebetrieb: 15

## Zubehör

- Kopfhörer: AY3806 (Ohrhörer)
- Mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung

## Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 5
- Verpackungstiefe: 45 mm
- Produktmaße (B x T x H): 140 x 140 x 27,5 mm
- Verpackungshöhe: 272 mm
- Verpackungsart: Clam-Shell
- Verpackungsbreite: 196 mm
- Tiefe des Versandkartons: 260 mm
- Gewicht des Versandkartons: 2.39 kg
- Höhe des Versandkartons: 244 mm
- Breite des Versandkartons: 305 mm
- Produktgewicht: 0,2 kg

## Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/ Schnellrücklauf, Hold, Repeat Play, Wiederg. ausgehend vom letzten Stopp, Shuffle-Wiedergabe, Scan
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW
- Electronic Skip Protection (CD): 45



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 1.0.5

EAN: 87 12581 35498 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)