

PHILIPS

Internes Laufwerk

DVD

18x

ReWriter

SPD6002BD



Beschreiben und Etikettieren von DVDs mit einem Gerät

Zuverlässig & kompatibel

Ihre Disc, Ihr Projekt. Erstellen Sie selbst Ihre ganz persönlichen Etiketten in professionellem Design.

Überragende Leistung

- 8,5 GB Speicherkapazität auf einer einseitigen, zweilagigen Disc
- 8-fache Schreibgeschw. auf DVD+R DL
- 18fache Schreibgeschwindigkeit

Komfort

- Plug & Play für einfache Installation
- CD/DVD-Brenner & Etikettendrucker in einem Gerät
- Drehen Sie die Disc einfach um, und beschriften Sie sie in drei Schritten.

Extrem zuverlässig und robust

- Dynam. Kalibrierung f. beste Qualität bei schneller DVD-Aufzeichnung
- Sicheres u. zuverlässiges Wiederbeschreiben m. Seamless Link

Erleben Sie neueste Technologie

- Laufwerk mit LightScribe-Funktion
- Double Layer-Brenner für +R und -R, DL-Medien
- Unterstützung für DVD-RAM-Format

Besonderheiten

LightScribe

Die Direktbeschriftungstechnik LightScribe macht Beschriftungsstifte und Klebe-Etiketten unnötig! Drehen Sie die speziell beschichtete (wieder-) beschreibbare CD oder DVD einfach um, legen Sie sie erneut in das Laufwerk ein, und „brennen“ Sie Beschriftungen, die in Aussehen und Qualität professionellen Siebdrucken gleichen. Mit der mitgelieferten Software können Sie Text und personalisierte Grafiken kombinieren und der Beschriftung auch zu einem späteren Zeitpunkt hinzufügen. Ihre archivierten Filme, Musiktitel, Fotos und Daten finden Sie jetzt leichter als je zuvor.

Dynamische Kalibrierung

Dynamische Kalibrierung optimiert die DVD-Schreibqualität bei High Speed-DVD+RW-Laufwerken.

Dual-Format-Brenner für +/- DL

Dank eines neuen Laufwerks können beide 8,5 GB-Double Layer-Medien +R und -R beschrieben werden.

Brenner & Drucker in einem

Die LightScribe-Technologie erweitert Ihren CD- und DVD-Brenner um Beschriftungsfunktionen.

Plug & Play

Mit Plug & Play haben Sie die Möglichkeit, neue Komponenten hinzuzufügen und zu nutzen, ohne komplizierte Installationsprozeduren oder technische Analysen durchführen zu müssen.

Einfache Beschriftung

Drehen Sie die Disc einfach um. Das Gerät versieht die Disc mit Ihrer persönlichen Beschriftung. So können Sie nicht nur Erinnerungen und digitale Musik auf eine Disc schreiben, sondern diese auch professionell beschriften.

8-fache Schreibgeschw. auf +R DL

Ein neues Laufwerk mit noch leistungsstärkerem Laser für höhere Schreibgeschwindigkeit auf Double Layer-Medien

Seamless Link

Seamless Link verhindert, dass Medien durch Schreibfehler unbrauchbar werden

8,5 GB Speicherkapazität

Speicherung von 8,5 GB Daten oder 4 Stunden Video in DVD-Qualität auf einer einseitigen, zweilagigen Disc

DVD-RAM

Dank der Unterstützung für das DVD-RAM-Format wird dieses Produkt zu einem echten Multi-Aufnahmelaufwerk, das alle CD- und DVD-Formate unterstützt.

18fache Schreibgeschwindigkeit

Dank aktueller Technologien bietet dieses Laufwerk eine bis zu 18fache Schreibgeschwindigkeit. Somit ist es das weltweit schnellste und stabilste Laufwerk.



Daten

Anschlüsse

Oberfläche: IDE-Schnittstelle (ATAPI)

Weitere Anschlüsse: 12-V-

Gleichspannungseingang, IDE-Schnittstellen-

Anschluss, Master/Slave Auswahl-Jumper,

Analoger L/R Audioausgang, DC-

Netzanschluss, Digitaler Audio-Ausgang

Systemanforderungen

Festplattenspeicher: 650 MB

PC-Betriebssystem: Windows® XP, 2000 SP4

RAM-Speicher: 128 MB

Prozessor: Pentium 4 1,3 GHz CPU oder besser

Komfort

Einfache Installation: Plug & Play

Einfache Bedienung: Schrittweise

Bedienungsanleitung

Leistung

Adapter-Typ: DC 5 V/12 V

Stromverbrauch: 25 W

Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör: 4 Montageschrauben,

CD-ROM mit Software und Anleitung,

LightScribe-Medien,

Schnellinstallationsanleitung,

Bedienungsanleitung

Abmessungen

Produktmaße (B x T x H): 146 x 170 x 42 mm

Produktgewicht: <0,9 kg

Technische Daten

Temperaturbereich (in Betrieb): 5 bis 50 °C

Sicherheitsnormen: EN60950, EN60825, UL1950

Luftfeuchtigkeit: 15 bis 80 % RH (keine Kondensation)

Lagertemperaturbereich: -40 bis 65 °C

EMC-Standard: EN55022, EMS55024, FCC, Teil 15

Verpackungsdaten

12NC: 867000027148

EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31709 6

Höhe: 260 mm

Länge: 210 mm

Bruttogewicht: 1,2 kg

Breite: 107 mm

Lesegeschwindigkeit

DVD-ROM: 16-fach (21600 kB/s) von CAV

Zugriffszeit: 160 ms

Puffergröße: 2 MB

CD-R: 48-fach (7200 kB/s) von CAV

DVD-RAM: 5-fach (6750 kB/s) von P-CAV

Software

Ahead Nero Suite 6: EasyWrite Reader 4, InCD

4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6,

Nero Media Player 1, Nero Vision Express 2

Schreibgeschwindigkeit

DVD+R: 18-fach (24300 kB/s) mit CAV

DVD-R: 18-fach (24300 kB/s) mit CAV

DVD-RAM: 12-fach (16200 kB/s) von P-CAV

DVD+R DL: 8-fach (10800 kB/s) von Z-CLV

DVD-R DL: 8-fach (10800 kB/s) von Z-CLV

CD-R: 48-fach (7200 kB/s) von CAV

Außenkarton

12NC: 867000027148

Bruttogewicht: 2 kg

EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31712 6

Höhe: 230 mm

Menge: 2

Länge: 270 mm

Breite: 230 mm

Überschreibgeschwindigkeit

DVD + RW: 8-fach (10800 kB/s) von CLV

DVD-RW: 6-fach (8100 kB/s) von CLV

CD-RW: 24-fach (3600 kB/s) von CAV

Innenkarton

12NC: 8670 000 27148

EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31709 6

Menge: 1

Bruttogewicht: 1,2 kg

Länge: 210 mm

Höhe: 260 mm

Breite: 107 mm

Außenkarton 2

12NC: 8670 000 27148

Menge: 128

EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31715 7

