

Philips
Multimedia-
Lautsprecher 2.1

SPA9350



Kraftvoller Bass, den man fühlen kann

mit separatem Audioverstärker

PC-Lautsprecher 2.1

Beste Soundqualität

- Bassreflex-Lautsprechersysteme für einen tiefen und kraftvollen Bass
- Keine Verzerrungen auch bei maximaler Soundleistung
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Separater Audioverstärker für qualitativ hochwertige Audioleistung
- Die Gesamt-Musikleistung beträgt 100 W
- Ermöglicht die einfache Einstellung hoher und tiefer Töne

Cleveres benutzerfreundliches Design

- Basisstation für iPod und MP3-Player für einfache Navigation
- Steuerung von MP3, PC und AUX
- Funktioniert mit MAC und PC
- Einfache Lautstärkeregelung, Höhen- und Bassregelung

Verbessertes Hörerlebnis für verschiedenste Anwendungen

- Genießen Sie Musik, Spiele, Filme, Fernsehprogramme und Internet-Videos.
- Stereokopfhöreranschluss

PHILIPS

Besonderheiten

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Separater Audioverstärker

Separater Audioverstärker für qualitativ hochwertige Audioleistung

Die Gesamt-Musikleistung beträgt 100 W

Die Gesamt-Musikleistung beträgt 100 W

Bassreflex-Lautsprechersysteme

Eine Kammer hinter dem Lautsprechertreiber, die Luft durch die eingebauten akustisch abgestimmten Öffnungen leitet, garantiert noch kräftigeren und realistischeren Sound.

Keine Verzerrungen

Keine Verzerrungen auch bei maximaler Soundleistung

Höhen- und Bassregelung

Treble und Bass sind Equalizer-Funktionen zum Regeln der hohen und tiefen Tonfrequenzen. Die Höhen regeln die Verstärkung der hohen Töne in der Musik, während die Tiefen zur Verstärkung der tiefen Töne dienen. Mit den Cursortasten nach oben/unten können Sie die tiefen und hohen Töne ganz nach Wunsch weniger stark oder stärker betonen, oder Höhen und Tiefen unverändert lassen, um die Musik wie in der ursprünglichen Aufnahme wiederzugeben. Mit Treble & Bass Control können Sie Ihre Musik so genießen, wie Sie sie am liebsten hören.

Basisstation für iPod und MP3-Player

Basisstation für iPod und MP3-Player für einfache Navigation

Steuerung von MP3/PC/AUX

Steuerung von MP3, PC und AUX

Funktioniert mit MAC und PC

Funktioniert mit MAC und PC

Lautstärkeregelung, Höhen- und Bassregelung

Einfache Lautstärkeregelung, Höhen- und Bassregelung

Genießen Sie ein Multimedia-Erlebnis

Die perfekten Begleiter für Ihr Notebook, mit denen Sie Multimedia, Musik und Videos in großartiger Soundqualität wiedergeben können.

Stereokopfhöreranschluss

Stereokopfhöreranschluss



Daten

Ton

- Bassverstärkung: Dynamic Bass Boost, Bassreflex
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 12,5 W und 25 W
- Verbesserung der Soundqualität: Treble Boost
- Musikleistung: 100 W
- Lautstärkeregelung: Analoge Lautstärkeregelung

Lautsprecher

- Lautsprecher-Erweiterung: Magnetische geschirmte LSB
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 100 bis 20.000 Hz Hz
- Subwoofer-Frequenzbereich: 50 bis 6.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Treiber: 6,4 cm
- Subwoofer-Treiber: 133 mm
- Subwoofer-Typ: Aktiver

Anschlüsse

- Audioeingang für Daten: Stereo-Audio (3,5 mm Buchse) 1 x
- Kabellänge: 1,5 m
- Anschluss: 2 x 3,5 mm Stereo-Eingang und 1 x Cinch-Eingang in (L + R)

Außenkarton

- EAN: 87 12581 53780 7
- Länge: 72,5 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 2
- Breite: 45 cm

- Bruttogewicht: 18,2 kg
- Höhe: 42,5 cm
- Nettogewicht: 16,2 kg
- Eigengewicht: 2 kg

Komfort

- Einfache Installation: Plug & Play
- Stromanzeige

Leistung

- Leistungs-LED-Anzeige: Blau

Verpackungsmaße

- Höhe: 40,8 cm
- Verpackungsart: Karton
- Breite: 43,5 cm
- Tiefe: 35,5 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 10895 97676 3
- Bruttogewicht: 8,4 kg
- Nettogewicht: 8,1 kg
- Eigengewicht: 0,3 kg

Verpackungsinhalt

- Subwoofer
- Anzahl der Satelliten: 2
- Verstärker
- 3,5-mm-Stereo-Line-Kabel
- Schnellinstallationsanleitung



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 2.0.6

EAN: 87 10895 97676 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com