



Philips
Lautsprecher-
Dockingstation

SBD7000

Rock 'n' Roll

Drehbare Lautsprecher-Dockingstation für Ihr iPhone

Genießen Sie mit der SBD7000 Musik und Filme auf Ihrem iPhone. Wenn Sie Videos ansehen möchten, drehen Sie einfach die Dockingstation, und die Lautsprecher wechseln automatisch zum optimalen Stereosound. Mobilfunk-Abschirmungstechnologie sorgt für störungsfreien Sound.

Nehmen Sie Ihre Musik überall hin mit

- Drehen Sie die Lautsprecher-Dockingstation, um Videos anzusehen

Jederzeit einsatzbereit

- Netzteil für den Betrieb zu Hause
- Mobilfunk-Abschirmungstechnologie für störungsfreien Sound

Musik überall weitergeben

- Betreiben Sie Ihre Lautsprecher unterwegs mit Batterien.

Satter Sound

- Class D-Digitalverstärker für hochwertige Soundleistung
- DBE verbessert elektronisch die tiefen Töne
- Wechselnde Audioausgabe, um ein hervorragendes Stereoerlebnis zu gewährleisten.

PHILIPS

Besonderheiten

Netzteil

Betreiben Sie Ihre Lautsprecher mit einem Netzteil, und genießen Sie Ihre Musik zu Hause.

Class D-Verstärker

Der Class D-Digitalverstärker empfängt ein analoges Signal, wandelt es in ein digitales Signal um und verstärkt es digital. Anschließend erhält das Signal in einem Demodulationsfilter seine endgültige Form. Der verstärkte digitale Ausgang bietet alle Vorteile digitaler Audiosignale, einschließlich der verbesserten Tonqualität. Außerdem weist der Class D-Digitalverstärker, anders als herkömmliche AB-Verstärker, einen Wirkungsgrad von über 90 % auf. Das Ergebnis ist ein leistungsfähiger Verstärker mit minimalem Platzbedarf.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Wenn Sie den DBB einschalten, werden die Bässe im Niederfrequenzbereich elektronisch unterstützt. Dadurch wird der Klang konsistenter wiedergegeben - insbesondere bei niedrigem Lautstärkepegel. Sie hören immer beeindruckende Bässe.

Mobilfunk-Abschirmung

Die Mobilfunk-Abschirmung ist eine fortschrittliche Schaltkreistechnologie, die vor

Mobilfunkinterferenzen schützt und störungsfreien Sound garantiert.

Drehen Sie die Lautsprecher-Dockingstation, um Videos anzusehen

Drehen Sie die Lautsprecher-Dockingstation, um Videos anzusehen. Der Standfuß funktioniert sowohl bei horizontaler als auch bei vertikaler Ausrichtung.

Wechselnde Audioausgabe

Ein Wechselmechanismus ändert die Audioausgabe, um ein perfektes Stereoeerlebnis zu gewährleisten, wenn die Lautsprecher-Dockingstation gedreht wird.

Batteriebetrieben

Betreiben Sie Ihre Lautsprecher unterwegs mit Batterien.



Daten

Ton

- Frequenzgang: 100 bis 20.000 Hz
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost
- Lautsprecher-Durchmesser: 40 mm
- Impedanz: 4 Ohm
- RMS-Nennleistung: 4 W
- Typ: Neodym
- Empfindlichkeit: 80 dB

Außenkarton

- EAN: 87 12581 45727 3
- Länge: 55 cm
- Anzahl der Verpackungen: 4
- Breite: 27.3 cm
- Bruttogewicht: 6.99 kg
- Höhe: 33.3 cm
- Nettogewicht: 3.56 kg
- Eigengewicht: 3.43 kg

Komfort

- Betriebszeit: 10 Stunden

- Stromanzeige
- Lautstärkeregelung

Leistung

- Adapter-Typ: 6 V, 2 A
- Batterietyp: LR6
- Batteriespannung: 1.5 V
- Anzahl der Akkus: 4

Verpackungsmaße

- Höhe: 29 cm
- Verpackungsart: Karton
- Breite: 29 cm
- Tiefe: 15.6 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 44173 9
- Bruttogewicht: 1.58 kg
- Nettogewicht: 0.89 kg
- Eigengewicht: 0.69 kg

Zubehör

- AC/DC-Adapter



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 4.0.8

EAN: 87 12581 44173 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com