

Philips
Tragbare Lautsprecher

Universell

SBA3020



Erstklassiger Stereosound auch unterwegs den ganzen Tag

Dieser tragbare Lautsprecher bietet erstklassigen Stereosound und ist gegen Störungen durch Mobiltelefone abgeschirmt. Dank des integrierten Kabels können Sie ihn ganz leicht an mobile Geräte anschließen, und der Akku ermöglicht 8 Stunden Wiedergabe ohne Unterbrechung.

Cleveres Design

- Integrierter einklappbarer Standfuß für noch mehr Musikgenuss

Nehmen Sie Ihre Musik überall hin mit

- Integriertes Kabelmanagement sorgt für optimale Ordnung

Genießen Sie Ihre Musik in Stereoqualität

- Federleichtes, tragbares Design für Musikgenuss unterwegs
- Die attraktiven Lautsprecher füllen jeden Raum mit Ihrer Musik
- Genießen Sie Ihre Musik in erstklassigem Stereosound
- Universell: Anschluss über die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse Ihres Geräts
- Mobilfunk-Abschirmungstechnologie für störungsfreien Sound
- Digitaler Verstärker für störungsfreien Sound

Satter Sound

- Dynamic Bass Boost – Genießen Sie einen besonders tiefen und satten Bass.
- Incredible Surround™ für optimalen Audiogenuss

PHILIPS

Besonderheiten

Füllen Sie Räume mit Ihrer Musik

Das attraktive Lautsprechersystem macht in jedem Raum eine gute Figur. Damit können Sie Musik bei voller Lautstärke ohne Kopfhörer genießen.

Erstklassiger Stereosound

Das HiFi-Lautsprechersystem verfügt über einen Verstärker der Kategorie D, doppelte Woofer und Hochtöner für satte Basstöne und kristallklare hohe Töne, damit Sie Ihre Musik in erstklassiger Stereoqualität genießen können.

Dynamic Bass Boost



Diese innovative Technologie sorgt auch im Bereich der kompakten Lautsprecher für einen unglaublich tiefen und satten Bass. Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen.

Störungsfreier Sound

Um einen noch besseren Sound zu gewährleisten, verfügen diese Lautsprecher über einen digitalen Verstärker. So können Sie den Sound Ihres Musiktelefons mit nur minimalen Störungen genießen, die oft durch Mobiltelefone verursacht werden.

Integrierter einklappbarer Standfuß

Wenn Sie auch unterwegs laut Musik hören möchten, stellen Sie den Lautsprecher für optimalen Musikgenuss einfach mithilfe des integrierten Standfußes auf.

Incredible Surround™

Incredible Surround ist eine Audiatechnologie von Philips, die das Klangfeld deutlich vergrößert und Sie in den Sound eintauchen lässt. Incredible Surround verwendet modernste elektronische Phasenverschiebung und mischt Sound von links und rechts, um die virtuelle Entfernung zwischen beiden Lautsprechern zu vergrößern. Dieser breitere Abstand verbessert den Stereo-Effekt ganz erheblich und erzeugt eine natürlichere Klangdimension. Incredible Surround gibt Ihnen die Möglichkeit, ohne zusätzliche Lautsprecher kompletten Surround mit tieferem und breiterem Sound zu erleben.

Federleichtes, tragbares Design



Das haltbare, federleichte Material und Design machen die Lautsprecher zu perfekten Begleitern unterwegs.

Mobilfunk-Abschirmung

Die Mobilfunk-Abschirmung ist eine fortschrittliche Schaltkreistechnologie, die vor Mobilfunkinterferenzen schützt und störungsfreien Sound garantiert.

Universelle 3,5-mm-Kopfhörerbuchse

Einfach an ein beliebiges mobiles Gerät mit 3,5-mm-Kopfhörerbuchse anschließen, und los geht's – u. a. kompatibel mit iPod, iPhone, GoGear, MP3-Playern, Laptops, Notebooks und Musiktelefonen.

Integriertes Kabelmanagement

Integriertes Kabelmanagement steht für ein Produkt, das die Kabel zusammenhält und so für optimale Ordnung unterwegs oder bei der Aufbewahrung sorgt.

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe(n): Schwarz mit roten Akzenten

Anschlüsse

- Audio-Ausgang: 3,5-mm-Buchse

Außenkarton

- Länge: 25,5 cm
- Anzahl der Verpackungen: 6
- Breite: 20,5 cm
- Bruttogewicht: 3,248 kg
- Höhe: 23,5 cm
- GTIN: 1 87 12581 59471 5
- Nettogewicht: 2,454 kg
- Eigengewicht: 0,794 kg

Leistung

- Adapter-Typ: Fester EU-Stecker
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 8 Stunde(n)
- Output: 5 W

Verpackungsmaße

- Höhe: 23 cm
- Verpackungsart: Dummy
- Regalaufstellung: Dummy
- Breite: 8,5 cm
- Tiefe: 10 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 59471 8
- Bruttogewicht: 0,498 kg
- Nettogewicht: 0,409 kg
- Eigengewicht: 0,089 kg

Universell kompatibel

- Allen Geräten mit 3,5 mm Buchse: Allen Geräten mit 3,5 mm Buchse



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 3.0.5

EAN: 87 12581 59471 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com