

Philips  
Dockingstation

für iPod/iPhone  
Akku-/Netzbetrieb

DS3020



## Füllen Sie den Raum mit Musik und Eleganz

### mit dieser Dockingstation

Ob auf Ihrem Schreibtisch oder an einem anderen Ort – diese Philips Dockingstation DS3020/12 bietet kristallklaren Sound, der jeden Raum gleichmäßig ausfüllt. Synchronisieren Sie Ihr iPhone/Ihren iPod mit Ihrem PC. Genießen Sie maximale Flexibilität, und betreiben Sie das Gerät wahlweise mit Netzstrom oder Batterien.

#### **Kristallklarer Klang**

- DBB behält tiefe Töne für tiefe Bässe bei jeder Lautstärke bei
- Neodymlautsprecher für reinen, ausgewogenen Sound
- Abschirmungstechnologie blockiert Störungen durch Mobiltelefone

#### **Elegant und kompakt**

- Kompaktes Design mit minimalem Platzbedarf für jeden Lebensstil
- 360-Grad-Design für einen wunderbaren Look aus jedem Winkel

#### **Noch vielseitiger**

- PC-Synchronisierung mit Ihrem iPod/iPhone
- Wahlweise Batterie- oder Netzbetrieb für Musikgenuss unterwegs
- Dockingstation für jedes iPhone-/iPod-Modell, selbst mit Hülle
- AUX-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät
- Kostenlose DockStudio App für Internetradio und andere tolle Funktionen

# PHILIPS

# Besonderheiten

## Dynamic Bass Boost (DBB)



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

## Neodymlautsprecher

Neodym eignet sich hervorragend für die Erzeugung eines starken Magnetfeldes, was zu einer höheren Empfindlichkeit der Schwingspule führt und somit die Basswiedergabe und Klangqualität verbessert.

## PC-Synchronisierung

An der Dockingstation anschließen, wiedergeben, synchronisieren und aufladen! Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik über Ihren iPod oder Ihr iPhone, während das angeschlossene Gerät gleichzeitig über USB mit Ihrem PC synchronisiert oder aufgeladen

wird. Erleben Sie hervorragende Soundqualität mit unvergleichlichem Komfort. Sie können stundenlang Musik hören, ohne dass Ihrem Gerät der Strom ausgeht.

## Dockingstation für iPod/iPhone, selbst in einer Hülle



Die clever designte federgestützte Dockingstation ist für jedes iPod-/iPhone-Modell geeignet, und es werden keine speziellen Adapter benötigt. Das Gerät funktioniert bei den meisten Modellen sogar, wenn sich das Gerät in einer Hülle befindet – Stecken Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone ohne großes Hantieren in die Dockingstation und genießen Sie einfach Ihre Musik.

## 360-Grad-Design

360-Grad-Design für einen wunderbaren Look aus jedem Winkel

## AUX-Eingang für einfaches Anschließen

AUX-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät

## Batterie- oder Netzbetrieb

Wahlweise Batterie- oder Netzbetrieb für Musikgenuss unterwegs

## Kompaktes Design

Kompaktes Design mit minimalem Platzbedarf für jeden Lebensstil

## Abschirmungstechnologie

Abschirmungstechnologie blockiert Störungen durch Mobiltelefone

## DockStudio App im App Store



Die kostenlose App enthält viele exklusive Funktionen für Ihre Dockingstation. Sie können den aktuellen Wetterbericht abrufen, die Uhrzeit ablesen und sogar Ihre Lieblingsbilder als Hintergrund anzeigen. Mit DockStudio können Sie sogar Tausende von Internetradiosendern weltweit anhören. Neue Designs und Funktionen erwarten Sie in Kürze.



# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 10 W
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost
- Soundsystem: Stereo
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/verringern

## Lautsprecher

- Neodymmagnet-System

## Anschlüsse

- Aux-Eingang
- PC-Link: USB 2.0

## Leistung

- Batterietyp: AA/LR6 Alkali
- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz, Akku
- Anzahl der Akkus: 4
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 8 Stunde(n)

## Zubehör

- Kabel: 3,5 mm AUX-Eingang
- USB-Kabel: Weiß

## Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 2
- Produktmaße (B x T x H): 210 x 150 x 135
- Gewicht (inkl. Verpackung): 1,33 kg
- Gewicht des Versandkartons: 3.03 kg
- Gewicht: 0.96 kg
- Abmessungen des Versandkartons:

300 x 240 x 145 mm

## Audiowiedergabe

- Basisstation-Wiedergabemodus: iPhone wird geladen

## iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod, iPod classic, iPod Mini, iPod Nano, iPod nano 1. Generation, iPod nano 2. Generation, iPod nano 3. Generation, iPod nano 4. Generation, iPod nano 5. Generation, iPod nano 6. Generation, iPod touch, iPod touch 2. Generation, iPod touch 2. Generation 8/16/32 GB, iPod mit Farbdisplay, iPod 5. Generation

## iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPod-/iPhone-/iPad-App

- Kompatibilität: iOS 4.3 auf iOS 10.3

## iPod-/iPhone-App

- Name der App: DockStudio
- Kostenloser Download aus dem App Store
- Wecker: Mehrere Alarmfunktionen, Sleep-Timer, Aufwachen mit Musik, Aufwachen mit Naturgeräuschen, Aufwachen mit einem Foto
- Wiedergabe: Navigation durch Alben/Titel, Wiedergabesteuerungen
- Uhr: Analoge Anzeige, Digitalanzeige
- Toneinstellungen: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassik



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 6.1.4

EAN: 87 12581 57979 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)