

PHILIPS



Cuffie True wireless

Auricolari senza cuscinetti
Audio naturale. Bassi dinamici
Custodia di ricarica tascabile
Chiamate nitide



TAT2139BK

Immergiti nella musica e dimenticati delle cuffie

Senza cuscinetti e fornite in una custodia di ricarica estremamente piccola, con queste leggere auricolari puoi riprodurre la tua musica preferita nel massimo comfort, ovunque vai. Dotate di Dynamic Bass per bassi più profondi anche a basso volume e di comandi tattili personalizzabili.

Dalle playlist preferite alle chiamate

- Connessione multipoint Bluetooth stabile
- Collegamento a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente
- Philips sound: audio avvolgente e naturale

Fino a 28 ore di riproduzione. Piccola custodia di ricarica.

- Fino a 28 ore di riproduzione. Custodia di ricarica tascabile
- App Philips Headphones. Comandi tattili personalizzati
- Assegna la riproduzione, la pausa, il salto dei brani e il volume a entrambi gli auricolari
- Resistenza a schizzi e sudore IPX4

Auricolari True Wireless. Audio eccezionale in totale relax

- Auricolari piccoli e comodi. Nessun cuscinetto, nessuna pressione
- Gli auricolari si posizionano sull'orecchio esterno in modo sicuro
- Audio eccezionale anche a basso volume con bassi dinamici
- Driver da 13 mm e funzione Dynamic Bass-Boost
- Chiamate nitide. Comunicazione senza interruzioni

In evidenza

Auricolari sull'orecchio esterno



Se non ti piace la sensazione degli auricolari, questa soluzione wireless fa al caso tuo! Ciascun cuscinetto si posiziona nell'orecchio esterno e i sottili steli li mantengono fermi. Gli auricolari non entrano nel condotto uditivo e non si avverte alcuna sensazione di pressione anche durante sessioni di ascolto prolungate.

Audio eccezionale. Bassi dinamici



Questi auricolari wireless sono di piccole dimensioni, ma non significa che sia necessario alzare il volume per ottenere l'audio migliore dai

driver di 13 mm. Attiva la funzione Dynamic Bass toccando l'auricolare destro con tramite l'app Philips Headphones e potrai goderti tutta la potenza dei bassi che preferisci, anche a basso volume.

Chiamate nitide



Durante una chiamata, la tua voce arriverà forte e chiara! Due microfoni di beamforming sono in grado di acquisire con precisione il suono della voce mentre un algoritmo di riduzione del rumore riduce il rumore di fondo del mondo che ti circonda. Puoi rispondere alle chiamate tramite i comandi tattili di entrambi gli auricolari.

Fino a 28 ore (7 + 21)

Una ricarica completa offre 7 ore di riproduzione e 21 ore extra dalla custodia. Se hai bisogno di una carica veloce, rimetti gli auricolari nella custodia per soli 15 minuti e avrai un'ora in più. Sono necessarie 2 ore per ricaricare completamente gli auricolari e la custodia può essere ricaricata tramite USB-C.

App Philips Headphones

Puoi utilizzare l'app Philips Headphones per gestire i dispositivi a cui sei collegato o trovare un auricolare mancante. Inoltre puoi assegnare i comandi tattili per la riproduzione, la pausa, il salto dei brani e il volume all'auricolare destro o sinistro: particolarmente utile se utilizzi la modalità mono per ascoltare tramite un solo auricolare mentre l'altro si ricarica.

Resistenza a schizzi e sudore IPX4

Grazie alla classificazione IPX4, le cuffie True Wireless sono completamente resistenti agli schizzi. Non temono né sudore né pioggia improvvisa.

Connessione Bluetooth stabile

La connettività Bluetooth avanzata ti offre una connessione più stabile per uno streaming senza interruzioni. Potrai connetterti a due dispositivi Bluetooth (iOS o Android) contemporaneamente. Ascolta la tua playlist oppure il tuo podcast preferito senza interruzioni e senza fastidiosi cali dell'audio.

Il suono caratteristico di Philips

Dalla musica ai podcast, l'ascolto sarà sempre piacevole! Questi auricolari True wireless con driver da 13 mm, ottimizzati per il Philips sound, ti offrono un audio avvolgente e naturale, con bassi profondi, qualunque cosa tu voglia ascoltare.

Specifiche

Audio

Diametro altoparlante: 13 mm
Tipo di driver: Dinamico
Impedenza: 16 Ohm
Sensibilità: 94 dB (1 kHz)
Gamma di frequenza: 20 - 20.000 Hz
Potenza in ingresso massima: 10 mW

Connettività

Versione Bluetooth: 5,3
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Distanza massima: Fino a 10 m
Connessione multipoint
Codec supportati: SBC

Scatola esterna

Numero di confezioni consumatori: 24
GTIN: 1 48 95229 13956 2
Lunghezza: 24,80 cm
Larghezza: 22,30 cm
Peso lordo: 2,807 kg
Peso netto: 1,42 kg
Tara: 1,387 kg
Altezza: 21,20 cm

Funzioni utili

Resistenza all'acqua: IPX4
Supporto dell'app Philips Headphones
Modalità mono per TWS
Possibili aggiornamenti del firmware
Tipo di comandi: Contatto
Google Fast Pair

Scatola interna

Numero di confezioni consumatori: 3
GTIN: 2 48 95229 13956 9
Lunghezza: 11,50 cm
Larghezza: 10,20 cm
Altezza: 9,00 cm
Peso lordo: 0,311 kg
Peso netto: 0,18 kg
Tara: 0,131 kg

Potenza

Numero di batterie: 3 pz.
Autonomia di riproduzione: 7 + 21 ore
Tempo di carica: 2 ore
Tempo di ricarica rapido: 15 mins for 1 hr
Tipo di batteria (custodia di ricarica): Lithium Polymer (Built-in)
Tipo di batteria (auricolari): Lithium Polymer (Built-in)
Capacità della batteria (auricolari): 50 mAh
Capacità della batteria (custodia): 520 mAh
Peso della batteria (totale): 12,5 g

Dimensioni dell'imballo

Tipo di imballaggio: Cartone
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
Numero di prodotti inclusi: 1
EAN: 48 95229 13956 5
Altezza: 9,5 cm
Larghezza: 9 cm
Profondità: 3,3 cm

Peso lordo: 0,085 kg
Peso netto: 0,059 kg
Tara: 0,026 kg

Accessori

Guida rapida
Custodia di ricarica
Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 200 mm

Design

Colore: Nero
Utilizzo: Cuscinetto
Tipologia auricolare: Cuffie in ear

Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 2 mics

Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google
Attivazione assistente vocale: Pulsante touch multifunzione
Supporto dell'assistente vocale

Dimensioni (lxpxa)

Dimensione auricolare (LxPxA): 2,05 x 1,90 x 2,90 cm
Dimensioni custodia di ricarica (LxPxA): 5,10 x 2,60 x 4,40 cm
Peso totale: 0,041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20342 6

