

Philips  
Tragbarer CD-Player



AX5303

## Kompakt und stoßfest

mit am Körper tragbarer Fernbedienung

Der CD-Player AX5303 ist das absolut Neueste im Bereich tragbarer Musik. Robuste Innovation und zuverlässige Leistung im kompakten und stoßfesten Design. Die lange Batterielaufzeit und die Fernbedienung sorgen für ungetrübten Musikgenuss unterwegs.

### Für alle Discstypen

- Gibt CD, CD-R und CD-RW wieder

### Stoßfest

- 45 Sekunden ESP™

### Spezielles Design für Mobilität

- Einfach abzulesende Dual-LCD
- NA
- Musikgenuss mit bis zu 45 Stunden Wiedergabe
- Am Körper tragbare Fernbedienung für einfachen Zugriff

### Verbesserte Bassleistung

- Sorgt bei jeder Lautstärke für optimale Bässe
- Stereokopfhörer m. Bass Wave für verbesserte Bassverstärkung

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Flach, stabil und kompakt

### Einfach abzulesende Dual-LCD

Einfach abzulesende Dual-LCD

### Am Körper tragb. Fernbedienung

Am Körper tragbare Fernbedienung für einfachen Zugriff

### Bis zu 45 Stunden Wiedergabe

Musikgenuss mit bis zu 45 Stunden Wiedergabe

### 45 Sekunden ESP™

Bei Electronic Skip Protection handelt es sich um eine praktische Funktion, die erschütterungsfreie Musikwiedergabe garantiert, auch wenn Ihr Player beim Joggen oder unterwegs Stößen und anderen Erschütterungen ausgesetzt ist. Geräte mit Electronic Skip Protection haben einen intelligenten, elektronischen Speicher, der Inhalte wie auch die Lasergeschwindigkeit

automatisch ausgleicht, sodass Musikgenuss ohne Unterbrechung garantiert werden kann.

### Digital Dynamic Bass Boost



Digital Dynamic Bass Boost ermöglicht bei hoher Lautstärke eine maximale Bassverstärkung ohne Verzerrung und sorgt bei niedriger Lautstärke für eine maximale Bassverstärkung, ohne die tiefsten Bassfrequenzen zu beeinträchtigen. Ein fortschrittliches elektronisches System überwacht ständig die Lautstärke- und Basspegel. Es berechnet jeweils die Pegel, bei denen keine Verzerrung auftritt, und erzeugt so optimierte Bässe. Mit Digital Dynamic Bass

Boost können Sie unabhängig von der eingestellten Lautstärke ein grandioses Basserlebnis genießen.

### Stereokopfh. mit Bassverstärk.

Stereokopfhörer m. Bass Wave für verbesserte Bassverstärkung

### Gibt CDs, CD-R und CD-RW wieder

Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.



# Daten

## Ton

- Akustische Rückmeldung
- D/A-Konverter: 1-Bit
- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz
- Ausgangsleistung: 2 x 5 mW RMS
- Verbesserung der Soundqualität: Digital Dynamic Bass Boost
- Signal/Rausch-Verhältnis: >85 dB
- Lautstärkeregelung: digital

## Anschlüsse

- Gleichspannungseingang: 4,0 mm, 4,5 V, Centre +
- Line-Ausgang: 3,5 mm
- Kopfhörer: 3,5 mm

## Komfort

- Displaytyp: LCD
- Fernbedienung: Tragbare, in das Kabel integ. Fernb.
- Anzeige: Batteriestatus, CD-Funktionen, DBB, ESP, Betriebsdauer; Zeit; Uhrzeit, Titel

## Leistung

- Batterietyp: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Wiederaufladbar
- CD-Betriebszeit im Batteriebetrieb: 40
- Batterietyp: Wiederaufladbar

## Zubehör

- AC/DC-Adapter: AY3170 (300 mA)
- Batterien: AY3363 (NiMH-Akku)

- Kopfhörer: SBC HE570/77S
- Mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung
- Fernbedienung: AY3785 (6 Tasten in Kabel integr.)
- Aufbewahrungsetui: AY3267

## Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 6
- Verpackungstiefe: 148 mm
- Tiefe der E-Box: 0 mm
- Verpackungshöhe: 49 mm
- Verpackungsart: D-Box
- Produktabmessungen (B x T x H) in mm: 137,5 x 137,5 x 23,3 mm Zoll
- Höhe der E-Box: 0 mm
- Verpackungsbreite: 243 mm
- Breite der E-Box: 0 mm
- Gehäuse: Hitzebeständiges Gehäuse
- Tiefe des Versandkartons: 160 mm
- Gewicht des Versandkartons: 4.18 kg
- Höhe des Versandkartons: 310 mm
- Breite des Versandkartons: 252 mm
- Produktgewicht: 0,2 kg

## Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: 30 Titel programmierbar, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Hold, Intro-Scan, Repeat Play, Wiederg. ausgehend vom letzten Stopp, Shuffle-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW
- Electronic Skip Protection (CD): 45



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 2.0.3

EAN: 87 10895 79650 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)