

PHILIPS

Universal-Fernbedienung

4-in-1 Universal-Fernbedienung

SRU5040



Lösung für kompletten Funktionsumfang

Zur Bedienung von mehr als 1000 Marken

Eine elegante verchromte Universal-Fernbedienung mit maximaler Funktionalität für die meisten Fernsehgeräte, DVD-Player/Recorder, Videorecorder, Satellitenempfänger oder Kabel-Set-Top-Boxen. Sie hat spezielle Satellitentasten und kann die Codes Ihrer alten Fernbedienung übernehmen.

Schnelle und einfache Einrichtung

- Automatische Suche nach der Gerätemarke
- Bei Fragen und Problemen rufen Sie unsere Service-Hotline an
- Mit beiliegenden Batterien einfach auspacken und loslegen
- Service-Hotline über eine spezielle Website

Großartiger Komfort

- Geeignet für Premiere/Kabel D.-Schlüssel zur Steuerung der digitalen STB
- Hält Stöße und Spritzwasser aus. Einfach weiterverwenden!
- Zeigt an, wann die Batterien ausgetauscht werden müssen
- Attraktives Chrom-Gehäuse

Idealer Ersatz für ausgediente Fernbedienungen

- 4-in-1-Fernbedienung für TV, DVD-Player/-Recorder, STB und Videorecorder
- Praktisches Lernen von IR-Codes von einer anderen Fernbedienung
- Zur Verwendung mit Philips Geräten geeignet

Besonderheiten

4-in-1-Fernbedienung

Ersetzen Sie Ihre Sammlung verschiedener Fernbedienungen durch diese handliche Fernbedienung, mit der Sie Fernsehgeräte, DVD-Player/Recorder, Satelliten-Receiver, Terrestrische Digital-Receiver oder Kabel-Set-Top-Boxen (STB) und Videorecorder bedienen können – und das unabhängig von der Gerätemarke.

Lernfunktion

Die Lernfunktion ermöglicht, dass eine Fernbedienung auf die Infrarot-Signale anderer Fernbedienungen zugreift und sie für die spätere Verwendung speichert. Wenn Gerätecodes nicht in der integrierten Datenbank enthalten sind, können sie stets von der Original-Fernbedienung erlernt werden, indem auf diese gezeigt wird.

Vorprogrammiert für Philips

Wenn Sie Geräte von Philips besitzen, können Sie die Universal-Fernbedienung sofort einsetzen, denn sämtliche Tasten sind für Philips Geräte vorprogrammiert.

Geeignet für Premiere/KD-Schlüssel

Eigens gekennzeichnete Tasten auf der Fernbedienung für besonders einfache Bedienung der digitalen Premiere/Kabel Deutschland Set-Top-Box.

Chrom-Gehäuse

Das stilvolle Chrom-Gehäuse sieht gut aus und passt zu modernen Designer-Geräten.

Spritzwasser- und stoßfest

Das widerstandsfähige Gehäuse hält Spritzwasser, verschütteten Getränken und sogar einem Sturz aus einem Meter Höhe auf einen harten Boden stand.

Warnanzeige bei geringem Ladestand

Informiert rechtzeitig, wann Batterien aufgeladen oder ausgetauscht werden müssen.

Autom. Markensuche

Ihre neue Fernbedienung sucht automatisch nach dem geeignetsten Code für Ihr Gerät, und ist sofort einsatzbereit.

Batterien im Lieferumfang enthalten

Da Sie nicht erst passende Batterien kaufen müssen, können Sie Ihre neue Universal-Fernbedienung sofort nach dem Auspacken benutzen!

Service-Hotline

Wenn Sie Fragen zu Ihrer Universal-Fernbedienung haben oder eine bestimmte Funktion von der umfangreichen integrierten Code-Sammlung nicht abgedeckt ist, wenden Sie sich an die Service-Hotline. Wir stehen Ihnen täglich zur Verfügung.

Online-Service-Hotline

Spezielle Philips Website, die die Codes aller Marken für Ihre Fernbedienung über eine Service-Hotline bereitstellt.

Daten

Komfort

Einfache Installation: Autom. Suche

Anzahl der Tasten: 40

Kopiertastenfunktion

DVD-Funktionen: Navigationstasten,

Systemmenü-Steuerung, Disc-

Menüsteuerung, Zifferntasten

Behördliche Zulassung: CE-Zeichen

Installationsschritte: 2

Sprachunterstützung: D

Vorprogrammiert für Philips

Spritzwassergeschützt

SAT/CBL-Funktionen: Zifferntasten,

Menüsteuerung, Guide, Info, Favoriten, Text-

Funktionen, Einzigartige SAT-

Providerfunktionen

Verbesserung des Videotexts: Fast Text

TV-Funktionen: Programm-Plus/Programm-

Minus, Lautstärke Plus/Minus, Stumm-Schalt.,

Power/Standby, Zifferntasten, Externe AV-

Auswahl, Menüsteuerung,

Farb-/Helligkeitsregler, Videotext-Tasten, Fast

Text-Tasten, Vorheriges Programm, Sleep

Timer, 16:9, Guide, Info

Unterstützte Geräte: Fernseher, Videorecorder,

DVD, SAT, KABEL

Videorecorder-Funktionen: Navigationstasten

(6), ShowView, VCR plus, Menüsteuerung

Leistung

Batterietyp: AAA

Akkulaufzeit: 12 Monate

Anzahl der Akkus: 2

Zubehör

Batterie: Ja, 1,5-V-Batterie, R03/AAA

Verpackungsdaten

12NC: 908210006481

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93596 8

Höhe: 33 mm

Länge: 304 mm

Breite: 157 mm

Außenkarton

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93597 5

Höhe: 172 mm

Menge: 6

Länge: 312 mm

Breite: 151 mm

Infrarotfunktionen

Betriebsreichweite: 10 m

Lernfähige IR-Codes

Lernfähiger Frequenzbereich: 20 bis 70 kHz und 455 kHz

LED-Übertragung: 1

Universelle IR-Code-Datenbank

Anzahl der Marken in der Datenbank: Über 1100

Trägerfrequenzbereich: 24 bis 55 kHz

Übertragungswinkel: 90 Grad

