

Philips  
Multimedia-Lautsprecher  
5.1

MMS260



## Starker Surround Sound

### Das 5.1-Mehrkanal-Audioerlebnis

Mit 80 Watt Musikleistung und Dynamic Bass Boost für kräftige Bässe sorgt das PC-Lautsprecher-System MMS260 mit 5.1-Mehrkanaltechnik für ein faszinierendes Multimedia-Erlebnis.

#### **Erleben Sie Multimedia wie nie zuvor**

- Einfacher Anschluss an PCs oder Laptops
- Kompatibel m. Musik, Spielen, Filmen u. Internetaudioquellen
- 5.1-Kanal-Sound für Dolby Digital®- und EAX®-Wiedergabe

#### **Perfekter Sound für Ihren Computer**

- Genießen Sie PC-Audio mit Hi-Fi-Qualität
- Mehr als 75 Jahre Audio-Erfahrung

#### **Hören Sie jedes Detail**

- Bassreflex-Lautsprechersysteme bieten starke und tiefe Bässe
- Subwoofer für tiefe Bässe plus Satelliten für klare Höhen
- Sorgt bei jeder Lautstärke für optimale Bässe
- Holzgehäuse für hervorragende Bässe

#### **Einfache Bedienung**

- Magnetische Abschirmung verhindert Bildschirmverzerrung
- Beschriftung und Farbkodierung für leichtes Anschließen

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Hi-Fi-Qualität auf dem PC

Philips hat seine mehr als 75-jährige Erfahrung im Audiobereich zur Entwicklung von PC-Audio-Produkten genutzt, die eine vergleichbare Leistung und Qualität wie unsere preisgekrönten Hi-Fi-Systeme bieten.

### 75 Jahre Audio-Erfahrung

Philips hat nicht nur die CD erfunden und das Team angeführt, das die USB-Audio-Spezifikation geschrieben hat, Philips hat auch über Jahrzehnte hinweg Millionen von Audiosystemen, Home Entertainment-Anlagen und Fernsehgeräten produziert. Deshalb können Sie sich darauf verlassen, dass Philips, ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Audioinnovation, PC-Soundsysteme von höchster Klangqualität herstellt.

### Musik, Spiele, Filme, Internet

Sie können alle Arten von Musik, Spiele, Filme und Audioquellen aus dem Internet abspielen und diese Multimediaerlebnisse mit besserem Sound als je zuvor genießen.

### 5.1-Kanalwiedergabe

5.1-Kanal-Sound zur Wiedergabe von Dolby Digital<sup>®</sup>- und EAX<sup>®</sup>-Soundquellen

### Für PCs oder Laptops

Anschluss an PCs oder Laptops

### Subwoofer u. Sat.-Lautsprecher

Das Audiosystem setzt sich aus einem zur Wiedergabe von Bassfrequenzen optimierten Subwoofer sowie zur Wiedergabe von Tönen im mittleren und hohen Frequenzbereich optimierten Satellitenlautsprechern zusammen. Diese beiden Komponenten bilden ein System, das den gesamten Audiofrequenzbereich von tiefen Bässen bis zu glockenhellen hohen Tönen bei minimaler Verzerrung abdeckt.

### Digital Dynamic Bass Boost



Digital Dynamic Bass Boost ermöglicht bei hoher Lautstärke eine maximale Bassverstärkung ohne Verzerrung und sorgt bei niedriger Lautstärke für eine maximale Bassverstärkung, ohne die tiefsten Bassfrequenzen zu beeinträchtigen. Ein fortschrittliches elektronisches System überwacht ständig die Lautstärke- und Basspegel. Es berechnet jeweils die Pegel, bei denen keine Verzerrung auftritt, und erzeugt so optimierte Bässe. Mit Digital Dynamic Bass Boost können Sie unabhängig von der eingestellten Lautstärke ein grandioses Basserlebnis genießen.

### Holz-Subwoofer

Das Gehäuse des Subwoofers ist aus Holz gefertigt und gewährleistet ausgezeichnete Stabilität und Akustikleistung.

### Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen

Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

### Schnelle Installation



Farbkodierte Kabel und klare Beschriftungen sowie die benutzerfreundliche Dokumentation sorgen dafür, dass Sie innerhalb von Minuten startklar sind.

### Magnetische Abschirmung

Da die leistungsstarken Magnete des Lautsprechertreibers magnetisch abgeschirmt sind, müssen Sie auch dann keine Schäden oder Bildverzerrungen befürchten, wenn die Lautsprecher in der Nähe des PC-Bildschirms aufgestellt sind.

# Daten

## Ton

- Bassverstärkung: Digital Bass Boost
- Ausgangsleistung (RMS): 5 x 4 + 20 W
- Musikleistung: 80 W
- Lautstärkeregelung: Analoge Lautstärkeregelung
- Kabel: Feste Kabel

## Lautsprecher

- Lautsprecher-Erweiterung: Magnetische geschirmte LSB
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 200 bis 20.000 Hz Hz
- Subwoofer-Frequenzbereich: 20 bis 200 Hz Hz

## Anschlüsse

- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: 3 x 3,5 mm
- Leistung: Netzteil 18 V

## Komfort

- Stromanzeige

## Leistung

- Leistungs-LED-Anzeige: Blau

## Verpackungsdaten

- 12NC: 908210002954
- EAN/UPC/GTIN: 8710895819190
- Höhe: 247 mm
- Menge: 1
- Länge: 356 mm
- Bruttogewicht: 6.34 kg
- Breite: 245 mm
- Eigengewicht: 0.4 kg

## Außenkarton

- 12NC: 908210002954
- Bruttogewicht: 13.48 kg
- Eigengewicht: 0.8 kg
- EAN/UPC/GTIN: 8710895830294
- Höhe: 375 mm
- Menge: 2
- Länge: 475 mm
- Breite: 340 mm



Ausstellungsdatum  
2024-03-19

Version: 9.0.10

EAN: 87 10895 81919 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)