

PHILIPS

Auscultadores True Wireless

Auriculares sem almofadas

Som natural. Graves dinâmicos.

Estojo de carregamento de bolso

Chamadas nítidas



TAT2139WT

Sinta a música e não os auriculares

Sem almofadas e um estojo de carregamento muito pequeno, estes auriculares leves permitem-lhe ouvir música com total conforto onde quer que vá. A função Dynamic Bass proporciona graves mais profundos em volumes baixos e os controlos táteis podem ser personalizados.

Desde listas de reprodução favoritas a chamadas com amigos

- Ligação Bluetooth multiponto consistente
- Ligue-se a dois dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo
- Som quente e natural. Marca de som Philips.

Até 28 horas de tempo reprodução. Estojo de carregamento pequeno.

- Até 28 horas de reprodução. Estojo de carregamento que cabe num bolso.
- Aplicação Philips Headphones. Personalize os controlos táteis dos auriculares
- Atribuir a reprodução, pausa, saltar faixas e regular o volume a qualquer um dos auriculares
- Resistência salpicos e transpiração IPX4

Auriculares True Wireless. Ótimo som, sem pressão

- Auriculares pequenos e confortáveis. Sem almofadas, sem pressão
- Os auriculares assentam na perfeição no ouvido externo
- Excelente som mesmo a um volume baixo com a função Dynamic Bass
- Diafragmas de 13 mm e função Bass Boost
- Chamadas nítidas. Ouvem tudo o que disser.

Destques

Auriculares encaixam no ouvido externo



Se não gosta da sensação das almofadas no seu canal auditivo, estes auriculares True Wireless são ideais para si! Cada auricular assenta no ouvido externo e as hastes finas mantêm-nos no devido lugar. Sem almofadas a entrarem no canal auditivo, não há sensação de pressão, mesmo durante sessões de audição mais prolongadas.

Excelente som. Dynamic Bass.



Estes auriculares True Wireless podem ser pequenos, mas não precisa de aumentar o volume para obter o melhor som dos seus

diafragmas de 13 mm. Ative a função Dynamic Bass através do auricular esquerdo ou da aplicação Philips Headphones e desfrute de todo o poder das suas basslines favoritas, mesmo que esteja a ouvir com o volume baixo.

Chamadas nítidas



Durante uma chamada, a sua voz será ouvida a alto e bom som! Dois microfones com formação de feixe captam com precisão o som da sua voz, enquanto um algoritmo de redução de ruído reduz algum do ruído de fundo do mundo à sua volta. Pode atender chamadas através dos controlos táteis em qualquer um dos auriculares.

Até 28 horas (7 + 21)

Obtém 7 horas de reprodução com um carregamento completo e 21 horas adicionais a partir do estojo. Se precisar de um carregamento rápido, coloque novamente os auriculares no estojo durante apenas 15 minutos e obterá uma hora adicional. Os auriculares demoram 2 horas a carregar na totalidade e o estojo pode ser carregado através de USB-C.

Aplicação Philips Headphones

Pode utilizar a aplicação Philips Headphones para gerir os dispositivos aos quais mantém a ligação. Também pode atribuir os controlos táteis para reproduzir, colocar em pausa, saltar faixas e regular o volume do auricular esquerdo ou direito: extremamente prático se estiver a utilizar o modo mono para ouvir através de apenas um auricular enquanto o outro carrega.

Resistência salpicos/transpiração IPX4

Com classificação IPX4, estes auriculares True Wireless são totalmente resistentes a salpicos. Conseguem suportar mais do que um pouco de suor e não precisa de se preocupar se começar a chover.

Conetividade Bluetooth consistente

A conetividade Bluetooth avançada proporciona-lhe uma ligação mais estável para uma transmissão contínua perfeita e permite-lhe ligar-se a dois dispositivos Bluetooth (iOS ou Android) em simultâneo. Desfrute dessa lista de música ou ouça sem interrupções o seu podcast favorito sem perturbações no som.

A marca de som Philips

De música a podcasts, desfrute do que ouve! Estes auriculares True Wireless dispõem de diafragmas grandes de 13 mm, sintonizados com a marca de som Philips. Independentemente dos seus gostos, desfrutará de um som quente e natural com graves profundos.

Especificações

Som

Diâmetro da coluna: 13 mm
Tipo de diafragma: Dinâmica
Impedância: 16 ohm
Sensibilidade: 94 dB (1k Hz, -10 dBFs)
Limites frequência: 20 - 20 000 Hz
Entrada máxima de corrente: 10 mW

Conectividade

Versão Bluetooth: 5,3
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Alcance máximo: Até 10 m
Ligação multiponto
Codecs suportados: SBC

Embalagem exterior

Número de embalagens para o consumidor: 24
GTIN: 1 48 95229 13957 9
Comprimento: 24,80 cm
Largura: 22,30 cm
Peso bruto: 2,763 kg
Peso líquido: 1,42 kg
Tara: 1,343 kg
Comprimento: 21,20 cm

Conveniência

Resistência à água: IPX4
Suporta a aplicação Philips Headphones
Modo mono para TWS
Atualizações de firmware possíveis
Tipo de controlos: Toque
Emparelhamento rápido Google

Embalagem interior

Número de embalagens para o consumidor: 3
GTIN: 2 48 95229 13957 6
Comprimento: 11,50 cm
Largura: 10,20 cm
Comprimento: 9,00 cm
Peso bruto: 0,305 kg
Peso líquido: 0,18 kg
Tara: 0,125 kg

Alimentação elétrica

Número de pilhas: 3 unid.
Tempo de reprodução de música: 7 + 21 hora(s)
Tempo de carga: 2 hora(s)
Carregamento rápido: 15 mins for 1 hr
Tipo de bateria (estojo de carregamento): Lithium Polymer (Built-in)
Tipo de bateria (auricular): Lithium Polymer (Built-in)
Capacidade da bateria (auricular): 50 mAh
Capacidade da bateria (estojo): 520 mAh
Peso da bateria (total): 12,5 g

Dimensões da embalagem

Tipo de embalagem: Caixa
Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
Número de produtos incluídos: 1
EAN: 48 95229 13957 2
Comprimento: 9,5 cm
Largura: 9 cm
Profundidade: 3,3 cm

Peso bruto: 0,085 kg
Peso líquido: 0,059 kg
Tara: 0,026 kg

Acessórios

Guia de início rápido
Estojo de carregamento
Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 200 mm

Design

Cor: Branco
Estilo de utilização: Auricular
Ajusta à orelha: Auriculares

Telecomunicações

Microfone para chamadas: 2 mics

Assistente de voz

Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google
Ativação do assistente de voz: Toque multifunções
Suporte do assistente de voz

Dimensões

Dimensões dos auriculares (LxPxA): 2,05 x 1,90 x 2,90 cm
Dimensões da caixa de carregamento (LxPxA): 5,10 x 2,60 x 4,40 cm
Peso total: 0,041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20343 3

