

PHILIPS

Internes Laufwerk

DVD

20x

ReWriter

SPD2413BD



DVD, RAM und CD in Einem

Der Name steht für Zuverlässigkeit & Kompatibilität

Mit dem internen DVD-RW-Laufwerk von Philips können Sie alle DVD-, Dual Layer- und CD-Formate lesen und beschreiben. Es ist selbst von unerfahrenen Benutzern ganz leicht zu installieren, ist extrem zuverlässig und wurde von einem der Erfinder optischer Medien (Blu-ray, DVD und CD) entwickelt.

Überragende Leistung

- 8,5 GB Speicherkapazität auf einer einseitigen, zweilagigen Disc
- 8-fache Schreibgeschw. auf DVD+R DL
- Erstaunliche 20fache Schreibgeschwindigkeit

Komfort

- Schrittweise Anleitungen in 10 Sprachen
- Dual Format

Extrem zuverlässig und robust

- Dynam. Kalibrierung f. beste Qualität bei schneller DVD-Aufzeichnung
- Sicheres u. zuverlässiges Wiederbeschreiben m. Seamless Link

Erleben Sie neueste Technologie

- Double Layer-Brenner für +R und -R, DL-Medien
- Unterstützung für DVD-RAM-Format

Daten

Anschlüsse

Oberfläche: IDE-Schnittstelle (ATAPI)

Weitere Anschlüsse: IDE-Schnittstellen-Anschluss, Master/Slave Auswahl-Jumper

Systemanforderungen

Festplattenspeicher: 650 MB

PC-Betriebssystem: Windows® XP, 2000 SP4

RAM-Speicher: 128 MB

Prozessor: Pentium 4 1,3 GHz CPU oder besser

Außenkarton

Länge: 48 cm

Breite: 47 cm

Bruttogewicht: 9.72 kg

Höhe: 22 cm

Nettogewicht: 8.82 kg

Eigengewicht: .9 kg

Komfort

Einfache Bedienung: Schrittweise Bedienungsanleitung

Leistung

Adapter-Typ: DC 5 V/12 V

Stromverbrauch: 25 W

Verpackungsmaße

Höhe: 20.5 cm

Verpackungsart: Karton

Breite: 22.8 cm

Tiefe: 9.1 cm

Bruttogewicht: 1.097 kg

Nettogewicht: .882 kg

Eigengewicht: .215 kg

Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör: 4 Montageschrauben, CD-ROM mit Software und Anleitung, Bedienungsanleitung, Schnellinstallationsanleitung

Technische Daten

Temperaturbereich (in Betrieb): 5 bis 50 °C

Sicherheitsnormen: EN60950, EN60825, UL1950

Luftfeuchtigkeit: 15 bis 80 % RH (keine Kondensation)

Lagertemperaturbereich: -40 bis 65 °C

EMC-Standard: EN55022, EMS55024, FCC, Teil 15

Lesegeschwindigkeit

DVD-ROM: 16-fach (21600 kB/s) max. von CAV

Zugriffszeit: 160 ms

Puffergröße: 2 MB

CD-R: 48-fach (7200 kB/s) von CAV

DVD-RAM: 12-fach (6750 kB/s) max. von P-CAV

Software

Ahead Nero Suite 6: EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision Express 2

Schreibgeschwindigkeit

DVD+R: 20-fach (24000 kB/s) max. von CAV

DVD-R: 20-fach (24000 kB/s) max. von CAV

DVD-RAM: 12-fach (6750 kB/s) max. von P-CAV

DVD+R DL: 8-fach (10800 kB/s) von Z-CLV

DVD-R DL: 8-fach (10800 kB/s) von Z-CLV

CD-R: 48-fach (7200 kB/s) von CAV

Überschreibgeschwindigkeit

DVD + RW: 8-fach (10800 kB/s) von CLV

DVD-RW: 6-fach (8100 kB/s) von CLV

CD-RW: 24-fach (3600 kB/s) max. von Z-CLV bei UltraSpeed-Discs

Besonderheiten

8-fache Schreibgeschw. auf +R DL

Ein neues Laufwerk mit noch leistungsstärkerem Laser für höhere Schreibgeschwindigkeit auf Double Layer-Medien

Mehrsprachiges Handbuch

Das mehrsprachige Handbuch führt Sie in Ihrer Muttersprache durch den Installationsvorgang.

Dual Format

Laufwerk unterstützt die beiden Formate DVD+R/+RW und DVD-R/RW.

Dynamische Kalibrierung

Dynamische Kalibrierung optimiert die DVD-Schreibqualität bei High Speed-DVD+RW-Laufwerken.

Seamless Link

Seamless Link verhindert, dass Medien durch Schreibfehler unbrauchbar werden

20fache Schreibgeschwindigkeit

Dank neuester Technologien bietet dieses Laufwerk eine bis zu 20fache Schreibgeschwindigkeit. Somit ist es das weltweit schnellste und stabilste Laufwerk.

8,5 GB Speicherkapazität

Speicherung von 8,5 GB Daten oder 4 Stunden Video in DVD-Qualität auf einer einseitigen, zweilagigen Disc

Dual-Format-Brenner für +/- DL

Dank eines neuen Laufwerks können beide 8,5 GB-Double Layer-Medien +R und -R beschrieben werden.

DVD-RAM

Dank der Unterstützung für das DVD-RAM-Format wird dieses Produkt zu einem echten Multi-Aufnahmelaufwerk, das alle CD- und DVD-Formate unterstützt.

