

Philips  
Tragbarer DVD-Player



PET1002

## Ultimatives DVD-Erlebnis

Mit hochauflösendem 25,9 cm (10,2") LCD-Display

Für beste Unterhaltung unterwegs! Das hochauflösende 25,9 cm (10,2") LCD-Display des PET1002 mit Philips Zero Bright Dot™ liefert eine optimale Anzeigequalität. Genießen Sie bis zu 5 Stunden unterbrechungsfreie Wiedergabe von DVDs, DivX®, MPEG4-Filmen und MP3/WMA-CD-Musik.

### Perfekte Anzeige überall

- 26 cm LCD-Display mit hoher Auflösung für optimale Bildqualität
- Zero Bright Dot™-Monitor für optimale Anzeigequalität
- Filme im 16:9 Breitbildformat genießen
- Hochwertige, integrierte Stereo-Lautsprecher

### Tauchen Sie unterwegs ein in AV-Unterhaltung

- Genießen Sie Musik über MP3/WMA-CD, CD oder CD-RW
- Genießen Sie JPEG-Bilddateien gemeinsam mit Picture CD
- Wiedergabe von DVD, DVD+/-R und DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®- und MPEG4-Filmen

### Für höchsten Komfort

- Großflächige Anzeige mit S-Video- und Component Video-Ausgang
- Autoadapter und clevere Fernbedienung
- Doppelte Kopfhöreranschlüsse für doppelten Spaß
- Schlankes, elegantes Design
- Genießen Sie eine unterbrechungsfreie Wiedergabe 5 Stunden lang\*

# PHILIPS

# Besonderheiten

## Wiedergabe von DVD, DivX und MPEG4



Mit DivX<sup>®</sup>-Unterstützung können Sie im Wohnzimmer bequem DivX<sup>®</sup>-kodierte Videos genießen. Das Medienformat DivX<sup>®</sup> ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z.B. Filme, Trailer oder Musikvideos auf Datenträgern, wie CD-R/RW, Speicherkarten oder DVD-Video, gespeichert werden. Die Wiedergabe von DivX<sup>®</sup>-CDs ist auf bestimmten DVD-Playern, DVD-Recordern und Home Entertainment-Systemen möglich.

## Musikgenuss: MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Genießen Sie Musik über MP3/WMA-CD, CD oder CD-RW

## Gemeinsam genießen: Picture CD (JPEG)



Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht es Ihnen, unterwegs Bilder von verschiedenen Disc-Formaten anzuzeigen.

## Zero Bright Dot™-Monitor

Genießen Sie beste Bildqualität ohne störende Schwarzpunkte auf dem LCD-Display. Die meisten LCD-Displays weisen sichtbare

Mängel auf, die innerhalb des Marktsegments als hell leuchtende Pixel ("Bright Dots") bezeichnet werden. Eine begrenzte Anzahl dieser hellen Pixel wurde früher als unvermeidliche Folge des LCD-Herstellungsprozesses angesehen. Strenge Qualitätskontrollen bei der Herstellung von tragbaren Philips DVD Playern gewährleisten, dass unsere LCD-Displays ab Werk frei von Pixelfehlern sind. Mit Zero Bright Dot™ sind helle Pixelfehler bei tragbaren Philips DVD-Playern nun garantiert ausgeschlossen.

## Hochaufl. 25,9 cm (10,2") LCD



Das LCD-Farbdisplay mit hoher Auflösung erweckt Bilder zum Leben. Somit werden Ihre Lieblingsfotos, -filme und -musik genauso detailliert und mit den gleichen lebendigen Farben wie bei einem hochwertigen Drucken angezeigt.

## Filmgenuss im 16:9 Breitbildformat



Geben Sie Videos und digitale Fotos wieder, und teilen Sie sie mit Freunden und Ihrer Familie. Das 16:9 Breitbildformat gilt vom universellen bis hin zum HD-Fernsehen als Standard. Mit dem nativen 16:9 Breitbildformat werden Videos ohne störende schwarze Balken am oberen und unteren Bildrand wiedergegeben. Außerdem entsteht kein

Qualitätsverlust durch Skalierung, also durch das Anpassen des Bilds an unterschiedliche Bildschirmgrößen.

## Integrierte Stereo-Lautsprecher



Die Stereo-Lautsprecher garantieren qualitativ hochwertigen Sound und völlige Unabhängigkeit. Genießen Sie mit integrierten Stereo-Lautsprechern jederzeit und überall ganz komfortabel Ihre Musik, indem Sie einfach die Kopfhörer vom Gerät trennen.

## Schlankes, elegantes Design

Schlankes, elegantes Design

## Bis zu 5 Stunden Filmwiedergabe

Genießen Sie eine unterbrechungsfreie Wiedergabe 5 Stunden lang\*

## Großbildschirm, S-/Components-Video

Großflächige Anzeige mit S-Video- und Component Video-Ausgang

## Autoadapter und Fernbedienung

Dieser tragbare DVD-Player verfügt über einen Autoadapter und eine schlanke Fernbedienung. Schließen Sie den Autoadapter einfach an den Zigarettenanzünder Ihres Autos an, um Ihren Player auch unterwegs mit Strom zu versorgen. Sie müssen sich nie mehr Gedanken machen, ob Ihnen während eines Films oder Spiels der Strom ausgeht. Die Fernbedienung von der Größe einer Kreditkarte eignet sich hervorragend für die Verwendung unterwegs, da sie klein und kompakt ist und sich so ganz einfach verstauen lässt.



# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 250 mW RMS (integrierte Lautsprecher)
- Ausgangsleistung (RMS): 10 mW RMS (Ohrhörer)
- Signal/Rausch-Verhältnis: >80 dB (Kopfh.), >62 dB (int. Lautspr.)

## Anschlüsse

- AV-Eingang: 1 x Composite (FBAS)
- AV-Ausgang: 1 x Composite (FBAS)
- Gleichspannungseingang: 9 V
- Digitaler Audio-Ausgang: Koaxial (Cinch)
- Weitere Anschlüsse: S-Video-Ausgang, Komponenten-Video-Ausgang
- Kopfhöreranschluss: 2 Stereokopfhörerbuchsen, 3,5 mm

## Komfort

- Batterieladeanzeige
- Stoßfest

## Zubehör

- AC/DC-Adapter: AY4112/00 (110 bis 240 V, 50/60 Hz)
- Kabel: 1 A/V-Kabel, 1 S-Video-Kabel, 1 Komponenten-Video-Kabel
- Mitgeliefertes Zubehör: Reisetasche
- Fernbedienung: RC810 (Kreditkartenformat, 38 Tasten)
- Benutzerhandbuch: Gedruckt in 16 Sprachen
- Auto-Set: Zigarettenanzünder-Adapter, 12 VDC
- Batterie-Pack: 7,4 V AY4384, Li-Ionen, wiederaufladbar

## Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 3
- Verpackungstiefe: 258 mm
- Produkttiefe: 180 mm
- Verpackungshöhe: 156 mm

- Verpackungsart: D-Box
- Verpackungsbreite: 392 mm
- Tiefe des Versandkartons: 437 mm
- Höhe des Versandkartons: 295 mm
- Produktbreite: 260 mm
- Breite des Versandkartons: 527 mm
- Produkthöhe: 30 mm
- Produktgewicht: 1,2 kg

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, MP3, WMA
- Wiedergabemedien: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s
- Unterstützte Dateisysteme: ISO-9660, Joliet
- WMA-Bitraten: 32 bis 192 Kbit/s

## Bild/Anzeige

- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 10.2 Zoll
- Effektive Bildfläche: 222,0 x 133,2 mm
- Kontrastverhältnis (Standard): 250:1
- LCD-Displaytyp: Anti-Reflexionsbeschichtung
- Bildschirmtyp: LCD TFT
- Reaktionszeit (Standard): 30 ms
- Helligkeit: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Pixelabstand: 0,2775 mm (B) x 0,2775 mm (H)
- Auflösung: 800 (B) x 480 (H) x 3 (RGB)

## Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/CD-RW
- Komprimierungsformate: MPEG4, DivX
- Disc-Wiedergabemodi: OSD, A-B Wiederholen, Winkel, Discmenü, Schnellrücklauf, Schnellvorlauf, Repeat, Shuffle-Wiedergabe, Langsam rückwärts, Langsam vorwärts, Zoom
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 2.0.8

EAN: 87 10895 94140 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Wiederaufladbare Batterien verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen und müssen möglicherweise ersetzt werden. Die Batterielebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.  
\* Batterielebensdauer variiert je nach Verwendung und Einstellungen.  
\* Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.  
\* DivX, DivX Certified und zugehörige Logos sind Marken von DivXNetworks Inc. und werden unter Lizenz verwendet.