

Philips
Multimedia-
Lautsprecher 2.1



MMS430G

Cooler Game-Sound

100 W (MPO)

Der MMS430G wurde eigens dafür entwickelt, das Klangerlebnis Ihrer Spielkonsole zu verbessern. Er verfügt über einen leistungsstarken Holz-Subwoofer und offene Lautsprecher mit geringer Verzerrung für faszinierenden Klang in allen Frequenzbereichen.

Ultimative Bassleistung

- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- Sorgt bei jeder Lautstärke für optimale Bässe
- Holzgehäuse für hervorragende Bässe

Klingt so gut, wie es aussieht

- Offene Lautsprecher-Systeme f. besseren Sound und geringe Verzerrung
- Mehr als 75 Jahre Audio-Erfahrung
- Farblich auf Ihre Spielkonsole abgestimmt
- Austauschbare farbige Hüllen

Das universelle Soundsystem

- Anschluss an alle gängigen Spielkonsolen
- Anschluss an PC oder MP3-Player

Satter, vielseitiger Sound

- Subwoofer für tiefe Bässe plus Satelliten für klare Höhen
- Unübertroffene Leistung und optimale Soundqualität

PHILIPS

Besonderheiten

Ausgezeichnete Soundqualität

Ein speziell auf die Akustik abgestimmtes Design und hochwertige Treiber garantieren eine optimale Audioleistung.

Subwoofer u. Sat.-Lautsprecher

Das Audiosystem setzt sich aus einem zur Wiedergabe von Bassfrequenzen optimierten Subwoofer sowie zur Wiedergabe von Tönen im mittleren und hohen Frequenzbereich optimierten Satellitenlautsprechern zusammen. Diese beiden Komponenten bilden ein System, das den gesamten Audiofrequenzbereich von tiefen Bässen bis zu glockenhellen hohen Tönen bei minimaler Verzerrung abdeckt.

Entwickelt für Ihre Spielkonsole

Zwei verschiedenfarbige austauschbare Hüllen passen das Lautsprecherset Ihrer Spielkonsole an. Wählen Sie zwischen X Box-Grün und PS2-Blau.

Austauschbare farbige Hüllen

Zwei Lautsprecherhüllen-Sets erlauben das farbliche Anpassen an Ihre Spielkonsole: grün für Xbox® und blau für PS2®. Die Hüllen lassen sich leicht entfernen und können in Sekundenschnelle ausgetauscht werden.

offene Lautsprecher-Systeme

Für besonders klaren Klang werden statt textilen oder metallenen Materialien aerodynamische Abdeckungen verwendet. Diese schützen den Lautsprecher nicht nur vor Schäden, sondern ermöglichen optimale Sound bei minimaler Verzerrung.

75 Jahre Audio-Erfahrung

Philips hat nicht nur die CD erfunden und das Team angeführt, das die USB-Audio-Spezifikation geschrieben hat, Philips hat auch über Jahrzehnte hinweg Millionen von Audiosystemen, Home Entertainment-Anlagen

und Fernsehgeräten produziert. Deshalb können Sie sich darauf verlassen, dass Philips, ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Audioinnovation, PC-Soundsysteme von höchster Klangqualität herstellt.

Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Digital Dynamic Bass Boost



Digital Dynamic Bass Boost ermöglicht bei hoher Lautstärke eine maximale

Bassverstärkung ohne Verzerrung und sorgt bei niedriger Lautstärke für eine maximale Bassverstärkung, ohne die tiefsten Bassfrequenzen zu beeinträchtigen. Ein fortschrittliches elektronisches System überwacht ständig die Lautstärke- und Basspegel. Es berechnet jeweils die Pegel, bei denen keine Verzerrung auftritt, und erzeugt so optimierte Bässe. Mit Digital Dynamic Bass Boost können Sie unabhängig von der eingestellten Lautstärke ein grandioses Basserlebnis genießen.

Holz-Subwoofer

Das Gehäuse des Subwoofers ist aus Holz gefertigt und gewährleistet ausgezeichnete Stabilität und Akustikleistung.

Kompatibel mit Spielkonsole

Das Lautsprechersystem ist mit einem Adapterkabel für den Anschluss an Spielkonsolen mit 2 x RCA-Anschlüssen (z. B. PS2, Xbox, Game Cube usw.) ausgestattet.

Funktioniert mit PC oder MP3-Player

Um die Lautsprecher möglichst vielseitig verwenden zu können, wurden sie mit einem Standard-3,5 mm-Anschluss und einem Adapter für RCA-Anschlüsse ausgestattet. Somit können sie an die gängigsten Audiogeräte wie PC, Laptop oder MP3-Player angeschlossen werden.

Daten

Ton

- Bassverstärkung: Digital Bass Boost
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 10 + 30 W
- Musikleistung: 100 W
- Lautstärkeregelung: Analoge Lautstärkeregelung
- Kabel: Feste Kabel

Lautsprecher

- Lautsprecher-Erweiterung: Magnetische geschirmte LSB
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 180 bis 20.000 Hz Hz
- Subwoofer-Frequenzbereich: 20 bis 180 Hz Hz

Anschlüsse

- Kabellänge: 2 m

- Anschluss: 3,5 mm Stereo
- Leistung: Netzteil 18 V

Komfort

- Stromanzeige

Leistung

- Leistungs-LED-Anzeige: Blau

Zubehör

- Adapter-Stecker: Y-Kabel enthalten (2 x RCA)
- Mitgeliefertes Zubehör: 2 Paar Lautsprecherabdeckungen, Schnellinstallationsanleitung



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 1.0.2

EAN: 87 10895 85869 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com