

Philips
Tragbares
Lautsprechersystem



SBA220

Pure Klangqualität 2 x 2 W

Leistungsstarke XSL-Akustik

Das hochwertige tragbare Lautsprechersystem SBA220 können Sie überallhin mitnehmen, um den Sound von CD-, DVD-, MP3- oder HDD-Playern gemeinsam mit Freunden zu hören. Geschützt durch ein praktisches Etui passen die leistungsstarken Lautsprecher in jede Tasche.

Nehmen Sie Ihre Musik überall hin mit

- Hülle zum Schutz Ihrer Lautsprecher
- Klein und leicht – passt in jede Tasche
- Universal verwendbar mit allen tragbaren Unterhaltungsgeräten

Jederzeit einsatzbereit

- Ordentliche Aufbewahrung von Kabeln, wenn sie nicht benötigt werden

Satter Sound

- DBE verbessert elektronisch die tiefen Töne
- Integrierte Lautsprecher mit XSL-Akustik für dynamischen Sound

PHILIPS

Besonderheiten

XSL-Akustik

XSL-Akustik sorgt bei der ShoqBox für dynamischen Sound und kräftigen Bass. Durch die Kombination von klaren Höhen und Tönen im mittleren Bereich mit leistungsstarken Bässen wird eine beeindruckende Klangwiedergabe erzielt. Fortschrittliche Lautsprechertreiber mit Hightech-Material aus Titankonen und Neodymmagneten erzeugen einen Schalldruck, der fast doppelt so kräftig wie bei einem herkömmlichen Lautsprechertreiber gleicher Größe ist. Die exakte Abstimmung zwischen dem Lautsprechertreiber, der speziellen Akustikarchitektur und den Schaltkreisen garantiert eine überragend dynamische Klangleistung bei kleinen Gehäusen.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Wenn Sie den DBB einschalten, werden die Bässe im Niederfrequenzbereich elektronisch unterstützt. Dadurch wird der Klang konsistenter wiedergegeben - insbesondere bei niedrigem Lautstärkepegel. Sie hören immer beeindruckende Bässe.

Kompakt und leicht

So klein und leicht, dass es nirgendwo stört. Stecken Sie es in die Tasche, und nehmen Sie es überall mit.

Tragetasche



Bewahren Sie Ihre Lautsprecher in dieser praktischen und weichen Schutzhülle auf, und vermeiden Sie dadurch Kabelsalat.

Für tragbare Geräte

Universal verwendbar mit allen tragbaren Geräten der Unterhaltungselektronik. Einfach nur mit dem 3,5 mm-Stecker anschließen.

Kabelmanagement für Lautsprecher

Dank des einzigartigen Designs ist die Aufbewahrung von Kabeln kein Problem mehr. Einfach einpacken, und schon geht's los.



Daten

Ton

- Frequenzgang: 100 bis 20.000 Hz
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost
- Lautsprecher-Durchm.: 40 mm
- Impedanz: 4 Ohm
- RMS-Nennleistung: 2 x 2 W (4 W)
- Typ: Neodym
- Empfindlichkeit: 80 dB

Anschlüsse

- Kabellänge: 0,4 m
- Anschluss: 3,5 mm Stereo
- Anschlussausführung: Nickelbeschichtet

Außenkarton

- EAN: 87 10895 93625 5
- Länge: 41.6 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 6
- Breite: 21 cm
- Bruttogewicht: 3.1971 kg
- Höhe: 22.2 cm
- Nettogewicht: 1.7964 kg
- Eigengewicht: 1.4007 kg

Komfort

- Bassregler
- Betriebszeit: 6 Stunden
- Stromanzeige
- Lautstärkeregelung

Innenkarton

- Länge: 19.2 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 2
- Breite: 13.3 cm
- Höhe: 20.6 cm
- Nettogewicht: 0.5988 kg
- Bruttogewicht: 0.9471 kg
- Eigengewicht: 0.3483 kg
- EAN: 87 10895 88039 8

Leistung

- Adapter-Typ: 9 V, 500 mA
- Batterietyp: AAA, LR03
- Batteriespannung: 1.5 V
- Anzahl der Akkus: 6

Verpackungsmaße

- Höhe: 6 cm
- Verpackungsart: Karton
- Breite: 18.4 cm
- Tiefe: 18.9 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 10895 86634 7
- Bruttogewicht: 0.4289 kg
- Nettogewicht: 0.2994 kg
- Eigengewicht: 0.1295 kg

Zubehör

- Aufbewahrungsetui



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 4.0.9

EAN: 87 10895 86634 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com