

# PHILIPS

Internes Bulk-  
Laufwerk

DVD

16x

ReWriter

SPD6000BM



## Eine einfach überragende Leistung

Dual-Format-Brenner & Etikettendrucker in Einem

Ihre Disc, Ihr Projekt. Erstellen Sie eigene Etiketten in professionellem Design!

### Überragende Leistung

- Laufwerk mit LightScribe-Funktion
- 8,5 GB Speicherkapazität auf einer einseitigen, zweilagigen Disc
- Schnelle 16x Schreibgeschwindigkeit auf DVD+R/-R
- DVD-Brenner mit 16-facher Schreibgeschwindigkeit auf DVD+R

### Komfort

- CD/DVD-Brenner & Etikettendrucker in einem Gerät
- Drehen Sie die Disc einfach um, und beschriften Sie sie in drei Schritten.

### Extrem zuverlässig und robust

- Dynam. Kalibrierung f. beste Qualität bei schneller DVD-Aufzeichnung
- Sicheres u. zuverlässiges Wiederbeschreiben m. Seamless Link

### Erleben Sie neueste Technologie

- Double Layer-Brenner für +R und -R, DL-Medien

# Daten

## Anschlüsse

**Oberfläche:** IDE-Schnittstelle (ATAPI)

**Weitere Anschlüsse:** 12-V-

Gleichspannungseingang, Analoger L/R Audio-Ausgang 2 x, IDE-Schnittstellen-Anschluss, Master/Slave Auswahl-Jumper

## Systemanforderungen

**Festplattenspeicher:** 650 MB

**PC-Betriebssystem:** Windows<sup>®</sup> 2000 und XP

**RAM-Speicher:** 128 MB

**Prozessor:** Pentium 4 1.3 GHz CPU oder besser

## Komfort

**Einfache Installation:** Plug & Play

**Einfache Bedienung:** Schrittweise

Bedienungsanleitung

## Leistung

**Adapter-Typ:** DC 5 V/12 V

**Stromverbrauch:** 12 W W

## Abmessungen

**Produktabmessungen (B x T x H) in mm:** 145 x 170 x 41,3 mm Zoll

**Produktgewicht:** &lt;0,9 kg kg

## Technische Daten

**Temperaturbereich (in Betrieb):** 5 bis 50 °C

**Sicherheitsnormen:** EN60950, EN60825, UL1950

**Luftfeuchtigkeit:** 5 bis 90 % relF (keine Kondensation)

**Zugriffszeit:** CD: &lt;120 ms (typisch), DVD: &lt;140 ms (typisch)

**EMC-Standard:** EN55022, EMS55024, FCC, Teil 15

## Verpackungsdaten

**12NC:** 908210008104

**EAN/UPC/GTIN:** 8710895963183

**Höhe:** 41.3 mm

**Länge:** 170 mm

**Bruttogewicht:** 0.9 kg

**Breite:** 145 mm

## Lesegeschwindigkeit

**DVD-ROM:** 16-fach (21600 kB/s) von CAV

**Puffergröße:** 2 MB

**CD-R:** 48-fach (7200 kB/s) von CAV

## Schreibgeschwindigkeit

**DVD+R:** 16-fach (21600 kB/s) max. von CAV

**DVD-R:** 16-fach (21600 kB/s) max. von CAV

**DVD+R DL:** 8-fach (10800 kB/s) von Z-CLV

**DVD-R DL:** 4-fach (5400 kB/s) von CLV

**CD-R:** 48-fach (7200 kB/s) von P-CAV

**LightScribe:** 1,6-fach DVD+R-Medien, 1,6-fach CDR-Medien

## Außenkarton

**Bruttogewicht:** 11 kg

**EAN/UPC/GTIN:** 8710895963190

**Höhe:** 27 mm

**Menge:** 10

**Länge:** 52.6 mm

**Breite:** 41.2 mm

## Überschreibgeschwindigkeit

**DVD + RW:** 8-fach (10800 kB/s) von CLV

**DVD-RW:** 6-fach (8100 kB/s) von CLV

**CD-RW:** 24-fach (3600 kB/s) von Z-CLV bei UltraSpeed-Discs

## Außenkarton 2

**Menge:** 630

# Besonderheiten

## Dynamische Kalibrierung

Dynamische Kalibrierung optimiert die DVD-Schreibqualität bei High Speed-DVD+RW-Laufwerken.

## Seamless Link

Seamless Link verhindert, dass Medien durch Schreibfehler unbrauchbar werden

## 16-fache Schreibgeschwindigkeit auf DVD

Superschnelle 16x Aufnahme auf DVD+R- und DVD-R-Discs

## 16-fache Schreibgeschw. auf DVD+-R

16-fache Schreibgeschwindigkeit auf DVD+-R

## 8,5 GB Speicherkapazität

Speicherung von 8,5 GB Daten oder 4 Stunden Video in DVD-Qualität auf einer einseitigen, zweilagigen Disc

## LightScribe

Die Direktbeschriftungstechnik LightScribe macht Beschriftungsstifte und Klebe-Etiketten unnötig! Drehen Sie die speziell beschichtete (wieder-) beschreibbare CD oder DVD einfach um, legen Sie sie erneut in das Laufwerk ein, und „brennen“ Sie Beschriftungen, die in Aussehen und Qualität professionellen Siebdrucken gleichen. Mit der mitgelieferten Software können Sie Text und personalisierte Grafiken kombinieren und der Beschriftung auch zu einem späteren Zeitpunkt hinzufügen. Ihre archivierten Filme, Musiktitel, Fotos und Daten finden Sie jetzt leichter als je zuvor.

## Dual-Format-Brenner für +/- DL

Dank eines neuen Laufwerks können beide 8,5 GB-Double Layer-Medien +R und -R beschrieben werden.

## Brenner & Drucker in einem

Die LightScribe-Technologie erweitert Ihren CD- und DVD-Brenner um Beschriftungsfunktionen.

## Einfache Beschriftung

Drehen Sie die Disc einfach um. Das Gerät versieht die Disc mit Ihrer persönlichen Beschriftung. So können Sie nicht nur Erinnerungen und digitale Musik auf eine Disc schreiben, sondern diese auch professionell beschriften.

