

PHILIPS

Externe Festplatte

750 GB

eSATA

USB 2.0

SPD5125CC



Sichere Speicherung von Sicherungsdateien

Speicherung, gemeinsame Verwendung und Sicherung von Daten

Archivieren Sie Ihre Lieblingsfilme, -musik und schönsten Erinnerungen! Mit dieser externen Festplatte von Philips wird Ihnen nie mehr der Speicherplatz ausgehen, und Sie werden keine Daten mehr verlieren. Durch ihre Langlebigkeit bietet sie eine hohe Betriebssicherheit.

Sichern Sie Ihre Dateien sofort

- One-Click Back-Up-Taste

Verhindern Sie Datenverlust

- Taste zum gesicherten Abschalten

Superschnelle Datenübertragung

- eSATA-Verbindung mit 3 Gb/s Übertragungsgeschwindigkeit
- Schnelle Datenübertragung mit USB 2.0-Verbindung und Prolific Chip

Robust und stabil

- Hochwertiges, dickes Aluminiumgehäuse

Besonderheiten

eSATA-Verbindung

Die eSATA-Verbindung garantiert mit 3Gb/s eine superschnelle Übertragung von Dateien, die 6 Mal schneller als die Übertragung über eine USB-Schnittstelle ist.

One-Click Back-Up-Taste

Vereinfachen Sie das Erstellen von Sicherungskopien und die Synchronisation mit der benutzerfreundlichen One-Click Back-Up-Taste

Extradickes Aluminiumgehäuse

Das hochwertige Aluminiumgehäuse verlängert die Lebensdauer der Festplatte und schützt dadurch Ihre Daten. Außerdem dämpft es die Geräusche der Festplatte und gewährleistet so einen geräuscharmen Betrieb.

Taste zum gesicherten Abschalten

Überprüft vor dem Abschalten der externen Festplatte, ob alle Daten gespeichert sind und ob abgeschaltet werden kann

Schnelle Datenübertragung mit USB 2.0

Die Festplatte ist für superschnelle Datenübertragung mit USB 2.0 und einem Prolific Chip ausgestattet.



Daten

Speichermedien

Zugriffszeit (normal): 8,5 ms

Festplattenkapazität: 750 GB

Laufwerkstyp: 8,9 cm Festplattenlaufwerk

Drehzahl: 7200 U/min

Übertragungsrate: 480 Mb/s

Pufferspeicher: 8 MB

Anschlüsse

Oberfläche: eSATA und Highspeed-USB 2.0

Systemanforderungen

PC-Betriebssystem: Windows 2000, Windows XP

Prozessor: Pentium 4, 1 GHz; 128 MB RAM

Zubehör

CD-ROM

Kurzanleitung

USB-Kabel

Netzteil

Benutzerhandbuch auf CD-ROM

eSATA-Kabel

Verpackungsdaten

EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34562 4

Höhe: 242 mm

Länge: 304 mm

Bruttogewicht: 2.4 kg

Breite: 145 mm

Eigengewicht: 1 kg

Nettogewicht: 1,4 kg

Software

Nero: BackItUp 2

Außenkarton

Bruttogewicht: 11 kg

Eigengewicht: 1 kg

Nettogewicht: 10 kg

EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34567 9

Höhe: 333 mm

Menge: 4

Länge: 511 mm

Breite: 316 mm

